

Instrukcja Obsługi Dyspensera



nieschludzona
niegazowana



schłodzona
niegazowana



gazowana

1

Aby aktywować dyspenser naciśnij dowolny podświetlony na biało przycisk.

2

Postaw butelkę lub szklankę pod kranem dyspensera.

3

Tyle wody ile potrzebujesz:

Naciśnij ikonę z rodzajem wody jaką chcesz nalać i przytrzymaj, aż zostanie wydana żądana ilość.



Jeśli przycisk blokady świeci się na czerwono, naciśnij go i przytrzymaj przez 5 sekund, aby odblokować panel dotykowy. Aby ponownie zablokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady przez 5 sekund.

Top Compact

