

# Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona  
niegazowana



lekko gazowana



gazowana



nieschłodzona  
niegazowana

1

Postaw butelkę  
lub szklankę pod  
kranem  
dyspensera.

2

Jeśli obie ikony strzałek  
są podświetlone, można  
jednocześnie napełnić  
dwie butelki/szklanki  
tym samym rodzajem  
wody. Aby napełnić  
tylko jedną, postaw  
naczynie po lewej  
stronie i odznacz ikonę  
strzałki po prawej  
stronie.

3a

**Tyle wody ile  
potrzebujesz:**

Naciśnij ikonę z  
rodzajem wody  
jaką chcesz nalać i  
przytrzymaj, aż  
zostanie wydana  
żądana ilość.

3b

**Zaprogramowane  
porcje:**

Aby aktywować dyspenser,  
dotknij ekran dotykowy i  
wybierz wielkość porcji  
naciśkając ikonę butelki lub  
szklanki.

Następnie naciśnij ikonę  
preferowanego rodzaju  
wody, a wybrana wielkość  
porcji wody zostanie  
automatycznie nalana.

Aby zatrzymać dozowanie,  
naciśnij ponownie dowolną  
ikonę.



**Fill Pro**

