

MONTAŻ ZESTAWU REDOX

Wkład REDOX zawsze montuj na wężyku doprowadzającym wodę z filtra do kranu czystej wody.

Najszybszym sposobem montażu jest przecięcie wężyka, który doprowadza wodę do kranu i wstawienie w miejscu cięcia wkładu REDOX.

Przed lub za wkładem REDOX zamontuj również zawór odpowietrzający. (instrukcja poniżej)

Gdzie instalować zawór odpowietrzający w systemie RO?

Podczas pracy wkład REDOX generuje aktywny wodór, jednakże podczas dłuższych przerw w użytkowaniu filtra skumulowanie się dużej ilości wodoru może spowodować że po otwarciu wylewki nastąpi gwałtowny wypływ wody z wylewki. Aby uniknąć tego zjawiska należy zamontować zawór odpowietrzający przed lub za wkładem REDOX.

UWAGA: Zawór odpowietrzający należy ustawić w pozycji otwartej „ON”.

