


Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona
niegazowana



lekko gazowana



gazowana



nieschłodzona
niegazowana

1
Postaw butelkę
lub szklankę pod
kranem
dyspensera.



2

**Tyle wody ile
potrzebujesz:**

Naciśnij ikonę z
rodzajem wody
jaką chcesz nalać i
przytrzymaj, aż
zostanie wydana
żądana ilość.

3a

**Zaprogramowane
porcje:**

Naciśnij raz logo BRITA,
aby wybrać porcję
wielkości szklanki.

Naciśnij dwukrotnie logo
BRITA, aby wybrać porcję
wielkości butelki.

3b

Naciśnij ikonę
preferowanego rodzaju
wody, a wybrana wielkość
porcji wody zostanie
automatycznie nalana.

Aby zatrzymać
dozowanie, naciśnij
ponownie dowolną ikonę.

Extra I-Tap

