

Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona
niegazowana



lekko gazowana



gazowana



nieschłodzona
niegazowana

1

Postaw butelkę
lub szklankę pod
kranem
dyspensera.

3a

Zaprogramowane porcje:

Naciśnij raz logo BRITA,
aby wybrać porcję
wielkości szklanki.

Naciśnij dwukrotnie logo
BRITA, aby wybrać porcję
wielkości butelki.



2

Tyle wody ile potrzebujesz:

Naciśnij ikonę z
rodzajem wody
jaką chcesz nalać i
przytrzymaj, aż
zostanie wydana
żądana ilość.

3b

Naciśnij ikonę
preferowanego rodzaju
wody, a wybrana wielkość
porcji wody zostanie
automatycznie nalana.

Aby zatrzymać dozowanie,
naciśnij ponownie dowolną
ikonę.

Extra C-Tap

Zmniejsz swój ślad węglowy związany z wodą niegazowaną i gazowaną,
korzystając z dyspensera do wody BRITA. Zeskanuj kod QR, aby
dowiedzieć się, jak możesz przyczynić się do zmiany świata na lepszy.

