

Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona
niegazowana



nieschłodzona
niegazowana



gorąca

1

Postaw butelkę
lub szklankę pod
kranem
dyspensera.

3a

Zaprogramowane porcje:

Naciśnij raz logo BRITA,
aby wybrać porcję
wielkości szklanki.

Naciśnij dwukrotnie logo
BRITA, aby wybrać porcję
wielkości butelki.



2

Tyle wody ile potrzebujesz:

Naciśnij ikonę z
rodzajem wody jaką
chcesz nalać i
przytrzymaj, aż zostanie
wydana żądana ilość.

Gorąca woda: Aby
wyłączyć blokadę
bezpieczeństwa, należy
najpierw nacisnąć lewy
przycisk gorącej wody, a
następnie prawy przycisk,
aż pojawi się ikona w
kolorze czerwonym.
Naciskaj przyciski do
momentu wydania żądanej
ilości wody.

3b

Naciśnij ikonę
preferowanego rodzaju
wody, a wybrana wielkość
porcji wody zostanie
automatycznie nalana.

Aby zatrzymać
dozowanie, naciśnij
ponownie dowolną ikonę.

Extra C-Tap

