

Instrukcja Obsługi Dyspensera

 schłodzona niegazowana  lekko gazowana  gazowana  nieschłodzona niegazowana  gorąca

1
Postaw butelkę lub szklankę pod kranem dyspensera.

3a

Zaprogramowane porcje:

Naciśnij raz logo BRITA, aby wybrać porcję wielkości szklanki.

Naciśnij dwukrotnie logo BRITA, aby wybrać porcję wielkości butelki.



2

Tyle wody ile potrzebujesz:

Naciśnij ikonę z rodzajem wody jaką chcesz nalać i przytrzymaj, aż zostanie wydana żądana ilość.

Gorąca woda: Aby wyłączyć blokadę bezpieczeństwa, należy najpierw nacisnąć lewy przycisk gorącej wody, a następnie prawy przycisk, aż pojawi się ikona w kolorze czerwonym. Naciśnij przyciski do momentu wydania żądanej ilości wody.

3b

Naciśnij ikonę preferowanego rodzaju wody, a wybrana wielkość porcji wody zostanie automatycznie nalana.

Aby zatrzymać dozowanie, naciśnij ponownie dowolną ikonę.

Extra C-Tap

