

User manual

● **Blueair**



SCAN FOR SUPPORT

Blue Pure 3450i

User Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Manuale per l'utente

Product name	Model number
Blue 3450i	3432111100

- Blue air purifier is electrical appliance for indoor use only.
Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above under supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself, this can void your warranty.
Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged.
To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.

- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any object on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorant.
- Place the air purifier on the floor or a stable surface to prevent tipping.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

Product Map

- A** User interface
- B** Air outlet
- C** Air quality indicator (AQI)
- D** Fan motor
- E** Noise shield
- F** Particle & carbon filter
- G** Washable fabric pre-filter

Air Quality status (PM 2.5)

The air purifier has a particle sensor to measure the fine particles (PM2.5) level. The LED indicator displays air quality status in 5 colors from excellent (blue) to very polluted (red)





Getting started

Buttons

- 1 ON/Standby button
- 2 Fan Speed button

Indicators

- 3 Auto mood
- 4 Night mood (lowest speed setting)
- 5 Speed 1
- 6 Speed 2
- 7 Speed 3
- 8 Filter replacement
- 9 Wi-Fi



Two button control

Press the **ON/Standby button** to turn the air purifier.

Adjust the mode and the fan speed using the **Fan Speed button**.

This air purifier has a total of four fan speeds - **Night mode** being the lowest/most silent one. Speed three being the highest one.



Auto mode

Automatically adjust the fan speed based on your PM2.5 indoor level to ensure optimal air quality.

Recommended setting.



Night mode

Lowest fan speed and fully dimmed lights.

1,2,3

Fan speed 1-2-3

Fan speed levels which you can manually set by pressing the Fan Speed button on the interface.

How to use tips

Change brightness

Press the Fan speed button and On/Standby button at the same time.
Hold for three seconds.

Then, keep holding your finger on the On/Standby button and tap the Fan Speed button with the other finger to adjust brightness.

If the brightness is on the lowest level, then it will increase by one level. If the brightness is on the highest level, then it will decrease by one level.

Turn off/on Wi-Fi LED

When turning on the air purifier for the first time, the Wi-Fi LED will blink to signal the device is ready for pairing. After successfully connecting the device to the app, the Wi-Fi LED will stay solid.

If you choose not to connect the product to Wi-Fi, the blinking LED can be turned off. Long press the Fan Speed button for about 5 seconds and then release. The Wi-Fi LED will stop blinking.

Step 1



Step 2



5 seconds

Enable/disable Child lock

Long press On/Standby button for about 5 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink once). Then release.

When the Child lock is on the air purifier will continue to operate but the speed/mode button will be locked.



5 seconds

Filter reset

Extra long press Fan Speed button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up). Then release.

After replacing the filter, it is required to manually conduct filter reset on the appliance. If done correctly, the red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



15 seconds

Factory reset

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink four times). Then release.

After factory reset, the air purifier restarts with default configuration will go into Standby mode.



5 seconds

Connect to the Blueair App

Connecting to the Blueair App allows you to control the air purifier remotely and monitor filter usage. The app offers additional features to the device.

Step 1

Download the Blueair App from the App Store or Google Play.

Step 2

Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3

Click on **Connect Product** and select **Blue**. Follow instructions to complete app pairing.

First time connection tips

Turn on your air purifier. Once the Wi-Fi indicator is blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's bluetooth on and keep your phone within 3 feet (1 meter) of the air purifier for initial pairing.



Keep your air purifier within 15 feet (4,5 meters) of your Wi-Fi router to maintain optimal connection.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network that is not hidden. VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair app.



This air purifier can only connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.



Maintenance information

Important! Turn the air purifier off and disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.

Changing your filter




When your air purifier's indicator light turns red, it's time to change the main filter.

This will occur some time between 6 and 9 months of operation, depending on usage and your air quality conditions.

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.




Step 2

Remove the fabric pre-filter and the noise shield.



Step 3

Use the filter handles to pull out the old filter and replace with new. Make sure to remove plastic wrapping before inserting the new filter in the appliance.




Step 4

Place the noise shield back on top of the filter. Pull up the fabric pre-filter over the filter and the noise shield. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter.)



Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



Step 6

Important! Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds. (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once). Then release.




Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. If the pre-filter requires a deeper clean, wash according to the instructions on the pre-filter's label.

Hang to dry.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock and remove it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter from the noise shield and main filter.



Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter's label.




Step 4

Pull the clean pre-filter back over the noise shield and main filter.




Step 5

Please ensure that the leather tab of the pre-filter is on the upper part.



Step 6

Push the top cylinder down, rotate it clockwise to lock it.



Disposal and recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste. If you have any questions regarding the disposal of this air purifier, please contact your local waste management for best way to recycle.



Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try This
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the Filter life timer: press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates. The plastic sealing is still on the filter. If the main filter or pre-filter are clogged or dirty, the engine might not get sufficient airflow, which may result in increase noise levels.	Set a lower fan speed. The air purifier should be quieter. 1. Remove the main filter according to the instructions in this guide 2. Make sure that the plastic cover is removed from the filter Unplug your air purifier and vacuum the air purifier and its fabric pre-filter from the outside with a soft brush attachment. Clean the fabric pre-filter in the washing machine. Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot connect my air purifier.	The air purifier is too far from your phone and router during the setup. The Blueair App is not up to date. The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection. Bluetooth is deactivated.	1. Ensure that your phone, air purifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up (follow the app for exact distance instructions). Once you have successfully paired your air purifier you can place it at your desired location. 2. Make sure that your air purifier is plugged in and powered on. Open your App Store in your phone and ensure you have the latest Blueair app version. Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running 2. You are using a 2.4GHz network. 3. Deactivate VPN. Ensure Bluetooth is enabled in your smartphone's settings.
My air purifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your air purifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your air purifier and go to Product settings. 3. Delete the air purifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Product". Follow the connection instructions on the product.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality is polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	1. Disconnect the power cable from the wall outlet and wait approximately 30 seconds. 2. Make sure that there are no objects or dust around the air quality sensors at the back of air purifier. 3. Reconnect the power cable. 4. Press the power button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and with ventilation, please contact us.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on www.blueair.com/support.

Produkt navn	Modelnummer
Blue 3450i	3432111100

- Blue lufttrensere er elektriske apparater beregnet til indendørs brug. Tag de nødvendige forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer, herunder børn, med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental funktionsevne, eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen før vedligeholdelse.
- Forsøg ikke selv at åbne eller servicere apparatet – det kan ugyldiggøre garantien. Servicen skal udføres af producenten, en serviceagent eller andet kvalificeret personale og må kun ske med originale reservedele fra Blueair.
- Sørg for, at strømkablet og stikket ikke risikerer at blive beskadiget. For at undgå fare skal et beskadiget strømkabel altid udskiftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Hvis apparatet er beskadiget eller har funktionsfejl, skal du slukke det, afbryde det fra strømforsyningen og kontakte Blueair.
- Strømsvikket skal sidde korrekt i stikkontakten.

- Når du afbryder enheden fra strømforsyningen, må du ikke trække i ledningen – træk i stikket.
- Brug det medfølgende strømkabel til din Blueair-luftrenser til at tilslutte direkte og sikkert til en passende stikkontakt.
- Brug ikke en forlængerledning eller en stikdåse. Se mærkaten på dit apparat.
- Ændr ikke strømstikket på nogen måde. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte kvalificeret personale for at installere den korrekte stikkontakt.
- Brug ikke den medfølgende strømledning til andet end apparatet.
- Lad ikke genstande trænge ind i eller blokere luftindtag og luftudtag, da dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige apparatet.
- Placer ikke genstande oven på eller op ad apparatet.
- Du må ikke sidde på, stå, klatre på eller hænge i apparatet.
- Hold apparatet, inklusive strømkablet, på sikker afstand fra opvarmede overflader og åben ild.
- Hold apparatet og stikket væk fra vand og andre væsker.
- Hold apparatet og stikket væk fra kemikalier såsom pesticider og deodoranter.
- Placer luftrenseren på gulvet eller en stabil overflade for at forhindre, at den vælter.
- Brug ikke apparatet udendørs eller i våde omgivelser såsom badeværelser, vaskerum eller poolområder.

Produktoversigt

- A** Brugergrenseflade
- B** Luftudtag
- C** Luftkvalitetsindikator (AQI)
- D** Blæsemotor
- E** Støjskærm
- F** Partikel- og kulfilter
- G** Vaskbart forfilter af stof

Luftkvalitetsstatus (PM 2.5)

Luftrenseren har en partikelsensor til at måle niveauet af fine partikler (PM2.5). LED-indikatoren viser luftkvalitetsstatus i 5 farver fra fremragende (blå) til meget forurenet (rød).





Kom godt i gang

Knapper

- 1 ON/Standby-knap
- 2 Blæserhastighedsknap

Indikatorer

- 3 Auto-tilstand
- 4 Nattilstand (laveste blæserhastighed)
- 5 Hastighed 1
- 6 Hastighed 2
- 7 Hastighed 3
- 8 Filterudskiftning
- 9 Wi-Fi



To-knapsbetjening

Tryk på knappen **ON/Standby** for at tænde for luftrenseren. Juster tilstanden og blæserhastigheden ved hjælp af blæserhastighedsknappen.

Denne luftrenser har i alt fire blæserhastigheder. Nattilstand er den laveste og mest lydløse, mens hastighed tre er den højeste.



Auto-tilstand

Justerer automatisk blæserhastigheden baseret på dit indendørs PM2.5-niveau for at sikre optimal luftkvalitet. Anbefalet indstilling.



Nattilstand

Laveste blæserhastighed og fuldt dæmpet lys.

1,2,3

Blæserhastigheder 1-2-3

Blæserhastighedsniveauer, som du manuelt kan indstille ved at trykke på blæserhastighedsknappen på betjeningspanelet eller justere via Blueair-appen.

Brugstips

Skift lysstyrke

Tryk på blæserhastighedsknappen og ON/Standby-knappen samtidig.

Hold derefter fingeren på ON/Standby-knappen, og tryk på blæserhastighedsknappen med den anden finger for at justere lysstyrken.

Hvis lysstyrken er på det laveste niveau, vil den øges med et niveau. Hvis lysstyrken er på det højeste niveau, vil den falde med et niveau.

Sluk/tænd Wi-Fi-LED

Når du tænder for luftrenseren for første gang, blinker Wi-Fi-LED'en for at signalere, at enheden er klar til parring. Når du har tilsluttet enheden til appen, forbliver Wi-Fi-LED'en konstant. Hvis du vælger ikke at tilslutte produktet til Wi-Fi, kan den blinkende LED slukkes. Tryk længe på blæserhastighedsknappen i ca. 5 sekunder, og slip derefter. Wi-Fi LED holder op med at blinke.

Trin 1



Trin 2



5 sekunder

Aktiver/deaktiver børnesikring

Tryk længe på ON/Standby-knappen i ca. 5 sekunder (indtil alle LED'er på betjeningspanelet lyser og blinker én gang). Slip derefter.

Når børnesikringen er aktiveret, fortsætter luftrenseren med at fungere, men knappen til hastighed og tilstand vil være låst.



5 sekunder

Nulstilling af filter

Tryk ekstra længe på blæserhastighedsknappen i ca. 15 sekunder (indtil den røde udskiftningsindikator blinker tre gange). Slip derefter.



15 sekunder

Efter udskiftning af filteret er det nødvendigt at foretage en manuel filternulstilling på apparatet. Hvis det gøres korrekt, blinker den røde filterudskiftningsindikator tre gange og forsvinder derefter.

Fabriksnulstilling

Tryk ekstra længe på ON/Standby-knappen i ca. 15 sekunder (indtil alle lysdioder på betjeningspanelet lyser for anden gang og blinker fire gange). Slip derefter. Efter fabriksnulstilling genstarter luftrenseren med standardkonfigurationen og går i standbytilstand.



5 sekunder

Opret forbindelse til Blueair-appen

Tilslutning til Blueair-appen giver dig mulighed for at styre luftrenseren på afstand og overvåge filterforbruget. Appen tilbyder yderligere funktioner til luftrenseren.

Trin 1

Download Blueair-appen fra App Store eller Google Play.

Tips til første tilslutning

Sørg for at tænde for din luftrenser. Når Wi-Fi-indikatoren blinker, er den klar til at blive parret med din app.



Trin 2

Åbn appen. Opret eller log ind på din Blueair-konto.

Bluetooth er påkrævet ved første parring. Tænd for bluetooth på din telefon, og hold den inden for 1 meter fra luftrenseren under parringen.



Trin 3

Klik på Tilslut produkt og vælg Blue. Følg instruktionerne for at fuldføre parringen.

Hold luftrenseren inden for 5 meter fra din Wi-Fi-router for at sikre optimal forbindelse.



Sørg for, at du bruger et synligt Wi-Fi-netværk, der ikke er skjult. VPN (Virtual Private Network) bør deaktiveres, mens du bruger Blueair-appen.



Denne luftrenser kan kun oprette forbindelse til 2,4 GHz Wi-Fi. Hvis du bruger en dual-band Wi-Fi-router, skal du sørge for at vælge 2,4 GHz.



Vedligeholdelsesoplysninger

Vigtigt! Sluk for luftrenseren, og afbryd luftrenseren fra strømforsyningen før vedligeholdelse.


Udskiftning af dit filter



Når indikatoren på din luftrenser lyser rødt, er det tid til at udskifte hovedfilteret. Dette sker typisk efter 6 til 9 måneders brug, afhængigt af brugsmønster og luftkvaliteten.

Trin 1

Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud. Drej toppen mod uret for at låse op, og løft derefter op for at fjerne den.




Trin 2

Fjern stofforfilteret og støjskærmen.



Trin 3

Brug filterhåndtagene til at trække det gamle filter ud og udskifte det med et nyt. Sørg for at fjerne plastikindpakningen, før du indsætter det nye filter i apparatet.




Trin 4

Placer støjskærmen tilbage oven på filteret. Træk stofforfilteret op over filteret og støjskærmen. (Sørg for, at lædermærket er på oversiden af stofforfilteret.)



Trin 5

Drej toppen på igen, og tilslut luftrenseren.



Trin 6

Vigtigt! Tænd for luftrenseren igen, og nulstil filterindikatoren ved at trykke på ventilatorhastighedsknappen i 15 sekunder (indtil den røde udskiftningsindikator blinker tre gange). Slip derefter.



Rengøring af dit vaskbare forfilter

Rengør dit forfilter regelmæssigt, når du ser støv eller snavs. Støvsug ydersiden af stoffet med en blød børste. Hvis forfilteret kræver en dybere rengøring, skal du vaske i henhold til instruktionerne på forfilterets etiket. Hænges til tørre.

Trin 1

Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud. Drej toppen mod uret for at låse op og fjerne den.



Trin 2

Fjern stofforfilteret fra støjskærmen og hovedfilteret.



Trin 3

Vask i henhold til instruktionerne på stofforfilterets etiket.




Trin 4

Træk det rene forfilter tilbage over støjskærmen og hovedfilteret.




Trin 5

Sørg for, at lædertappen på forfilteret er på den øverste del.



Trin 6

Skub den øverste cylinder ned, drej den med uret for at låse den.



Bortskaffelse og genbrug

Denne luftrenser skal bortskaffes som elektronisk affald. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du bedst gør dette, bedes du kontakte din lokale affaldsmyndighed.



Spørgsmål	Mulig årsag	Prøv dette
Der er en rød cirkel på min luftrenserens panel.	Det er tid til at skifte hovedfilteret.	1. Skift filteret i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 2. Nulstil filterets levetidstimer: tryk på blæserhastighedsknappen i 15 sekunder, indtil det røde lys forsvinder.
Min luftrenser larmer for meget.	Luftrenseren på højhastighedsindstillinger producerer mere støj, fordi de fungerer hurtigere. Plastforseglingen sidder stadig på filteret. Hvis hovedfilteret eller forfilteret er tilstoppet eller snavset, får motoren muligvis ikke tilstrækkelig luftstrøm, hvilket kan resultere i øget støjniveau.	Indstil en lavere blæserhastighed. Luftrenseren skal være mere støjsvag. 1. Fjern hovedfilteret i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 2. Sørg for, at platten er fjernet fra filteret. Træk stikket ud af din luftrenser, og støvsug luftrenseren og dens stofforfilter udefra med en blød børste. Rengør stofforfilteret i vaskemaskinen. Udskift hovedfilteret, når din filterindikator bliver rød.
Jeg kan ikke tilslutte min luftrenser.	Luftrenseren er for langt fra din telefon og router under opsætningen. Blueair-appen er ikke opdateret. Routeren er ikke tændt eller har ingen forbindelse. Routeren bruger ikke en standardforbindelse. Bluetooth er deaktiveret.	1. Sørg for, at din telefon, luftrenser og Wi-Fi-router er i samme rum og i tæt afstand under den første opsætning (følg appen for nøjagtige afstandsinstruktioner). Når du har parret din luftrenser med succes, kan du placere den på det ønskede sted. 2. Sørg for, at din luftrenser er tilsluttet og tændt. Åbn din App Store på din telefon, og sørg for, at du har den seneste Blueair-appversion. Sørg for følgende, før du forsøger at tilslutte dit produkt igen: 1. Internettet kører i øjeblikket. 2. Du bruger et 2,4 GHz netværk. 3. Deaktiver VPN. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret i din smartphones indstillinger.
Min luftrenser har mistet forbindelsen.	Midlertidige Wi-Fi-forstyrrelser. Nye Wi-Fi-indstillinger eller router.	Hvis din luftrenser ikke automatisk opretter forbindelse igen efter et par minutter: 1. Åbn Blueair-appen. 2. Vælg din luftrenser og gå til Produktindstillinger. 3. Slet luftrenseren. 4. Gå tilbage til startskærmen og vælg "Tilslut produkt". Følg tilslutningsinstruktionerne på produktet.
Min indendørs luftkvalitet bliver ikke bedre.	Indendørs luftkvalitet er forurenet. Luftkvalitetssensorer er støvede og viser forkerte niveauer.	1. Tag strømkablet ud af stikkontakten og vent ca. 30 sekunder. 2. Sørg for, at der ikke er genstande eller støv omkring luftkvalitetssensorerne bag på luftrenseren. 3. Tilslut strømkablet igen. 4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Hvis luftkvaliteten ikke forbedres ved brug af luftrenser og med ventilation, så kontakt os.

Nome do produto	Número do modelo
Blue 3450i	3432111100

- Os purificadores de ar Blue são aparelhos elétricos destinados apenas ao uso interior. Tome as precauções necessárias para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, sob supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação antes da manutenção.
- Não tente abrir ou consertar o aparelho sozinho, pois isso pode anular a garantia. A manutenção deve ser realizada pelo fabricante, agente de serviço ou pessoal igualmente qualificado, utilizando apenas peças de reposição originais Blueair.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estejam em risco de danos. Para evitar riscos, um cabo de alimentação danificado deve ser sempre substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada.
- Se o aparelho estiver danificado ou apresentar mau funcionamento, desligue-o e desligue-o da corrente elétrica, depois contacte a Blueair.
- A ficha de alimentação deve estar firmemente inserido na tomada.

- Ao desconectar a unidade da fonte de alimentação, não puxe pelo cabo de alimentação, puxe pelo plugue de alimentação.
- Use o cabo de alimentação fornecido com o seu purificador de ar Blueair para ligá-lo de forma direta e segura a uma tomada elétrica apropriada.
- Não utilize extensões ou filtros de linha. Consulte a etiqueta de especificações técnicas do aparelho.
- Não altere o plugue de alimentação de forma alguma. Se a ficha não encaixar na tomada, entre em contacto com um profissional qualificado para instalar a tomada correta.
- Não utilize o cabo de alimentação incluído para nenhuma outra finalidade além do aparelho.
- Não permita que objetos entrem ou bloqueiem as entradas e saídas de ar, pois isso pode causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não coloque nenhum objeto em cima ou diretamente contra o aparelho.
- Não se sente, fique de pé, suba ou pendure-se no aparelho.
- Mantenha o aparelho, incluindo o cabo de alimentação, a uma distância segura de superfícies aquecidas e fogo aberto.
- Mantenha o aparelho e o plugue de alimentação longe de água e outros líquidos.
- Mantenha o aparelho e o plugue de alimentação longe de produtos químicos, como pesticidas e desodorantes.
- Coloque o purificador de ar no chão ou em uma superfície estável para evitar que ele tombe.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou em ambientes húmidos, como casas de banho, lavandarias ou áreas de piscina.

Mapa do produto

- A** Interface do utilizador
- B** Saída de ar
- C** Indicador de qualidade do ar (IQA)

- D** Motor do ventilador
- E** Escudo de ruído
- F** Filtro de partículas e carbono

- G** Pré-filtro de tecido lavável

Estado da qualidade do ar (PM 2.5)

O purificador de ar tem um sensor de partículas para medir o nível de partículas finas (PM2.5). O indicador LED exibe o status da qualidade do ar em 5 cores, de excelente (azul) a muito poluído (vermelho).





Começando

Botões

- 1 Botão ON/Standby
- 2 Botão de velocidade do ventilador

Indicadores

- 3 Modo automático
- 4 Modo noturno (configuração de velocidade mais baixa)
- 5 Velocidade 1
- 6 Velocidade 2
- 7 Velocidade 3
- 8 Substituição do filtro
- 9 Wi-Fi



Controle de dois botões

Pressione o botão **ON/Standby** para ligar o purificador de ar. Ajuste o modo e a velocidade do ventilador usando o botão Velocidade do ventilador.

Este purificador de ar tem um total de quatro velocidades de ventilador: o modo noturno é o mais baixo/silencioso e a velocidade três é a mais alta.



Modo automático

Ajusta automaticamente a velocidade do ventilador com base no nível de PM2.5 interno para garantir a qualidade ideal do ar. Configuração recomendada.



Modo noturno 1,2,3

Velocidade mais baixa do ventilador e luzes totalmente reduzidas.

Velocidades do ventilador 1-2-3

Níveis de velocidade do ventilador que você pode definir manualmente pressionando o botão Fan Speed na interface ou ajustar pelo aplicativo Blueair.

Dicas de utilização

Alterar brilho

Pressione o botão de velocidade do ventilador e o botão Ligar/Espera ao mesmo tempo. Segure por três segundos.

Em seguida, mantenha o dedo pressionado no botão Ligar/Espera e toque no botão Velocidade do ventilador com o outro dedo para ajustar o brilho.

Se o brilho estiver no nível mais baixo, ele aumentará em um nível. Se o brilho estiver no nível mais alto, ele diminuirá em um nível.

Ligar/desligar o LED do Wi-Fi

Ao ligar o purificador de ar pela primeira vez, o LED do Wi-Fi piscará para indicar que o dispositivo está pronto para o pareamento. Após conectar o dispositivo ao aplicativo com sucesso, o LED do Wi-Fi permanecerá aceso.

Se você optar por não conectar o produto ao Wi-Fi, o LED piscante pode ser desligado. Pressione e segure o botão de velocidade do ventilador por cerca de 5 segundos e depois solte. O LED do Wi-Fi parará de piscar.

Passo 1



Passo 2



5 segundos

Ativar/desativar bloqueio para crianças

Pressione e segure o botão Ligar/Espera por cerca de 5 segundos (até que todos os LEDs da interface acendam e pisquem uma vez). Em seguida, solte.

Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, o purificador de ar continuará a funcionar, mas o botão de velocidade/modo estará bloqueado.

Redefinição do filtro

Pressione o botão de velocidade do ventilador por mais 15 segundos (até que o indicador vermelho de substituição pisque três vezes). Em seguida, solte.

Após a troca do filtro, é necessário realizar a reinicialização manual do filtro no aparelho. Se feito corretamente, o indicador vermelho de troca do filtro piscará três vezes e depois desaparecerá.

Redefinição de fábrica

Pressione e segure o botão Ligar/Espera por cerca de 15 segundos (até que todos os LEDs da interface acendam pela segunda vez e pisquem quatro vezes). Em seguida, solte.

Após a redefinição de fábrica, o purificador de ar reinicia com a configuração predefinida e entra no modo de espera.



5 segundos



15 segundos



5 segundos

Ligue-se à app Blueair

Ligar-se à app Blueair permite controlar o purificador de ar remotamente e monitorizar a utilização do filtro. A app oferece funcionalidades adicionais para o purificador.

Passo 1

Descarregue a app Blueair da App Store ou do Google Play.

Passo 2

Abra a app. Crie ou inicie sessão na sua conta Blueair.

Passo 3

Clique em Ligar Produto e seleccione Blue. Siga as instruções para concluir o pareamento do aplicativo.

Dicas para a primeira ligação

Certifique-se de ligar o purificador de ar. Assim que o indicador de Wi-Fi estiver piscando, ele estará pronto para ser pareado com o aplicativo.



O Bluetooth é necessário para a primeira ligação. Ative o Bluetooth do seu telefone e mantenha-o a uma distância de 90 cm do purificador de ar para o pareamento inicial.



Mantenha o seu purificador de ar a menos de 4,5 metros do router Wi-Fi para manter uma ligação ideal.



Certifique-se de que está a utilizar uma rede Wi-Fi visível e não oculta. A VPN (Rede Privada Virtual) deve ser desativada ao usar o aplicativo Blueair.



Este purificador de ar só se pode ligar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Se estiver a utilizar um router Wi-Fi de banda dupla, certifique-se de seleccionar 2,4 GHz.



Informações de manutenção

Importante! Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada antes da manutenção.


Substituição do filtro



Quando a luz indicadora do seu purificador de ar ficar vermelha, é hora de trocar o filtro principal. Isso ocorrerá entre 6 e 9 meses de operação, dependendo do uso e das condições de qualidade do ar.

Passo 1

Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada. Rode a parte superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a destravar e levante-a para a remover.




Passo 2

Remova o pré-filtro de tecido e a proteção contra ruído.



Passo 3

Utilize as pegas do filtro para retirar o filtro antigo e colocar o novo. Certifique-se de retirar o invólucro plástico antes de inserir o novo filtro no aparelho.




Passo 4

Coloque novamente a proteção contra ruído sobre o filtro. Puxe o pré-filtro de tecido por cima do filtro e da proteção contra ruído. (Certifique-se de que a etiqueta de couro esteja voltada para cima, na parte superior do pré-filtro de tecido.)



Passo 5

Volte a colocar a parte superior para trás e ligue o purificador de ar.



Passo 6

Importante! Volte a ligar o purificador de ar e reinicie o indicador do filtro, premindo o botão de velocidade do ventilador durante 15 segundos (até o indicador vermelho de substituição piscar três vezes). Depois, solte.




Limpeza do pré-filtro lavável

Limpe o pré-filtro regularmente ao notar pó ou sujidade. Aspire o exterior do tecido com uma escova macia. Se o pré-filtro necessitar de uma limpeza mais profunda, lave-o conforme as instruções na etiqueta. Deixe-o secar ao ar.

Step 1

Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada. Rode a parte superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a destravar e remova-a.



Step 2

Retire o pré-filtro de tecido da proteção contra ruído e do filtro principal.



Step 3

Lave conforme as instruções na etiqueta do pré-filtro de tecido.




Step 4

Puxe novamente o pré-filtro limpo sobre a proteção contra ruído e o filtro principal.




Step 5

Certifique-se de que a aba de couro do pré-filtro esteja voltada para cima.



Step 6

Empurre o cilindro superior para baixo e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o travar.



Recolha e reciclagem

Este purificador de ar deve ser reciclado como resíduo eletrónico. Em caso de dúvidas sobre a recolha, contacte a sua entidade local de gestão de resíduos.



Soluciona problemas

Problema	Causa potencial	Solução sugerida
Há um círculo vermelho no painel do meu purificador de ar.	Está na altura de substituir o filtro principal.	1. Substitua o filtro conforme indicado neste guia. 2. Reponha o temporizador de vida útil do filtro: prima o botão de velocidade do ventilador durante 15 segundos até que a luz vermelha desapareça.
O meu purificador de ar está a emitir demasiado ruído.	Purificadores de ar em velocidades elevadas produzem mais ruído devido ao maior desempenho. O invólucro plástico ainda está colocado no filtro. Se o filtro principal ou o pré-filtro estiverem obstruídos, o motor poderá não receber ar suficiente, causando ruído excessivo.	Reduza a velocidade do ventilador para diminuir o ruído. 1. Retire o filtro principal conforme as instruções deste guia. 2. Certifique-se de que retirou todo o invólucro plástico do filtro. Desligue o purificador da tomada e aspire o exterior, incluindo o pré-filtro de tecido, com um acessório de escova macia. Lave o pré-filtro na máquina de lavar roupa. Substitua o filtro principal quando o indicador ficar vermelho.
Não consigo ligar o meu purificador de ar à app.	O purificador de ar está demasiado longe do telemóvel e do router durante a configuração. A app Blueair não está atualizada. O router está desligado ou sem ligação. Pode também não estar a usar uma ligação padrão. O Bluetooth está desativado.	1. Certifique-se de que o telemóvel, o purificador de ar e o router estão na mesma divisão e próximos entre si durante a configuração (siga as instruções da app). Depois de emparelhar, pode mudar a localização do aparelho. 2. Verifique se o purificador de ar está ligado e com alimentação. Abra a App Store no seu telemóvel e confirme que tem a versão mais recente da app Blueair. Antes de tentar ligar novamente, confirme o seguinte: 1. A ligação à Internet está ativa. 2. Está a usar uma rede de 2,4 GHz. 3. A VPN está desativada.
Meu purificador de ar perdeu a conexão.	Interferências temporárias no Wi-Fi. Novas configurações de Wi-Fi ou roteador.	Se o seu purificador de ar não se reconectar sozinho após alguns minutos: 1. Abra o aplicativo Blueair. 2. Selecione o seu purificador de ar e vá para Configurações do produto. 3. Exclua o purificador de ar. 4. Volte para a tela inicial e selecione "Conectar produto". Siga as instruções de conexão no produto.
A qualidade do ar interior não está a melhorar.	A qualidade do ar está poluída. Os sensores de qualidade do ar podem estar sujos e a indicar níveis incorretos.	1. Desligue o cabo de alimentação da tomada e aguarde cerca de 30 segundos. 2. Verifique se não há pó ou objetos junto aos sensores na parte traseira do aparelho. 3. Volte a ligar o cabo de alimentação. 4. Prima o botão ligar/desligar. Se a qualidade do ar não melhorar com o purificador em funcionamento e com ventilação, contacte o nosso apoio ao cliente.

Para obter mais informações e dicas de solução de problemas, consulte a página de suporte em www.blueair.com

Produktnavn	Modellnummer
Blue 3450i	3432111100

- Blue luftrensere er elektriske apparater beregnet for bruk innendørs. Ta nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover under tilsyn.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Hold barn under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen før vedlikehold.
- Ikke forsøk å åpne eller utføre service på apparatet selv. Dette kan gjøre garantien ugyldig. Service må utføres av produsenten, en serviceagent eller annet kvalifisert personell, og kun med originale reservedeler fra Blueair.
- Sørg for at strømkabelen og støpselet ikke risikerer å bli skadet. For å unngå fare må en skadet strømkabel alltid skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifisert person.
- Hvis apparatet er skadet eller ikke fungerer som det skal, slå det av, koble det fra strømforsyningen og kontakt Blueair.
- Støpselet må settes godt inn i stikkkontakten.

- Når du kobler enheten fra strømforsyningen, ikke trekk i strømledningen, trekk i støpselet.
- Bruk strømkabelen som følger med Blueair-luftrenseren for å koble den direkte og sikkert til en egnet stikkontakt.
- Ikke bruk skjøteledning eller grenuttak. Se merkelappen på apparatet.
- Ikke endre støpselet på noen måte. Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakt kvalifisert personell for å installere riktig stikkontakt.
- Ikke bruk den medfølgende strømledningen til noe annet enn apparatet.
- Ikke la gjenstander komme inn i eller blokkere luftinntakene og luftuttakene, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade apparatet.
- Ikke plasser gjenstander oppå eller inntil apparatet.
- Ikke sitt på, stå, klatre på eller heng fra apparatet.
- Hold apparatet, inkludert strømkabelen, på trygg avstand fra oppvarmede overflater og åpen ild.
- Hold apparatet og støpselet unna vann og andre væsker.
- Hold apparatet og støpselet unna kjemikalier som sprøytemidler og deodoranter.
- Plasser luftrenseren på gulvet eller en stabil overflate slik at den ikke velter.
- Ikke bruk apparatet utendørs eller i våte omgivelser som bad, vaskerom eller bassengområder.

Produktoversikt

- A** Brukergrensesnitt
- B** Luftuttak
- C** Luftkvalitetsindikator (AQI)
- D** Viftemotor
- E** Støyskjerm
- F** Partikkel- og kullfilter
- G** Vaskbart stoff forfilter

Luftkvalitetsstatus (PM 2.5)

Luftrenseren har en partikkelsensor som måler nivået av fine partikler (PM2.5). LED-indikatoren viser luftkvalitetsstatus i 5 farger fra glimrende (blå) til svært forurensset (rød).





Komme i gang

Knapper

- 1 PÅ/Standby-knapp
- 2 Fan Speed-knapp

Indikatorer

- 3 Automodus
- 4 Nattmodus (laveste hastighetsinnstilling)
- 5 Hastighet 1
- 6 Hastighet 2
- 7 Hastighet 3
- 8 Filterbytte
- 9 Wi-Fi



Toknapperskontroll

Trykk på **ON/Standby**-knappen for å slå på luftrensere. Juster modusen og viftehastigheten med Fan Speed-knappen. Denne luftrenseren har totalt fire viftehastigheter – nattmodus er den laveste/mest stillegående, og hastighet tre er den høyeste.



Automodus

Justerer automatisk viftehastigheten basert på PM2.5-nivået innendørs for å sikre optimal luftkvalitet. anbefalt innstilling.



Nattmodus

Laveste viftehastighet og helt neddimmet lys.

1,2,3 Viftehastigheter 1-2-3

Viftehastighetsnivåer som du kan stille inn manuelt ved å trykke på Fan Speed-knappen på grensesnittet eller justere via Blueair-appen.

Brukstips

Endre lysstyrken

Trykk på Fan Speed-knappen og På/Standby-knappen samtidig. Hold i tre sekunder.

Fortsett deretter å holde fingeren på På/Standby-knappen og trykk på Fan Speed-knappen med den andre fingeren for å justere lysstyrken.

Hvis lysstyrken er på det laveste nivået, vil den øke med ett nivå. Hvis lysstyrken er på det høyeste nivået, vil den reduseres med ett nivå.

Slå av/på Wi-Fi-LED

Når du slår på luftrenseren for første gang, vil Wi-Fi-LED-en blinke for å signalisere at enheten er klar for sammenkobling. Etter å ha koblet enheten til appen, vil Wi-Fi-LED-en forbli fast. Hvis du velger å ikke koble produktet til Wi-Fi, kan den blinkende LED-en slås av. Trykk lenge på Fan Speed-knappen i ca. 5 sekunder og slipp deretter. Wi-Fi-LED-en slutter å blinke.

Trinn 1



Trinn 2



5 sekunder

Aktiver/deaktiver barnesikring

Trykk lenge på On/Standby-knappen i ca. 5 sekunder (til alle LED-ene på grensesnittet lyser og blinker én gang). Slipp deretter.

Når barnesikringen er på, vil luftrenseren fortsette å fungere, men hastighets-/modusknappen vil være låst.



5 sekunder

Filtertilbakestilling

Trykk ekstra lenge på Fan Speed-knappen i ca. 15 sekunder (til den røde erstatningsindikatoren blinker tre ganger). Slipp deretter.

Etter at filteret er skiftet ut, er det nødvendig å utføre filtertilbakestilling manuelt på apparatet. Hvis det gjøres riktig, vil den røde filterbytteindikatoren blinke tre ganger og deretter forsvinne.



15 sekunder

Fabrikkinnstilling

Trykk ekstra lenge på On/Standby-knappen i ca. 15 sekunder (til alle LED-ene på grensesnittet lyser for andre gang og blinker fire ganger). Slipp deretter. Etter fabrikkinnstilling starter luftrenseren på nytt med standardkonfigurasjon og går i ventemodus.



5 sekunder

Koble til Blueair-appen

Ved å koble til Blueair-appen kan du fjernstyre luftrenseren og overvåke filterbruken. Appen tilbyr tilleggsfunksjoner til luftrenseren.

Trinn 1

Last ned Blueair-appen fra App Store eller Google Play.

Trinn 2

Åpne appen. Opprett eller logg på Blueair-kontoen din.

Trinn 3

Klikk på Koble til produkt og velg Blue. Følg instruksjonene for å fullføre app-sammenkoblingen.

Tips for første tilkobling

Sørg for å slå på luftrenseren. Når Wi-Fi-indikatoren blinker, er den klar til å bli paret med appen din.



Bluetooth er nødvendig ved første gangs sammenkobling. Slå på telefonens bluetooth og hold telefonen innenfor 3 fot fra luftrenseren for første sammenkobling.



Hold luftrenseren innen 15 fot fra Wi-Fi-ruter for å opprettholde optimal tilkobling.



Sørg for at du bruker et synlig Wi-Fi-nettverk som ikke er skjult. VPN (Virtual Private Network) bør deaktiveres mens du bruker Blueair-appen.



Denne luftrenseren kan bare kobles til 2,4 GHz Wi-Fi. Hvis du bruker en dual-band Wi-Fi-ruter, sørg for å velge 2,4 GHz.



Vedlikeholdsinformasjon

Viktig! Slå av og koble luftrenseren fra strømforsyningen før vedlikehold.


Bytte filter



Når luftrenserens indikatorlampe blir rød, er det på tide å bytte hovedfilter. Dette vil skje etter mellom 6 og 9 måneders bruk, avhengig av bruksmønster og luftkvalitet.

Trinn 1

Slå av luftrenseren og koble den fra. Roter toppen mot klokken for å låse opp, og løft den deretter opp for å fjerne den.




Trinn 2

Fjern stofffilteret og støyskjermen.



Trinn 3

Bruk filterhåndtakene til å trekke ut det gamle filteret og bytte det ut med et nytt. Sørg for å fjerne plastfolien før du setter inn det nye filteret i apparatet.




Trinn 4

Plasser støyskjermen tilbake på toppen av filteret. Trekk stofffilteret over filteret og støyskjermen. (Vennligst sørg for at lærmerket er på oversiden av stofffilteret.)



Trinn 5

Vri toppen på igjen og plugg inn luftrenseren.



Trinn 6

Viktig! Slå på luftrenseren igjen og tilbakestill filterindikatoren ved å trykke ned Fan Speed-knappen i 15 sekunder (til den røde erstatningsindikatoren blinker tre ganger). Slipp deretter.




Rengjøring av vaskbart forfilter

Rengjør forfilteret regelmessig når du ser støv eller skitt. Støvsug utsiden av stoffet med en myk børste. Hvis forfilteret krever en dypere rengjøring, vask i henhold til instruksjonene på forfilterets etikett. Heng til tørk.

Trinn 1

Slå av luftrenseren og koble den fra. Roter toppen mot klokken for å låse opp og fjerne den.



Trinn 2

Fjern stoffforfilteret fra støyskjermen og hovedfilteret.



Trinn 3

Vask i henhold til instruksjonene på etiketten til stoffforfilteret.




Trinn 4

Trekk det rene forfilteret tilbake over støyskjermen og hovedfilteret.




Trinn 5

Sørg for at lærfliken på forfilteret er på den øvre delen.



Trinn 6

Skyv topplokket ned, roter den med klokken for å låse den.



Avhending og resirkulering

Denne luftrenseren bør resirkuleres som elektronisk avfall. Hvis du har spørsmål om avhending, vennligst kontakt dine lokale avfallsmyndigheter for å få informasjon om beste måte å resirkulere på.



Problem	Potensiell årsak	Prøv dette
Det er en rød sirkel på luftrenserens panel.	Det er på tide å bytte hovedfilter.	1. Bytt filter i henhold til instruksjonene i denne veiledningen. 2. Tilbakestill filterets levetid: trykk på Fan Speed-knappen i 15 sekunder til det røde lyset forsvinner.
Luftrenseren min lager for mye støy.	Luftrensere på høyhastighetsinnstillinger produserer mer støy fordi de fungerer raskere.	Still inn en lavere viftehastighet. Luftrenseren skal være roligere.
	Plastforseglingen er fortsatt på filteret.	1. Fjern hovedfilteret i henhold til instruksjonene i denne veiledningen. 2. Sørg for at platen er fjernet fra filteret.
	Hvis hovedfilteret eller forfilteret er tilstoppet eller skittent, kan det hende at motoren ikke får tilstrekkelig luftstrøm, noe som kan føre til økt støynivå.	Koble fra luftrenseren og støvsug luftrenseren og stofforfilteret fra utsiden med en myk børste. Rengjør stofforfilteret i vaskemaskinen. Skift hovedfilteret når filterindikatoren blir rød.
Jeg kan ikke koble til luftrenseren.	Luftrenseren er for langt fra telefonen og ruterer under oppsettet.	1. Sørg for at telefonen, luftrenseren og Wi-Fi-ruterer er i samme rom og i nær avstand under første oppsett (følg appen for nøyaktige avstandsinstruksjoner). Når du har sammenkoblet luftrenseren, kan du plassere den på ønsket sted. 2. Sørg for at luftrenseren er koblet til og slått på.
	Blueair-appen er ikke oppdatert.	Åpne App Store på telefonen og sørg for at du har den nyeste Blueair-appversjonen.
	Ruterer er ikke på eller har ingen tilkobling. Ruterer bruker ikke en standard tilkobling.	Sørg for følgende før du prøver å koble til produktet igjen: 1. Internett-forbindelsen fungerer 2. Du bruker et 2,4 GHz-nettverk. 3. Deaktiver VPN.
	Bluetooth er deaktivert.	Sørg for at Bluetooth er aktivert i smarttelefonens innstillinger.
Luftrenseren min har mistet tilkoblingen.	Midlertidige Wi-Fi-forstyrrelser. Nye Wi-Fi-innstillinger eller ruter.	Hvis luftrenseren din ikke kobler seg til automatisk etter noen minutter: 1. Åpne Blueair-appen. 2. Velg luftrenseren din og gå til Produktinnstillinger. 3. Slett luftrenseren. 4. Gå tilbake til startskjermen og velg "Koble til produkt". Følg tilkoblingsinstruksjonene på produktet.
Inneluftkvaliteten min blir ikke bedre.	Inneluftkvaliteten er forurenset. Luftkvalitetssensorer er støvete og viser feil nivåer.	1. Koble strømkabelen fra vegguttaget og vent ca. 30 sekunder. 2. Pass på at det ikke er gjenstander eller støv rundt luftkvalitetssensorene på baksiden av luftrenseren. 3. Koble til strømkabelen igjen. 4. Trykk på strømknappen. Hvis luftkvaliteten ikke blir bedre ved bruk av luftrenser og med ventilasjon, vennligst kontakt oss.

Tuotteen nimi	Mallinumero
Blue 3450i	3432111100

- Blue-ilmanpuhdistimet ovat vain sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita. Noudata tarvittavia varotoimia tulipalon, sähköiskun tai vammojen riskin vähentämiseksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset valvonnan alaisena.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä.
- Valvo lapsia varmistaaksesi, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite aina virtalähteestä ennen huoltoa.
- Älä yritä avata tai huoltaa laitetta itse, sillä tämä voi mitätöidä takuusi. Valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilöstön tulee suorittaa huolto käyttämällä vain alkuperäisiä Blueair-varaosia.
- Varmista, että virtajohto ja virtapistoke eivät ole vaarassa vaurioitua. Vaaran välttämiseksi valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on aina vaihdettava vaurioitunut virtajohto.
- Jos laite on vaurioitunut tai toimii väärin, sammuta se, irrota se virtalähteestä ja ota yhteyttä Blueairiin.
- Virtapistokkeen on oltava tukevasti pistorasiassa.

- Kun irrotat yksikön virtalähteestä, älä vedä virtajohtosta, vaan virtapistokkeesta.
- Käytä Blueair-ilmanpuhdistimesi mukana toimitettua virtajohtoa ja kytke se suoraan ja tukevasti sopivaan pistorasiaan.
- Älä käytä jatkojohtoa tai jakorasiaa. Katso laitteen arvokilpi.
- Älä muuta virtapistoketta millään tavalla. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä pätevään asentajaan oikeanlaisen pistorasian asentamiseksi.
- Älä käytä mukana toimitettua virtajohtoa mihinkään muuhun kuin laitteeseen.
- Älä päästä esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoihin äläkä tuki niitä, koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle tai suoraan sitä vasten.
- Älä istu laitteen päällä, seiso sen päällä, kiipeä sen päälle äläkä roiku siitä.
- Pidä laite, mukaan lukien virtajohto, turvallisella etäisyydellä kuumista pinnoista ja avotulesta.
- Pidä laite ja virtapistoke poissa vedestä ja muista nesteistä.
- Pidä laite ja virtapistoke loitolla kemikaaleista, kuten torjunta-aineista ja deodoranteista.
- Aseta ilmanpuhdistin lattialle tai vakaalle alustalle kaatumisen estämiseksi.
- Älä käytä laitetta ulkona tai märissä ympäristöissä, kuten kylpyhuoneissa, pesuhuoneissa tai allasalueilla.

Tuotekartta

- A** Käyttöliittymä
- B** Poistoilma-aukko
- C** Ilmanlaadun indikaattori (AQI)
- D** Tuulettimen moottori
- E** Melusuoja
- F** Hiukkas- ja hiilisuodatin
- G** Pestävä kangasesisuodatin

Ilmanlaadun tila (PM 2.5)

Ilmanpuhdistimessa on hiukkasanturi, joka mittaa pienhiukkasten (PM2.5) tason. LED-ilmaisin näyttää ilmanlaadun tilan viidellä värillä erinomaisesta (sininen) erittäin saastuneeseen (punainen).





Aloittaminen

Painikkeet

- 1 ON/Standby-painike
- 2 Tuulettimen nopeuspainike

Indikaattorit

- 3 Automaattinen tila
- 4 Yötila (matalin nopeusasetus)
- 5 Nopeus 1
- 6 Nopeus 2
- 7 Nopeus 3
- 8 Suodattimen vaihto
- 9 Wi-Fi



Kahden painikkeen ohjaus

Kytke ilmanpuhdistin päälle painamalla **ON/Standby**-painiketta. Säädä tilaa ja tuulettimen nopeutta käyttämällä tuulettimen nopeuspainiketta. Tässä ilmanpuhdistimessa on yhteensä neljä puhallinnopeutta – Yötila on hiljaisin ja Nopeus 3 on korkein asetus.



Automaattinen tila

Säätää automaattisesti tuulettimen nopeuden PM2.5-sisätason mukaan optimaalisen ilmanlaadun varmistamiseksi. Suositeltu asetus.



Yötila

Pienin tuulettimen nopeus ja täysin himmeät valot.

1,2,3

Tuulettimen nopeudet 1-2-3

Tuulettimen nopeustasot, jotka voit asettaa manuaalisesti painamalla käyttöliittymän tuulettimen nopeuspainiketta tai säätää Blueair-sovelluksen kautta.

Käyttövinkkejä

Muuta kirkkautta

Paina tuulettimen nopeuspainiketta ja virta/valmiustilapainiketta samanaikaisesti. Pidä kolme sekuntia.

Pidä sitten sormea virta-/valmiustilapainikkeella ja säädä kirkkautta napauttamalla toistuvasti tuulettimen nopeuspainiketta toisella sormella.

Jos kirkkaus on alimmalla tasolla, se kasvaa yhdellä tasolla. Jos kirkkaus on korkeimmalla tasolla, se pienenee yhdellä tasolla.

Wi-Fi-LED päälle/pois

Kun ilmanpuhdistin kytketään päälle ensimmäistä kertaa, Wi-Fi-LED vilkkuu merkinä siitä, että laite on valmis pariilitoksen muodostamista varten. Kun laite on yhdistetty onnistuneesti sovellukseen, Wi-Fi-LED pysyy tasaisena. Jos päätät olla yhdistämättä tuotetta Wi-Fi-verkkoon, vilkkuva LED voidaan sammuttaa. Paina tuulettimen nopeuspainiketta pitkään noin 5 sekunnin ajan ja vapauta sitten. Wi-Fi-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Vaihe 1



Vaihe 2



5 sekuntia

Lapsilukon kytkeminen päälle/pois

Paina On/Standby-painiketta pitkään noin 5 sekunnin ajan (kunnes kaikki käyttöliittymän LED-valot syttyvät ja vilkkuvat kerran). Vapauta sitten.

Kun lapsilukko on päällä, ilmanpuhdistin jatkaa toimintaansa, mutta nopeus-/tilapainike lukitaan.



5 sekuntia

Suodattimen nollaus

Paina tuulettimen nopeuspainiketta erittäin pitkään noin 15 sekunnin ajan (kunnes punainen vaihtoilmaisin vilkkuu kolme kertaa). Vapauta sitten.

Suodattimen vaihdon jälkeen laitteeseen on tehtävä manuaalinen suodattimen nollaus. Jos se tehdään oikein, punainen suodattimen vaihdon merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja katoaa sitten.



15 sekuntia

Tehdasasetusten palautus

Paina On/Standby-painiketta erittäin pitkään noin 15 sekunnin ajan (kunnes kaikki käyttöliittymän LED-valot syttyvät toisen kerran ja vilkkuvat neljä kertaa). Vapauta sitten. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen ilmanpuhdistin käynnistyy uudelleen oletusasetuksilla ja siirtyy valmiustilaan.



5 sekuntia

Yhdistäminen Blueair-sovellukseen

Yhdistämällä Blueair-sovellukseen voit ohjata ilmanpuhdistinta etänä ja seurata suodattimen käyttöä. Sovellus tarjoaa lisätoimintoja ilmanpuhdistimelle.

Vaihe 1

Lataa Blueair-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta.

Vaihe 2

Avaa sovellus ja luo Blueair-tili tai kirjaudu sisään.

Vaihe 3

Napsauta “Yhdistä tuote” ja valitse Blue. Suorita sovelluksen pariliitos loppuun noudattamalla ohjeita.

Vinkkejä ensimmäiseen yhdistämiseen

Muista käynnistää ilmanpuhdistin. Kun Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu, se on valmis muodostamaan pariliitos sovellyksesi kanssa.



Bluetooth vaaditaan ensimmäisellä pariliitoksella. Kytke puhelimesi Bluetooth päälle ja pidä se noin metrin päässä ilmanpuhdistimesta.



Pidä ilmanpuhdistin enintään 5 metrin päässä Wi-Fi-reitittimestä optimaalisen yhteyden varmistamiseksi.



Varmista, että käytät näkyvää Wi-Fi-verkkoa, jota ei ole piilotettu. VPN (Virtual Private Network) on poistettava käytöstä Blueair-sovelluksen käytön aikana.



Tämä ilmanpuhdistin voidaan yhdistää vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon. Jos käytät kaksikaistaista Wi-Fi-reititintä, muista valita 2,4 GHz.



Huoltotiedot

Tärkeää! Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota ilmanpuhdistin virtalähteestä ennen huoltoa.


Suodattimen vaihtaminen



Kun ilmanpuhdistimesi merkkivalo muuttuu punaiseksi, on aika vaihtaa pääsuodatin. Tämä tapahtuu noin 6–9 kuukauden käytön jälkeen riippuen käytöstä ja ilmanlaadusta.

Vaihe 1

Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se. Avaa lukitus kiertämällä yläosaa vastapäivään ja poista se sitten nostamalla sitä.




Vaihe 2

Irrota kangasesisuodatin ja melusuoja.



Vaihe 3

Vedä vanha suodatin ulos suodattimen kahvoista ja vaihda se uuteen. Muista poistaa muovikääre ennen kuin asetat uuden suodattimen laitteeseen.



Vaihe 4

Aseta melusuoja takaisin suodattimen päälle. Vedä kangasesisuodatin suodattimen ja melusuojan päälle. (Varmista, että nahkalappu on esisuodattimen yläosassa.)



Vaihe 5

Kierrä yläosa takaisin ja kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan.



Vaihe 6

Tärkeää! Kytke ilmanpuhdistin takaisin päälle ja nollaa suodattimen merkkivalo painamalla tuulettimen nopeuspainiketta 15 sekunnin ajan (kunnes punainen vaihtoilmaisin vilkkuu kolme kertaa). Vapauta sitten.




Pestävän esisuodattimen puhdistus

Puhdista esisuodatin säännöllisesti, kun näet pölyä tai likaa. Imuroi kankaan ulkopuoli pehmeällä harjalla. Jos esisuodatin vaatii syväpuhdistusta, pese esisuodattimen etiketissä olevien ohjeiden mukaan. Ripusta kuivumaan.

Vaihe 1

Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota se pistorasiasta. Kierrä yläosaa vastapäivään lukituksen avaamiseksi ja irrottamiseksi.



Vaihe 2

Irrota kangasesisuodatin melusuojusta ja pääsuodattimesta.



Vaihe 3

Pese kankaan esisuodattimen etiketissä olevien ohjeiden mukaan.




Vaihe 4

Vedä puhdas esisuodatin takaisin melusuojan ja pääsuodattimen päälle.




Vaihe 5

Varmista, että esisuodattimen nahkainen kieleke on yläosassa.



Vaihe 6

Paina yläsylinteri alas, lukitse se kiertämällä sitä myötäpäivään.



Hävittäminen ja kierrätys

Tämä ilmanpuhdistin tulee kierrättää elektroniikkajätteenä. Jos sinulla on kysyttävää tämän ilmanpuhdistimen hävittämisestä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon parhaan kierrätystavan saamiseksi.



Vianetsii

Ongelma	Mahdollinen syy	Kokeile tätä
Ilmanpuhdistimeni paneelissa on punainen ympyrä.	On aika vaihtaa pääsuodatin.	1. Vaihda suodatin tämän oppaan ohjeiden mukaan. 2. Nollaa suodattimen käyttöajan ajastin: paina tuulettimeen nopeuspainiketta 15 sekunnin ajan, kunnes punainen valo sammuu.
Ilmanpuhdistimeni pitää liikaa ääntä.	Ilmanpuhdistimet tuottavat enemmän ääntä korkeilla nopeusasetuksilla, koska ne toimivat nopeammin. Muovipakkaus on edelleen suodattimessa.	Aseta alhaisempi tuulettimeen nopeus. Ilmanpuhdistimen pitäisi olla hiljaisempi. 1. Irrota pääsuodatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. 2. Varmista, että muovi on poistettu suodattimesta.
	Jos pääsuodatin tai esisuodatin on tukossa tai liikainen, moottori ei ehkä saa riittävästi ilmaa, mikä voi lisätä melutasoa.	Irrota ilmanpuhdistin verkkovirrasta ja imuroi ilmanpuhdistin ja sen kangasesisuodatin ulkopuolelta pehmeällä harjalla. Puhdista kangasesisuodatin pesukoneessa. Vaihda pääsuodatin, kun suodattimen merkkivalo muuttuu punaiseksi.
En saa yhdistettyä ilmanpuhdistintani.	Ilmanpuhdistin on liian kaukana puhelimesta ja reitittimestä asennuksen aikana.	1. Varmista, että puhelimesi, ilmanpuhdistin ja Wi-Fi-reititin ovat samassa huoneessa ja lähietäisyydellä alkuasennuksen aikana (noudata sovellusta saadaksesi tarkat etäisyysohjeet). Kun olet yhdistänyt ilmanpuhdistimesi onnistuneesti, voit sijoittaa sen haluamaasi paikkaan. 2. Varmista, että ilmanpuhdistimesi on kytketty pistorasiaan ja päällä.
	Blueair-sovellus ei ole ajan tasalla.	Avaa App Store puhelimesiasi ja varmista, että sinulla on Blueair-sovelluksen uusin versio.
	Reititin ei ole päällä tai siinä ei ole yhteyttä. Reititin ei käytä tavallista yhteyttä.	Varmista seuraavat asiat, ennen kuin yrität liittää tuotteen uudelleen: 1. Internet on tällä hetkellä käynnissä 2. Käytät 2,4 GHz:n verkkoa. 3. Poista VPN käytöstä.
	Bluetooth on poistettu käytöstä.	Varmista, että Bluetooth on käytössä älypuhelimesi asetuksissa.
Ilmanpuhdistimeni on menettänyt yhteyden.	Väliaikaisia Wi-Fi-häiriöitä. Uudet Wi-Fi-asetukset tai reititin.	Jos ilmanpuhdistin ei yhdistä automaattisesti uudelleen muutaman minuutin kuluttua: 1. Avaa Blueair-sovellus. 2. Valitse ilmanpuhdistin ja siirry Tuotteen asetuksiin. 3. Poista ilmanpuhdistin. 4. Palaa aloitusnäyttöön ja valitse ”Yhdistä tuote”. Seuraa tuotteen yhteysohjeita.
Sisäilman laatu ei parane.	Sisäilman laatu on saastunut. Ilmanlaatuanturit ovat pölyisiä ja näyttävät väärää tasoa.	1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota noin 30 sekuntia. 2. Varmista, että ilmanpuhdistimen takana olevien ilmanlaatuanturien ympärillä ei ole esineitä tai pölyä. 3. Kytke virtajohto uudelleen. 4. Paina virtapainiketta. Jos ilmanlaatu ei parane ilmanpuhdistimen käytön ja ilmanvaihdon myötä, ota yhteyttä.

Nom du produit	Numéro de modèle
Blue 3450i	3432111100

- Les purificateurs d'air Blue sont des appareils électriques conçus exclusivement pour un usage intérieur ; prenez les précautions nécessaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. L'entretien doit être effectué par le fabricant, un agent de service ou un personnel qualifié, utilisant uniquement des pièces détachées d'origine Blueair.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche ne risquent pas d'être endommagés.
- Pour éviter tout danger, un câble d'alimentation endommagé doit toujours être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.

- Lors du débranchement de l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais sur la fiche d'alimentation.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et fermement sur une prise électrique appropriée.
- N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Consultez la plaque signalétique de votre appareil.
- Ne modifiez en aucun cas la fiche d'alimentation. Si elle ne s'insère pas dans la prise, contactez un technicien qualifié pour installer une prise adaptée.
- N'utilisez le cordon d'alimentation fourni qu'avec cet appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer ou bloquer les entrées et sorties d'air, car cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil ni à son contact direct.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil, n'y montez pas, ne vous y suspendez pas.
- Maintenez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance de sécurité des surfaces chauffées et des flammes nues.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation loin de l'eau et d'autres liquides.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les déodorants.
- Placez l'appareil au sol. Il doit être placé sur une surface stable.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides tels que les salles de bains, les buanderies ou les piscines.

Carte du produit

- A** Interface utilisateur
- B** Sortie d'air
- C** Indicateur de qualité de l'air (IQA)
- D** Moteur de ventilateur
- E** Écran antibruit
- F** Filtre à particules et à charbon
- G** Préfiltre en tissu lavable

État de la qualité de l'air (PM 2,5)

Le purificateur d'air est équipé d'un capteur de particules fines (PM2,5). Le voyant LED indique la qualité de l'air en 5 couleurs, allant de « excellente » (bleu) à « polluée » (rouge).





Mise en route

Boutons

- ❶ Bouton Marche/Veille
- ❷ Bouton de vitesse du ventilateur

Indicateurs

- ❸ Mode automatique
- ❹ Mode nuit (réglage de vitesse le plus bas)
- ❺ Vitesse 1
- ❻ Vitesse 2
- ❼ Vitesse 3
- ❽ Remplacement du filtre
- ❾ Wi-Fi



Commande à deux boutons

Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour allumer le purificateur d'air. Réglez le mode et la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton Vitesse du ventilateur.

Ce purificateur d'air dispose d'un total de quatre vitesses de ventilation : le mode nuit étant le plus bas/le plus silencieux, la vitesse trois étant la plus élevée.



Mode automatique

Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des niveaux de particules à l'intérieur pour garantir une qualité d'air optimale. Réglage recommandé.



Mode nuit

La vitesse la plus basse du ventilateur et des lumières entièrement tamisées.

1, 2, 3

Vitesses 1, 2, 3 du ventilateur

Niveaux de vitesse que vous pouvez régler manuellement en appuyant sur le bouton Vitesse du ventilateur de l'interface ou via l'application Blueair.

Conseils d'utilisation

Modifier la luminosité

Appuyez simultanément sur les boutons Vitesse du ventilateur et Marche/Veille. Maintenez-les enfoncés pendant trois secondes.

Ensuite, maintenez votre doigt sur le bouton Marche/Veille et appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur avec l'autre doigt pour régler la luminosité.

Si la luminosité est au niveau le plus bas, elle augmentera d'un niveau. Si la luminosité est au niveau le plus élevé, elle diminuera d'un niveau.

Activer/désactiver le voyant Wi-Fi

Lors du premier démarrage de l'appareil, le voyant Wi-Fi clignote pour indiquer que l'appareil est prêt à être apparié. Une fois l'appareil connecté à l'application, le voyant Wi-Fi reste allumé en continu. Si vous choisissez de ne pas connecter le produit, vous pouvez éteindre le voyant Wi-Fi. Appuyez longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 5 secondes, puis relâchez-le. Le voyant Wi-Fi cessera de clignoter.

Étape 1



Étape 2



5 secondes

Activer/désactiver le verrouillage enfant

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument et clignent une fois). Relâchez ensuite.

Lorsque le verrouillage enfant est activé, le purificateur d'air continue de fonctionner, mais le bouton de vitesse/mode est verrouillé.



5 secondes

Réinitialisation du filtre

Appuyez longuement sur le bouton Vitesse du ventilateur pendant environ 15 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument une seconde fois et clignent une fois). Relâchez ensuite le bouton.

Après avoir remplacé le filtre, il est nécessaire de réinitialiser manuellement le filtre sur l'appareil. Si cette opération est effectuée correctement, le voyant rouge de remplacement du filtre clignotera trois fois, puis disparaîtra.



15 secondes

Réinitialisation d'usine

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 15 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument une deuxième fois et clignent quatre fois). Relâchez ensuite. Après la réinitialisation d'usine, le purificateur d'air redémarre avec la configuration par défaut et passe en mode veille.



5 secondes

Connectez-vous à l'application Blueair

La connexion à l'application Blueair vous permet de contrôler le purificateur d'air à distance et de surveiller l'utilisation des filtres. L'application offre des fonctionnalités supplémentaires.

Étape 1

Téléchargez l'application Blueair depuis l'App Store ou Google Play.

Étape 2

Ouvrez l'application. Créez ou connectez-vous à votre compte Blueair.

Étape 3

Cliquez sur Connecter le produit et sélectionnez Blue. Suivez les instructions pour finaliser l'appairage.

Conseils pour la première connexion

Assurez-vous d'allumer votre purificateur d'air. Une fois que le voyant Wi-Fi clignote, il est prêt à être associé à votre application.



Le Bluetooth est nécessaire pour le premier appairage. Activez le Bluetooth de votre téléphone et maintenez-le à moins d'un mètre du purificateur d'air pour le premier appairage.



Gardez votre purificateur d'air à moins de 5 mètres de votre routeur Wi-Fi pour maintenir une connexion optimale.



Assurez-vous d'utiliser un réseau Wi-Fi visible qui n'est pas masqué. Le VPN (Virtual Private Network) doit être désactivé lors de l'utilisation de l'application Blueair.



Ce purificateur d'air ne peut se connecter qu'au Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous utilisez un routeur Wi-Fi double bande, assurez-vous de sélectionner 2,4 GHz.



Get the app



Informations sur l'entretien

Important ! Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le du secteur avant toute opération d'entretien.


Changer votre filtre



Lorsque le voyant de votre purificateur d'air devient rouge, il est temps de changer le filtre principal. Cette opération peut intervenir entre 6 et 9 mois de fonctionnement, selon l'utilisation et la qualité de l'air.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour le retirer.




Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu et le pare-bruit.



Étape 3

Utilisez les poignées du filtre pour retirer l'ancien filtre et le remplacer par un nouveau. Assurez-vous de retirer l'emballage plastique avant d'insérer le nouveau filtre dans l'appareil.



Étape 4

Remettez la protection antibruit sur le filtre. Remplacez le préfiltre en tissu par-dessus le filtre et la protection antibruit. (Veuillez vous assurer que l'étiquette en cuir se trouve sur le dessus du préfiltre en tissu.)



Étape 5

Revissez le couvercle et branchez le purificateur d'air.



Étape 6

Important ! Rallumez le purificateur d'air et réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes (jusqu'à ce que toutes les LED de l'interface s'allument une deuxième fois et clignotent une fois). Relâchez ensuite.



Nettoyer votre préfiltre lavable

Nettoyez régulièrement votre préfiltre dès qu'il présente de la poussière ou des saletés. Passez l'aspirateur sur l'extérieur du tissu avec une brosse douce. Si le préfiltre nécessite un nettoyage plus approfondi, lavez-le conformément aux instructions figurant sur son étiquette. Suspendez-le pour sécher.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le. Tournez le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer.



Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu du bouclier antibruit et du filtre principal.



Étape 3

Lavez selon les instructions figurant sur l'étiquette du préfiltre en tissu.




Étape 4

Remplacez le préfiltre propre sur le bouclier antibruit et le filtre principal.




Étape 5

Veuillez vous assurer que la languette en cuir du préfiltre se trouve sur la partie supérieure.



Étape 6

Appuyez sur le cylindre supérieur, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



Élimination et recyclage

Ce purificateur d'air doit être recyclé comme déchet électronique. Pour toute question concernant l'élimination de ce purificateur d'air, veuillez contacter votre service local de gestion des déchets pour connaître la meilleure méthode de recyclage.



Dépanne

Problème	Cause potentielle	Essayez ceci
Il y a un cercle rouge sur le panneau de mon purificateur d'air.	Il est temps de changer le filtre principal.	1. Changez le filtre conformément aux instructions de ce guide. 2. Réinitialisez la minuterie de durée de vie du filtre : appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur jusqu'à ce que le voyant rouge disparaisse (15 secondes).
Mon purificateur d'air fait trop de bruit.	Les purificateurs d'air réglés à une vitesse élevée produisent plus de bruit car ils fonctionnent à des vitesses plus rapides. Le joint en plastique est toujours sur le filtre. Si le filtre principal ou le préfiltre sont obstrués ou sales, le moteur risque de ne pas recevoir un débit d'air suffisant, ce qui peut entraîner une augmentation des niveaux de bruit.	Réglez une vitesse de ventilation plus basse. Le purificateur d'air devrait être plus silencieux. 1. Retirez le filtre principal conformément aux instructions de ce guide. 2. Assurez-vous que le couvercle en plastique est retiré du filtre. Débranchez votre purificateur d'air et aspirez l'extérieur de l'appareil et de son préfiltre en tissu à l'aide d'une brosse douce. Nettoyez le préfiltre en tissu à la machine à laver. Remplacez le filtre principal lorsque le voyant du filtre devient rouge.
Je n'arrive pas à connecter mon purificateur d'air.	Le purificateur d'air est trop éloigné de votre téléphone et de votre routeur pendant la configuration.	1. Assurez-vous que votre téléphone, votre purificateur d'air et votre routeur Wi-Fi se trouvent dans la même pièce et à proximité lors de la configuration initiale (suivez les instructions de l'application pour connaître la distance exacte). Une fois votre purificateur d'air appairé, vous pouvez le placer à l'emplacement souhaité. 2. Assurez-vous que votre purificateur d'air est branché et allumé.
	L'application Blueair n'est pas à jour.	Ouvrez votre App Store sur votre téléphone et assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l'application Blueair.
	Le routeur n'est pas allumé ou n'a aucune connexion. Le routeur n'utilise pas de connexion standard.	Avant de tenter de reconnecter votre produit, vérifiez les points suivants : 1. Internet est actuellement actif. 2. Vous utilisez un réseau 2,4 GHz. 3. Désactivez le VPN.
	Le Bluetooth est désactivé.	Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre smartphone.
Mon purificateur d'air a perdu la connexion.	Perturbations temporaires du Wi-Fi. Nouveaux paramètres Wi-Fi ou routeur.	Si votre purificateur d'air ne se reconnecte pas tout seul après quelques minutes : 1. Ouvrez l'application Blueair. 2. Sélectionnez votre purificateur d'air et accédez aux Paramètres du produit. 3. Supprimez le purificateur d'air. 4. Revenez à l'écran d'accueil et sélectionnez "Connecter le produit". Suivez les instructions de connexion sur le produit.
La qualité de mon air intérieur ne s'améliore pas.	La qualité de l'air intérieur est polluée. Les capteurs de qualité de l'air sont poussiéreux et affichent des niveaux incorrects.	1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et attendez environ 30 secondes. 2. Assurez-vous qu'aucun objet ni poussière ne se trouve à proximité des capteurs de qualité de l'air situés à l'arrière du purificateur d'air. 3. Rebranchez le câble d'alimentation. 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas malgré l'utilisation du purificateur d'air et la ventilation, veuillez nous contacter.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, veuillez consulter la page d'assistance sur www.blueair.com

Nombre del producto	Número de modelo
----------------------------	-------------------------

Blue 3450i	3432111100
------------	------------

- Los purificadores de aire Blue son aparatos eléctricos para uso exclusivo en interiores, tome las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. El mantenimiento debe ser realizado por el fabricante, un agente de servicio técnico o personal cualificado, utilizando únicamente repuestos originales de Blueair.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no corran riesgo de dañarse. Para evitar peligros, un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado siempre por el fabricante, un técnico de servicio o una persona cualificada.
- Si el aparato está dañado o no funciona correctamente, apáguelo, desconéctelo de la fuente de alimentación y póngase en contacto con Blueair.
- El enchufe de alimentación debe estar firmemente insertado en la toma de corriente.

- Al desconectar la unidad de la fuente de alimentación, no tire del cable de alimentación, tire del enchufe de alimentación.
- Utilice el cable de alimentación provisto con su purificador de aire Blueair para enchufarlo directa y firmemente a una toma de corriente eléctrica adecuada.
- No utilice un cable alargador ni una regleta. Consulte la placa de especificaciones de su aparato.
- No altere el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, contacte con personal cualificado para instalar la toma correcta.
- No utilice el cable de alimentación suministrado para ningún otro propósito que no sea su uso con este aparato.
- No permita que entren objetos ni que bloqueen las entradas y salidas de aire, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o dañar el aparato.
- No coloque ningún objeto encima o directamente contra el aparato.
- No se siente, se pare, se suba ni se cuelgue del aparato.
- Mantenga el aparato, incluido el cable de alimentación, a una distancia segura de superficies calientes y llamas abiertas.
- Mantenga el aparato y el enchufe de alimentación lejos del agua y otros líquidos.
- Mantenga el aparato y el enchufe de alimentación lejos de productos químicos como pesticidas y desodorantes.
- Coloque el aparato en el suelo. Debe estar sobre una superficie estable.
- No utilice el aparato al aire libre o en entornos húmedos como baños, lavaderos o áreas de piscina.

Esquema del producto

- A** Interfaz de usuario
- B** Salida de aire
- C** Indicador de calidad del aire (AQI)

- D** Motor del ventilador
- E** Pantalla antirruido
- F** Filtro de partículas y carbón

- G** Prefiltro de tela lavable

Estado de la calidad del aire (PM 2,5)

El purificador de aire tiene un sensor de partículas para medir el nivel de partículas finas (PM2.5).

El indicador LED muestra el estado de la calidad del aire en 5 colores, desde excelente (azul) hasta contaminado (rojo).




Primeros pasos

Botones

- ❶ Botón de Encendido/Espera
- ❷ Botón de Velocidad del Ventilador

Indicadores

- ❸ Modo automático
- ❹ Modo nocturno (configuración de velocidad más baja)
- ❺ Velocidad 1
- ❻ Velocidad 2
- ❼ Velocidad 3
- ❽ Reemplazo del filtro
- ❾ Wi-Fi



Control de dos botones

Presione el botón de Encendido/Espera para encender el purificador de aire. Ajuste el modo y la velocidad con el botón de Velocidad del ventilador. Este purificador de aire tiene un total de cuatro velocidades de ventilador: el modo nocturno es el más silencioso y de menor velocidad.



Modo automático

Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según los niveles de PM2.5 en interiores para garantizar una calidad del aire óptima. Configuración recomendada.



Modo nocturno

Velocidad del ventilador más baja y luces completamente atenuadas.

1,2,3 Velocidad 1, 2, 3 del ventilador

Puede ajustar manualmente los niveles de velocidad del ventilador presionando el botón correspondiente en la interfaz o mediante la aplicación Blueair.

Consejos de uso

Cambiar el brillo

Presione simultáneamente los botones de velocidad del ventilador y de Encendido/Espera. Manténgalos presionados durante tres segundos.

Si soltar el botón de Encendido/Espera, toque el botón de velocidad del ventilador con el otro dedo para ajustar el brillo.

Si el brillo está al mínimo, aumentará un nivel. Si está al máximo, disminuirá un nivel.

Apagar/encender el LED de Wi-Fi

Al encender el aparato por primera vez, el LED de Wi-Fi parpadeará para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento. Tras conectarlo correctamente a la aplicación, el LED de Wi-Fi permanecerá fijo. Si decide no conectar el producto, puede apagar el LED de Wi-Fi. Mantenga pulsado el botón de Velocidad del ventilador durante unos 5 segundos y suéltelo. El LED de Wi-Fi dejará de parpadear.

Paso 1



Paso 2



5 segundos

Habilitar/deshabilitar el bloqueo infantil

Mantenga pulsado el botón de Encendido/Espera durante unos 5 segundos (hasta que todos los LED de la interfaz se iluminen y parpadeen una vez). Luego, suéltelo. Cuando el bloqueo para niños está activado, el purificador de aire seguirá funcionando, pero el botón de velocidad/modo estará bloqueado.



5 segundos

Restablecimiento del filtro

Mantenga pulsado el botón de velocidad del ventilador durante unos 15 segundos (hasta que todos los LED de la interfaz se enciendan por segunda vez y parpadeen una vez). Luego, suéltelo. Tras cambiar el filtro, es necesario reiniciarlo manualmente en el aparato. Si se hace correctamente, el indicador rojo de cambio de filtro parpadeará tres veces y luego desaparecerá.



15 segundos

Restablecimiento de fábrica

Mantenga pulsado el botón de Encendido/Espera durante unos 15 segundos (hasta que todos los LED de la interfaz se enciendan por segunda vez y parpadeen cuatro veces). Luego, suéltelo. Después del restablecimiento de fábrica, el purificador de aire se reiniciará con la configuración predeterminada y pasará al modo de espera.



5 segundos

Conéctese a la aplicación Blueair

Conectarse a la aplicación Blueair le permite controlar el purificador de aire a distancia y supervisar el uso del filtro. La aplicación ofrece funciones adicionales para el purificador de aire.

Paso 1

Descargue la aplicación Blueair desde la App Store o Google Play.

Paso 2

Abra la aplicación. Cree o inicie sesión en su cuenta de Blueair.

Paso 3

Haga clic en Conectar producto y seleccione Blue. Siga las instrucciones para completar el emparejamiento con la aplicación.

Consejos para la primera conexión

Asegúrese de encender su purificador de aire. Una vez que el indicador de Wi-Fi parpadee, estará listo para conectarse a su aplicación.



Se requiere Bluetooth para el primer emparejamiento. Active el Bluetooth de su teléfono y manténgalo a menos de un metro del purificador de aire para el primer emparejamiento.



Mantenga su purificador de aire a menos de 15 pies de su enrutador Wi-Fi para mantener una conexión óptima.



Asegúrate de usar una red Wi-Fi visible y que no esté oculta. La VPN (Red Privada Virtual) debe estar desactivada al usar la aplicación Blueair.



Este purificador de aire solo se puede conectar a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Si utiliza un enrutador Wi-Fi de doble banda, asegúrese de seleccionar 2,4 GHz.



Información de mantenimiento

¡Importante! Apague el purificador de aire y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.


Cambiar el filtro



Cuando la luz indicadora de su purificador de aire se ponga roja, es momento de cambiar el filtro principal. Esto ocurrirá entre 6 y 9 meses de funcionamiento, dependiendo del uso y la calidad del aire.

Paso 1

Apague el purificador de aire y desenchúfelo. Gire la parte superior en sentido antihorario para desbloquearla y luego levántela para retirarla.




Paso 2

Retire el prefiltro de tela y la pantalla antirruído.




Paso 3

Utilice las asas del filtro para extraer el filtro usado y reemplazarlo por uno nuevo. Asegúrese de retirar el envoltorio de plástico antes de insertar el filtro nuevo en el aparato.



Paso 4

Vuelva a colocar el protector de ruido sobre el filtro. Coloque nuevamente el prefiltro de tela sobre el filtro y la pantalla antirruído. (Asegúrese de que la etiqueta de cuero esté en la parte superior del prefiltro de tela).



Paso 5

Vuelva a colocar la tapa girándola en sentido horario y enchufe el purificador de aire.



Paso 6

¡Importante! Vuelva a encender el purificador de aire y reinicie el indicador del filtro presionando el botón durante 15 segundos (hasta que todos los LED de la interfaz se enciendan por segunda vez y parpadeen una vez). Luego, suéltelo.




Limpieza de su prefiltro lavable

Limpe el prefiltro regularmente cuando detecte polvo o suciedad. Aspire el exterior de la tela con un cepillo suave. Si el prefiltro requiere una limpieza más profunda, lávelo según las instrucciones de su etiqueta. Cuélguelo para secarlo.

Paso 1

Apague el purificador de aire y desconéctelo. Gire la parte superior en sentido antihorario para desbloquearla y quitarla.



Paso 2

Retire el prefiltro de tela de la pantalla antirruido y del filtro principal.



Paso 3

Lávelo según las instrucciones de la etiqueta del prefiltro de tela.




Paso 4

Vuelva a colocar el prefiltro limpio sobre la pantalla antirruido y el filtro principal.




Paso 5

Asegúrese de que la pestaña de cuero del prefiltro esté en la parte superior.



Paso 6

Empuje el cilindro superior hacia abajo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.



Eliminación y reciclaje

Este purificador de aire debe reciclarse como residuo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre cómo desecharlo, póngase en contacto con su gestor de residuos local para obtener la mejor manera de reciclarlo.



Soluciona problemas

Asunto	Causa potencial	Prueba esto
Hay un círculo rojo en el panel de mi purificador de aire.	Es hora de cambiar el filtro principal.	1. Cambie el filtro según las instrucciones de esta guía. 2. Restablezca el temporizador de vida útil del filtro: presione el botón de velocidad del ventilador hasta que la luz roja desaparezca (15 segundos).
Mi purificador de aire hace demasiado ruido.	Los purificadores de aire que están configurados en un nivel de alta velocidad producen más ruido porque funcionan a velocidades más rápidas. El sello de plástico todavía está en el filtro. Si el filtro principal o el prefiltro están obstruidos o sucios, es posible que el motor no reciba suficiente flujo de aire, lo que puede generar mayores niveles de ruido.	Configure una velocidad de ventilador más baja. El purificador de aire debería ser más silencioso. 1. Retire el filtro principal según las instrucciones de esta guía. 2. Asegúrese de retirar el envoltorio de plástico del filtro. Desenchufe el purificador de aire y asírelo con un cepillo suave desde el exterior, junto con el prefiltro de tela. Limpie el prefiltro de tela en la lavadora. Cambie el filtro principal cuando el indicador de filtro se ponga rojo.
No puedo conectar mi purificador de aire.	El purificador de aire está demasiado lejos del teléfono y del enrutador durante la configuración. La aplicación Blueair no está actualizada. El enrutador no está encendido o no tiene conexión. El enrutador no utiliza una conexión estándar. Bluetooth está desactivado.	1. Asegúrese de que su teléfono, su purificador de aire y su enrutador Wi-Fi estén en la misma habitación y a poca distancia durante la configuración inicial (siga las instrucciones de la aplicación para conocer la distancia exacta). Una vez que haya emparejado correctamente su purificador de aire, puede colocarlo donde desee. 2. Asegúrese de que su purificador de aire esté enchufado y encendido. Abra la App Store en su teléfono y asegúrese de tener la versión más reciente de la aplicación Blueair. Asegúrese de lo siguiente antes de volver a conectar su producto: 1. Internet está funcionando. 2. Está utilizando una red de 2,4 GHz. 3. Desactive la VPN. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en la configuración de su teléfono inteligente.
Mi purificador de aire ha perdido la conexión.	Interrupciones temporales del Wi-Fi. Nueva configuración del Wi-Fi o del router.	Si su purificador de aire no se vuelve a conectar automáticamente después de unos minutos: 1. Abra la aplicación Blueair. 2. Seleccione su purificador de aire y vaya a Configuración del producto. 3. Elimine el purificador de aire. 4. Vuelva a la pantalla de inicio y seleccione "Conectar producto". Siga las instrucciones de conexión del producto.
La calidad del aire interior no está mejorando.	La calidad del aire interior está contaminada. Los sensores de calidad del aire están llenos de polvo y muestran niveles incorrectos.	1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y espere aproximadamente 30 segundos. 2. Asegúrese de que no haya objetos ni polvo alrededor de los sensores de calidad del aire en la parte posterior del purificador. 3. Vuelva a conectar el cable de alimentación. 4. Presione el botón de encendido. Si la calidad del aire no mejora con el uso del purificador ni con la ventilación, contáctenos.

Para obtener más información y sugerencias para la solución de problemas, consulte la página de soporte en www.blueair.com

Nome del prodotto	Numero di modello
Blue 3450i	3432111100

- I purificatori d'aria Blue sono apparecchi elettrici destinati esclusivamente all'uso in ambienti interni: adottare le precauzioni necessarie per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, solo se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Prima di effettuare la manutenzione, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non tentare di aprire o riparare l'apparecchio da soli. La manutenzione deve essere eseguita dal produttore, da un tecnico specializzato o da personale qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali Blueair.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina non siano a rischio di danneggiamento. Per evitare pericoli, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sempre sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con qualifica simile.
- In caso di danni o malfunzionamento dell'apparecchio, spegnerlo, scollegarlo dalla rete elettrica e contattare Blueair.
- La spina di alimentazione deve essere inserita saldamente nella presa di corrente.

- Per scollegare l'unità dall'alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione, ma la spina.
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il purificatore d'aria Blueair per collegarlo direttamente e saldamente a una presa elettrica idonea.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple. Consultare la targhetta dei dati tecnici dell'elettrodomestico.
- Non modificare in alcun modo la spina di alimentazione. Se la spina non si adatta alla presa, contattare personale qualificato per installare una presa adatta.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altri scopi se non per l'apparecchio.
- Non lasciare che oggetti entrino o blocchino le prese d'aria e le uscite dell'aria, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o danneggiare l'apparecchio.
- Non collocare alcun oggetto sopra o direttamente contro l'apparecchio.
- Non sedersi, stare in piedi, arrampicarsi o appendersi all'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio, compreso il cavo di alimentazione, a distanza di sicurezza da superfici calde e fiamme libere.
- Tenere l'apparecchio e la spina di alimentazione lontano dall'acqua e da altri liquidi.
- Tenere l'apparecchio e la spina di alimentazione lontano da sostanze chimiche come pesticidi e deodoranti.
- Posizionare l'apparecchio sul pavimento. L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi come bagni, lavanderie o piscine.

Mappa del prodotto

- A** Interfaccia utente
- B** Uscita dell'aria
- C** Indicatore di qualità dell'aria (AQI)
- D** Motore del ventilatore
- E** Scudo antirumore
- F** Filtro antiparticolato e a carbone
- G** Prefiltro in tessuto lavabile

Stato della qualità dell'aria (PM 2.5)

Il purificatore d'aria è dotato di un sensore di particelle per misurare il livello di particolato fine (PM2.5). L'indicatore LED mostra lo stato della qualità dell'aria in 5 colori, da eccellente (blu) a inquinata (rosso).





Guida introduttiva

Pulsanti

- ❶ Pulsante Accensione/Standby
- ❷ Pulsante Velocità ventola

Indicatori

- ❸ Modalità automatica
- ❹ Modalità notturna (impostazione della velocità più bassa)
- ❺ Velocità 1
- ❻ Velocità 2
- ❼ Velocità 3
- ❸ Sostituzione del filtro
- ❾ Wi-Fi



Controllo a due pulsanti

Premere il pulsante Accensione/Standby per accendere il purificatore d'aria. Regolare la modalità e la velocità della ventola utilizzando il pulsante Velocità ventola.

Questo purificatore d'aria ha quattro velocità di ventilazione: la modalità notturna è quella più bassa/silenziosa, mentre la velocità tre è quella più alta.



Modalità automatica

Regola automaticamente la velocità della ventola in base ai livelli di PM interni per garantire una qualità dell'aria ottimale. Impostazione consigliata.



Modalità notturna

Velocità della ventola minima e luci completamente attenuate.

1, 2, 3 Velocità della ventola

Livelli di velocità della ventola regolabili manualmente tramite il pulsante Velocità ventola sull'interfaccia o tramite l'app Blueair.

Suggerimenti per l'utilizzo

Modificare la luminosità

Premere contemporaneamente il pulsante Velocità ventola e il pulsante Accensione/Standby. Tenere premuti per tre secondi.

Quindi, continua a tenere premuto il pulsante Accensione/Standby e tocca il pulsante Velocità ventola con l'altro dito per regolare la luminosità.

Se la luminosità è al livello più basso, aumenterà di un livello. Se la luminosità è al livello più alto, diminuirà di un livello.

Spegni/accendi il LED Wi-Fi

Al primo avvio del dispositivo, il LED Wi-Fi lampeggerà per segnalare che il dispositivo è pronto per l'associazione. Dopo aver connesso correttamente il dispositivo all'app, il LED Wi-Fi rimarrà acceso fisso. Se si sceglie di non connettere il prodotto, è possibile spegnere il LED Wi-Fi. Premere a lungo il pulsante Velocità ventola per circa 5 secondi, quindi rilasciarlo. Il LED Wi-Fi smetterà di lampeggiare.

Fase 1



Fase 2



5 secondi

Abilita/disabilita il blocco bambini

Premere a lungo il pulsante Accensione/Standby per circa 5 secondi (finché tutti i LED dell'interfaccia non si accendono e lampeggiano una volta). Quindi rilasciare. Quando il blocco bambini è attivo, il purificatore d'aria continua a funzionare, ma il pulsante velocità/modalità è bloccato.



5 secondi

Ripristina filtro

Premere a lungo il pulsante Velocità ventola per circa 15 secondi (finché tutti i LED dell'interfaccia non si accendono per la seconda volta e lampeggiano una volta). Quindi rilasciare. Dopo aver sostituito il filtro, è necessario eseguire manualmente il reset del filtro sull'apparecchio. Se eseguito correttamente, l'indicatore rosso di sostituzione del filtro lampeggerà tre volte e poi scomparirà.



15 secondi

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere a lungo il pulsante Accensione/Standby per circa 15 secondi (finché tutti i LED dell'interfaccia non si accendono per la seconda volta e lampeggiano quattro volte). Quindi rilasciare. Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, il purificatore d'aria si riavvia con la configurazione predefinita e entrerà in modalità Standby.



5 secondi

Connettiti all'app Blueair

Connettendosi all'app Blueair è possibile controllare il purificatore d'aria da remoto e monitorare l'utilizzo del filtro. L'app offre funzioni aggiuntive al purificatore d'aria.

Fase 1

Scarica l'app Blueair dall'App Store o da Google Play.

Fase 2

Apri l'app. Crea o accedi al tuo account Blueair.

Fase 3

Fai clic su Connetti prodotto e seleziona Blue. Segui le istruzioni per completare l'associazione dell'app.

Suggerimenti per la prima connessione

Assicurati di accendere il purificatore d'aria. Quando l'indicatore Wi-Fi lampeggia, è pronto per essere associato alla tua app.



Per il primo accoppiamento è necessario il Bluetooth. Attiva il Bluetooth del telefono e tienilo entro 90 cm dal purificatore d'aria per l'accoppiamento iniziale.



Per mantenere una connessione ottimale, tieni il purificatore d'aria a una distanza massima di 4,5 metri dal router Wi-Fi.



Assicurati di utilizzare una rete Wi-Fi visibile e non nascosta. La VPN (rete virtuale privata) deve essere disattivata durante l'utilizzo dell'app Blueair.



Questo purificatore d'aria può connettersi solo a reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Se si utilizza un router Wi-Fi dual-band, assicurarsi di selezionare 2,4 GHz.



Informazioni sulla manutenzione

Importante! Spegnerne il purificatore d'aria e scollegarlo dall'alimentazione prima di procedere alla manutenzione.


Sostituzione del filtro



Quando la spia del purificatore d'aria diventa rossa, è il momento di sostituire il filtro principale. Ciò avverrà dopo circa 6-9 mesi di funzionamento, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni dell'aria.

Fase 1

Spegnere il purificatore d'aria e scollegarlo. Ruotare la parte superiore in senso antiorario per sbloccarla, quindi sollevarla per rimuoverla.




Fase 2

Rimuovere il prefiltro in tessuto e la protezione antirumore.



Fase 3

Utilizzare le maniglie del filtro per estrarre il vecchio filtro e sostituirlo con uno nuovo. Assicurarsi di rimuovere l'involucro di plastica prima di inserire il nuovo filtro nell'apparecchio.



Fase 4

Riposizionare la protezione antirumore sopra il filtro. Tirare il prefiltro in tessuto sopra il filtro e la protezione antirumore. (Assicurarsi che l'etichetta in pelle si trovi sul lato superiore del prefiltro in tessuto.)



Fase 5

Riavvitare la parte superiore e collegare il purificatore d'aria.



Fase 6

Importante!

Riacendere il purificatore d'aria e resettare l'indicatore del filtro premendo il pulsante Velocità ventola per 15 secondi (finché tutti i LED dell'interfaccia non si accendono per la seconda volta e lampeggiano una volta). Quindi rilasciare.




Pulizia del prefiltro lavabile

Pulire regolarmente il prefiltro quando si nota della polvere o sporco. Aspira l'esterno del tessuto con una spazzola morbida. Se il prefiltro necessita di una pulizia più profonda, lavare secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prefiltro in tessuto e lasciarlo asciugare appeso.

Fase 1

Spegnere il purificatore d'aria e staccarlo dalla presa. Ruotare la parte superiore in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla.



Fase 2

Rimuovere il prefiltro in tessuto dallo schermo antirumore e dal filtro principale.



Fase 3

Lavare secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prefiltro in tessuto.




Fase 4

Rimettere il prefiltro pulito sopra la protezione antirumore e il filtro principale.




Fase 5

Assicurarsi che la linguetta in pelle del prefiltro sia posizionata nella parte superiore.



Fase 6

Spingere verso il basso il cilindro superiore e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.



Smaltimento e riciclaggio

Questo purificatore d'aria deve essere riciclato come rifiuto elettronico. In caso di domande sullo smaltimento di questo purificatore d'aria, contattare l'ufficio locale di gestione dei rifiuti per conoscere il metodo di riciclaggio più idoneo.



Risolve i problemi

Problema	Causa potenziale	Prova questo
C'è un cerchio rosso sul pannello del mio purificatore d'aria.	È ora di cambiare il filtro principale.	1. Sostituire il filtro seguendo le istruzioni riportate in questa guida. 2. Ripristinare il timer della durata del filtro: premere il pulsante Velocità ventola finché la luce rossa non scompare (15 secondi).
Il mio purificatore d'aria fa troppo rumore.	I purificatori d'aria impostati ad alta velocità producono più rumore perché funzionano più velocemente. La guarnizione in plastica è ancora sul filtro. Se il filtro principale o il prefiltro sono intasati o sporchi, il motore potrebbe non ricevere un flusso d'aria sufficiente, con conseguente aumento dei livelli di rumore.	Impostare una velocità della ventola più bassa. Il purificatore d'aria dovrebbe essere più silenzioso. 1. Rimuovere il filtro principale seguendo le istruzioni riportate in questa guida. 2. Assicurarsi che la copertura in plastica sia stata rimossa dal filtro. Scollegare il purificatore d'aria dalla presa di corrente e aspirare il purificatore d'aria e il suo prefiltro in tessuto dall'esterno con una spazzola morbida. Pulire il prefiltro in tessuto in lavatrice. Sostituire il filtro principale quando l'indicatore del filtro diventa rosso.
Non riesco a collegare il mio purificatore d'aria.	Durante la configurazione, il purificatore d'aria è troppo lontano dal telefono e dal router.	1. Assicurati che il telefono, il purificatore d'aria e il router Wi-Fi si trovino nella stessa stanza e a breve distanza durante la configurazione iniziale (segui l'app per le istruzioni sulla distanza esatta). Una volta associato correttamente il purificatore d'aria, puoi posizionarlo nella posizione desiderata. 2. Assicurati che il purificatore d'aria sia collegato e acceso.
	L'app Blueair non è aggiornata.	Apri l'App Store sul tuo telefono e assicurati di avere l'ultima versione dell'app Blueair.
	Il router non è acceso o non è connesso. Il router non utilizza una connessione standard.	Prima di provare a connettere nuovamente il prodotto, verifica quanto segue: 1. La connessione Internet è attiva 2. Stai utilizzando una rete a 2,4 GHz 3. Disattiva la VPN.
	Il Bluetooth è disattivato.	Assicurati che il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del tuo smartphone.
Il mio purificatore d'aria ha perso la connessione.	Disturbi temporanei del Wi-Fi. Nuove impostazioni Wi-Fi o router.	Se il purificatore d'aria non si riconnette da solo dopo alcuni minuti: 1. Apri l'app Blueair. 2. Seleziona il purificatore d'aria e vai alle Impostazioni prodotto. 3. Rimuovere il purificatore d'aria. 4. Torna alla schermata iniziale e seleziona "Connetti prodotto". Segui le istruzioni di connessione sul prodotto.
La qualità dell'aria interna non migliora.	La qualità dell'aria interna è inquinata. I sensori della qualità dell'aria sono polverosi e mostrano livelli errati.	1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e attendere circa 30 secondi. 2. Assicurarsi che non vi siano oggetti o polvere intorno ai sensori di qualità dell'aria sul retro del purificatore d'aria. 3. Ricollegare il cavo di alimentazione. 4. Premere il pulsante di accensione. Se la qualità dell'aria non migliora con l'uso del purificatore d'aria e con la ventilazione, contattare il servizio clienti.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto su www.blueair.com

Produktname	Modellnummer
Blue 3450i	3432111100

- Blue-Luftreiniger sind elektrische Geräte, die nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt sind. Treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu warten. Die Wartung darf nur vom Hersteller, einem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel stets vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, schalten Sie es aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Blueair.
- Der Netzstecker muss fest in die Steckdose eingesteckt sein.

- Beim Trennen des Gerätes vom Stromnetz nicht am Netzkabel ziehen, sondern am Netzstecker.
- Verwenden Sie das mit Ihrem Blueair-Luftreiniger mitgelieferte Netzkabel, um ihn direkt und fest an eine geeignete Steckdose anzuschließen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild Ihres Geräts.
- Verändern Sie den Netzstecker nicht. Wenn der Stecker nicht passt, wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, um die passende Steckdose installieren zu lassen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel ausschließlich für das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Luftein- und -auslässe gelangen oder diese blockieren, da dies zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf oder direkt neben das Gerät.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, stellen Sie sich nicht darauf, klettern Sie nicht darauf und hängen Sie sich nicht daran.
- Halten Sie das Gerät inklusive Netzkabel in sicherem Abstand zu heißen Oberflächen und offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Chemikalien wie Pestiziden und Deodorants fern.
- Stellen Sie das Gerät auf den Boden. Das Gerät muss auf einer stabilen Fläche aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Waschküchen oder Poolbereichen.

Geräteübersicht

- A** Bedienfeld
- B** Luftauslass
- C** Luftqualitätsindikator (AQI)
- D** Lüftermotor
- E** Lärmschutz
- F** Partikel- und Kohlefilter
- G** Waschbarer Stoffvorfilter

Luftqualitätsstatus (PM2,5)

Der Luftreiniger verfügt über einen Partikelsensor zur Messung des Feinstaubgehalts (PM2,5).

Die LED-Anzeige zeigt die Luftqualität in fünf Farben von ausgezeichnet (blau) bis verschmutzt (rot) an.





Erste Schritte

Tasten

- ❶ EIN/Standby-Taste
- ❷ Lüftergeschwindigkeitstaste

Indikatoren

- ❸ Automatikmodus
- ❹ Nachtmodus (niedrigste Geschwindigkeitseinstellung)
- ❺ Stufe 1
- ❻ Stufe 2
- ❼ Stufe 3
- ❽ Filterwechsel
- ❾ WLAN



Zweitastenbedienung

Drücken Sie die EIN/Standby-Taste, um den Luftreiniger einzuschalten. Passen Sie den Modus und die Lüftergeschwindigkeit mit der Lüftergeschwindigkeitstaste an.

Dieser Luftreiniger verfügt über insgesamt vier Lüftergeschwindigkeiten – der Nachtmodus ist die leiseste Stufe, Stufe 3 die stärkste.



Automatikmodus

Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die PM-Werte in Ihrem Raum an, um optimale Luftqualität zu gewährleisten. Empfohlene Einstellung.



Nachtmodus 1,2,3 Lüfterstufen 1, 2, 3

Niedrigste Lüftergeschwindigkeit und vollständig gedimmte Beleuchtung.

Lüfterstufen, die Sie manuell über die Taste einstellen oder über die Blueair-App anpassen können.

Verwendungstipps

Helligkeit ändern

Drücken Sie gleichzeitig die Lüftergeschwindigkeitstaste und die Ein-/Standby-Taste. Halten Sie beide Tasten drei Sekunden lang gedrückt.

Halten Sie dann Ihren Finger auf der Ein-/Standby-Taste und tippen Sie mit dem anderen Finger auf die Lüftergeschwindigkeitstaste, um die Helligkeit anzupassen. Befindet sich die Helligkeit auf der niedrigsten Stufe, wird sie um eine Stufe erhöht. Befindet sich die Helligkeit auf der höchsten Stufe, wird sie um eine Stufe verringert.

WLAN-LED aus-/einschalten

Beim ersten Start des Geräts blinkt die WLAN-LED, um anzuzeigen, dass das Gerät zur Kopplung bereit ist. Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts mit der App leuchtet die WLAN-LED dauerhaft. Wenn Sie das Produkt nicht verbinden möchten, können Sie die WLAN-LED ausschalten. Halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die WLAN-LED hört auf zu blinken.

Schritt 1



Schritt 2



5 Sekunden

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Ein-/Standby-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt (bis alle LEDs der Schnittstelle aufleuchten und einmal blinken). Lassen Sie sie dann los. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, läuft der Luftreiniger weiter, die Geschwindigkeits-/Modustaste ist jedoch gesperrt.



5 Sekunden

Filter zurücksetzen

Halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste etwa 15 Sekunden lang gedrückt (bis alle LEDs der Schnittstelle zum zweiten Mal aufleuchten und einmal blinken). Lassen Sie die Taste dann los. Nach dem Filterwechsel muss am Gerät ein manueller Filterrücksetzvorgang durchgeführt werden. Bei korrekter Durchführung blinkt die rote Filterwechselanzeige dreimal und erlischt anschließend.



15 Sekunden

Werksreset

Halten Sie die Ein-/Standby-Taste etwa 15 Sekunden lang gedrückt (bis alle LEDs des Interfaces zum zweiten Mal aufleuchten und viermal blinken). Anschließend loslassen. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der Luftreiniger mit der Standardkonfiguration neu gestartet und wechselt anschließend in den Standby-Modus.



5 Sekunden

Mit der Blueair-App verbinden

Durch die Verbindung mit der Blueair-App können Sie den Luftreiniger fernsteuern und den Filterverbrauch überwachen. Die App bietet zusätzliche Funktionen für den Luftreiniger.

Schritt 1

Laden Sie die Blueair-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Tipps für die erste Verbindung

Schalten Sie Ihren Luftreiniger ein. Sobald die WLAN-Anzeige blinkt, ist er bereit für die Kopplung mit Ihrer App.



Für die erste Kopplung ist Bluetooth erforderlich. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und halten Sie es für die erste Kopplung in einem Umkreis von 1 m (ca. 3 Fuß) um den Luftreiniger.



Schritt 3

Klicken Sie auf „Produkt verbinden“ und wählen Sie „Blue“. Folgen Sie den Anweisungen, um die App-Kopplung abzuschließen.

Halten Sie Ihren Luftreiniger in einem Umkreis von 4,5 Metern um Ihren WLAN-Router, um eine optimale Verbindung aufrechtzuerhalten.



Stellen Sie sicher, dass Sie ein sichtbares WLAN-Netzwerk verwenden, das nicht versteckt ist. VPN (Virtual Private Network) sollte während der Nutzung der Blueair-App deaktiviert sein.



Dieser Luftreiniger kann nur mit 2,4-GHz-WLAN verbunden werden. Wenn Sie einen Dualband-WLAN-Router verwenden, wählen Sie 2,4 GHz.



Wartungsinformationen

Wichtig! Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.


Filterwechsel



Wenn die Kontrollleuchte Ihres Luftreinigers rot leuchtet, ist es Zeit, den Hauptfilter zu wechseln. Dies geschieht nach 6 bis 9 Betriebsmonaten, abhängig von der Nutzung und der Luftqualität.

Schritt 1

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und heben Sie ihn dann an, um ihn zu entfernen.




Schritt 2

Entfernen Sie den Gewebeforfilter und den Lärmschutz.



Schritt 3

Ziehen Sie den alten Filter an den Filtergriffen heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Entfernen Sie die Plastikverpackung, bevor Sie den neuen Filter in das Gerät einsetzen.



Schritt 4

Legen Sie die Schallschutzblende wieder auf den Filter. Ziehen Sie den Gewebeforfilter über den Filter und die Schallschutzblende. (Achten Sie darauf, dass sich das Lederetikett auf der Oberseite des Gewebefilters befindet.)



Schritt 5

Drehen Sie den Deckel wieder fest auf und schließen Sie den Luftreiniger an.



Schritt 6

Wichtig! Schalten Sie den Luftreiniger wieder ein und setzen Sie die Filteranzeige zurück, indem Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste etwa 15 Sekunden lang gedrückt halten (bis alle LEDs der Schnittstelle zum zweiten Mal aufleuchten und einmal blinken). Lassen Sie die Taste dann los.




Reinigen Ihres waschbaren Vorfilters

Reinigen Sie Ihren Vorfilter regelmäßig, wenn Sie Staub oder Schmutz entdecken. Saugen Sie die Außenseite des Gewebes mit einem weichen Bürstenaufsatz ab. Wenn der Vorfilter eine gründlichere Reinigung benötigt, waschen Sie ihn gemäß den Anweisungen auf dem Etikett. Zum Trocknen aufhängen.

Schritt 1

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und abzunehmen.



Schritt 2

Entfernen Sie den Gewebeforfilter vom Lärmschutz und Hauptfilter.



Schritt 3

Waschen Sie den Gewebeforfilter gemäß den Anweisungen auf seinem Etikett.




Schritt 4

Ziehen Sie den sauberen Vorfilter wieder über den Schallschutz und den Hauptfilter.



Schritt 5

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Lederlasche des Vorfilters im oberen Bereich befindet.



Schritt 6

Drücken Sie den oberen Zylinder nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



Entsorgung und Recycling

Dieser Luftreiniger sollte als Elektroschrott recycelt werden. Bei Fragen zur Entsorgung dieses Luftreinigers wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen, um die beste Recyclingmöglichkeit zu erfahren.



Behebt Probleme

Ausgabe	Mögliche Ursache	Versuchen Sie Folgendes
Auf dem Bedienfeld meines Luftreinigers befindet sich ein roter Kreis.	Es ist Zeit, den Hauptfilter zu wechseln.	1. Wechseln Sie den Filter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. 2. Setzen Sie den Filterlebensdauer-Timer zurück: Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, bis das rote Licht erlischt (15 Sekunden).
Mein Luftreiniger macht zu viel Lärm.	Auf hohe Geschwindigkeit eingestellte Luftreiniger erzeugen mehr Lärm, da sie mit höherer Geschwindigkeit arbeiten. Die Kunststoffdichtung befindet sich noch am Filter.	Stellen Sie eine niedrigere Lüftergeschwindigkeit ein. Der Luftreiniger sollte dann leiser sein.
	Wenn der Hauptfilter oder der Vorfilter verstopft oder verschmutzt sind, erhält der Motor möglicherweise nicht genügend Luftstrom, was zu einem erhöhten Geräuschpegel führen kann.	1. Entfernen Sie den Hauptfilter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. 2. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffabdeckung vom Filter entfernt ist.
Ich kann meinen Luftreiniger nicht verbinden.	Der Luftreiniger ist während der Einrichtung zu weit von Ihrem Telefon und Router entfernt.	1. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon, Ihr Luftreiniger und Ihr WLAN-Router während der Ersteinrichtung im selben Raum und in geringem Abstand befinden (genaue Entfernungsangaben finden Sie in der App). Sobald Sie Ihren Luftreiniger erfolgreich gekoppelt haben, können Sie ihn am gewünschten Ort platzieren. 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger angeschlossen und eingeschaltet ist.
	Die Blueair-App ist nicht auf dem neuesten Stand.	Öffnen Sie den App Store auf Ihrem Telefon und stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version der Blueair-App verfügen.
	Der Router ist möglicherweise nicht eingeschaltet oder nicht mit dem Internet verbunden. Der Router verwendet keine Standardverbindung.	1. Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie versuchen, Ihr Produkt erneut zu verbinden: 1. Die Internetverbindung ist aktiv. 2. Sie verwenden ein 2,4-GHz-Netzwerk. 3. Deaktivieren Sie VPN.
	Bluetooth ist ausgeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones aktiviert ist.
Mein Luftreiniger hat die Verbindung verloren.	Vorübergehende WLAN-Störungen. Neue WLAN-Einstellungen oder Router.	- Wenn sich Ihr Luftreiniger nach einigen Minuten nicht von selbst wieder verbindet: 1. Öffnen Sie die Blueair App. 2. Wählen Sie Ihren Luftreiniger aus und gehen Sie zu den Produkteinstellungen. 3. Löschen Sie den Luftreiniger. 4. Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und wählen Sie „Produkt verbinden“. Folgen Sie den Verbindungsanweisungen auf dem Produkt.
Die Luftqualität in meinen Innenräumen verbessert sich nicht.	Die Luftqualität in Innenräumen ist verschmutzt. Luftqualitätsensoren sind staubig und zeigen falsche Werte an.	1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und warten Sie ca. 30 Sekunden. 2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Staub in der Nähe der Luftqualitätsensoren an der Rückseite des Luftreinigers befinden. 3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an. 4. Drücken Sie die Einschalttaste. Sollte sich die Luftqualität durch den Einsatz des Luftreinigers und durch Lüften nicht verbessern, kontaktieren Sie uns bitte.

Weitere Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Support-Seite unter www.blueair.com

Productnaam	Modelnummer
Blue 3450i	3432111100

- Blue luchtreinigers zijn elektrische apparaten die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik binnenshuis. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Onderhoud moet worden uitgevoerd door de fabrikant, een servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, met uitsluitend originele reserveonderdelen van Blueair.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet kunnen worden beschadigd. Om gevaar te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer altijd worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Als het apparaat beschadigd is of niet goed functioneert, schakel het dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Blueair.
- De stekker moet stevig in het stopcontact zitten.

- Wanneer u het apparaat loskoppelt van de stroomvoorziening, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Sluit het netsnoer dat bij uw Blueair-luchtreiniger is geleverd, rechtstreeks en stevig aan op een geschikt stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos. Raadpleeg het typeplaatje op uw apparaat.
- Wijzig de stekker op geen enkele manier. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel om het juiste stopcontact te installeren.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer uitsluitend voor het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen de luchtinlaten of -uitlaten blokkeren of binnendringen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken of het apparaat kan beschadigen.
- Plaats geen voorwerpen op of direct tegen het apparaat.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan, klimmen of eraan hangen.
- Houd het apparaat, inclusief het netsnoer, op een veilige afstand van warme oppervlakken en open vuur.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van chemicaliën, zoals pesticiden en deodorants.
- Plaats het apparaat op de vloer. Het apparaat moet op een stabiele ondergrond staan.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige omgevingen zoals badkamers, wasruimtes of bij het zwembad.

Productkaart

- A** Gebruikersinterface
- B** Luchtuitlaat
- C** Luchtkwaliteitsindicator (AQI)
- D** Ventilatormotor
- E** Geluidsschild
- F** Deeltjes- en koolstoffilter
- G** Wasbare stoffen voorfilter

Luchtkwaliteitsstatus (PM 2.5)

De luchtreiniger heeft een deeltjessensor om de concentratie fijnstof (PM2.5) te meten.

De led-indicator geeft de luchtkwaliteit aan in 5 kleuren, van uitstekend (blauw) tot vervuild (rood).





Aan de slag

Knoppen

- 1 AAN/Stand-byknop
- 2 Ventilatorsnelheidsknop

Indicatoren

- 3 Automatische modus
- 4 Nachtmodus (laagste snelheidsinstelling)
- 5 Snelheid 1
- 6 Snelheid 2
- 7 Snelheid 3
- 8 Filter vervangen
- 9 Wi-Fi



Bediening met twee knoppen

Druk op de AAN/Stand-byknop om de luchtreiniger in te schakelen. Pas de modus en de ventilatorsnelheid aan met de knop Ventilatorsnelheid. Deze luchtreiniger heeft in totaal vier ventilatorsnelheden: de Nachtmodus is de laagste/meest stille stand en Snelheid 3 is de hoogste stand.



Automatische modus

Past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de PM-niveaus binnenshuis om een optimale luchtkwaliteit te garanderen. Aanbevolen instelling.



Nachtmodus 1, 2, 3 Ventilatorsnelheden 1, 2, 3

Laagste ventilatorsnelheid en volledig gedimde lichten.

Ventilatorsnelheidsniveaus die u handmatig kunt instellen door op de knop Ventilatorsnelheid op de interface te drukken, of kunt aanpassen via de Blueair-app.

Tips voor gebruik

Helderheid wijzigen

Houd de Ventilatorsnelheidsknop en de Aan/Stand-byknop tegelijkertijd drie seconden ingedrukt.

Houd vervolgens uw vinger op de aan/stand-byknop en tik met uw andere vinger op de knop voor de ventilatorsnelheid om de helderheid aan te passen. Als de helderheid op het laagste niveau staat, wordt deze één niveau helderder. Als de helderheid op het hoogste niveau staat, wordt deze één niveau gedimd.

Wi-Fi LED in-/uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer opstart, knippert de Wi-Fi-led om aan te geven dat het apparaat klaar is om te koppelen. Nadat het apparaat succesvol met de app is verbonden, blijft de Wi-Fi-led continu branden. Als u ervoor kiest het product niet aan te sluiten, kunt u de Wi-Fi-led uitschakelen. Houd de knop Ventilatorsnelheid ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los. De Wi-Fi-led stopt dan met knipperen.

Stap 1



Stap 2



5 seconden

Kinderslot in-/uitschakelen

Houd de aan/standby-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt (totdat alle led-lampjes van de interface oplichten en één keer knipperen). Laat de knop vervolgens los. Wanneer de kinderbeveiliging is ingeschakeld, blijft de luchtreiniger werken, maar is de snelheids-/modusknop vergrendeld.

Filter reset

Druk extra lang op de knop Ventilatorsnelheid gedurende ongeveer 15 seconden (totdat alle led-lampjes van de interface voor de tweede keer oplichten en één keer knipperen). Laat de knop vervolgens los. Na het vervangen van het filter is het nodig om het apparaat handmatig te resetten. Als dit correct gebeurt, knippert de rode filtervervangingsindicator drie keer en verdwijnt vervolgens.



5 seconden



15 seconden

Fabrieksinstellingen herstellen

Druk extra lang op de aan/standby-knop gedurende ongeveer 15 seconden (totdat alle led-lampjes van de interface voor de tweede keer oplichten en vier keer knipperen). Laat de knop vervolgens los. Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, start de luchtreiniger opnieuw op met de standaardconfiguratie en gaat in de stand-bymodus.



5 seconden

Maak verbinding met de Blueair-app

Door verbinding te maken met de Blueair-app kunt u de luchtreiniger op afstand bedienen en het filtergebruik monitoren. De app biedt extra functies voor de luchtreiniger.

Stap 1

Download de Blueair-app uit de App Store of Google Play.

Stap 2

Open de app. Maak een Blueair-account aan of meld u aan.

Stap 3

Klik op 'Product verbinden' en selecteer 'Blue'. Volg de instructies om de app-koppeling te voltooien.

Tips voor de eerste keer verbinding maken

Zorg ervoor dat uw luchtreiniger aan staat. Zodra het Wi-Fi-lampje knippert, is hij klaar om te koppelen met uw app.



Bluetooth is vereist voor de eerste koppeling. Schakel Bluetooth op uw telefoon in en houd uw telefoon binnen een straal van 1 meter van de luchtreiniger voor de eerste koppeling.



Plaats uw luchtreiniger binnen 4,5 meter van uw Wi-Fi-router om een optimale verbinding te behouden.



Zorg ervoor dat u een zichtbaar Wi-Fi-netwerk gebruikt dat niet verborgen is. VPN (Virtual Private Network) moet uitgeschakeld zijn tijdens het gebruik van de Blueair-app.




Deze luchtreiniger kan alleen verbinding maken met 2,4 GHz Wi-Fi. Als je een dualband Wi-Fi-router gebruikt, zorg er dan voor dat je 2,4 GHz selecteert.



Onderhoudsinformatie

Belangrijk! Schakel de luchtreiniger uit en koppel deze los van de stroomvoorziening voordat u onderhoud uitvoert.


Uw filter wijzigen



Wanneer het indicatielampje van uw luchtreiniger rood wordt, is het tijd om het hoofdfilter te vervangen. Dit gebeurt na ongeveer 6 tot 9 maanden gebruik, afhankelijk van het gebruik en de luchtkwaliteit.

Stap 1

Schakel de luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Draai de bovenkant tegen de klok in om te ontgrendelen en til hem vervolgens omhoog om hem te verwijderen.




Stap 2

Verwijder het stoffen voorfilter en het geluidsschild.



Stap 3

Gebruik de filtergrepen om het oude filter eruit te trekken en het door een nieuw filter te vervangen. Zorg ervoor dat u de plastic verpakking verwijdert voordat u het nieuwe filter in het apparaat plaatst.



Stap 4

Plaats het geluidsschild terug op het filter. Trek het stoffen voorfilter over het filter en het geluidsschild. (Zorg ervoor dat het leren label zich aan de bovenkant van het stoffen voorfilter bevindt.)



Stap 5

Draai de bovenkant er weer op en sluit de luchtreiniger aan.



Stap 6

Belangrijk! Schakel de luchtreiniger weer in en reset de filterindicator door de knop voor ventilatorsnelheid 15 seconden ingedrukt te houden (totdat alle leds van de interface voor de tweede keer oplichten en één keer knipperen). Laat de knop vervolgens los.




Uw wasbare voorfilter schoonmaken

Maak uw voorfilter regelmatig schoon als u stof of vuil ziet. Stofzuig de buitenkant van de stof met een zachte borstel. Als het voorfilter een grondigere reiniging nodig heeft, was het dan volgens de instructies op het label van het voorfilter. Hang het te drogen.

Stap 1

Schakel de luchtreiniger uit en haal de stekker eruit. Draai de bovenkant tegen de klok in om hem te ontgrendelen en te verwijderen.



Stap 2

Verwijder het stoffen voorfilter van het geluidsschild en het hoofdfilter.



Stap 3

Wassen volgens de instructies op het etiket van het voorfilter.



Stap 4

Trek het schone voorfilter terug over het geluidsschild en het hoofdfilter.




Stap 5

Zorg ervoor dat het leren lipje van het voorfilter zich aan de bovenkant bevindt.



Stap 6

Duw de bovenste cilinder naar beneden en draai hem met de klok mee om hem te vergrendelen.



Afvalverwerking en recycling

Deze luchtreiniger moet worden gerecycled als elektronisch afval. Als u vragen heeft over de verwijdering van deze luchtreiniger, neem dan contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor de beste recyclingmethode.



Lost problemen op

Probleem	Mogelijke oorzaak	Probeer dit eens
Er staat een rode cirkel op het paneel van mijn luchtreiniger.	Het is tijd om het hoofdfilter te vervangen.	1. Vervang het filter volgens de instructies in deze handleiding. 2. Reset de filterlevensduurtimer: houd de ventilatorsnelheidsknop ingedrukt tot het rode lampje verdwijnt (15 seconden).
Mijn luchtreiniger maakt te veel lawaai.	Luchtreinigers die op een hoge snelheid zijn ingesteld, produceren meer lawaai omdat ze op hogere frequenties werken.	Stel een lagere ventilatorsnelheid in. De luchtreiniger zou stiller moeten zijn.
	De plastic afdichting zit nog op het filter.	1. Verwijder het hoofdfilter volgens de instructies in deze handleiding. 2. Zorg ervoor dat de plastic afdekking van het filter is verwijderd.
	Als het hoofdfilter of het voorfilter verstopt of vuil is, kan de luchtstroom naar de motor onvoldoende zijn. Dit kan leiden tot een toename van het geluidsniveau.	Haal de stekker van je luchtreiniger uit het stopcontact en stofzuig de luchtreiniger en het stoffen voorfilter van buitenaf met een zachte borstel. Reinig het stoffen voorfilter in de wasmachine. Vervang het hoofdfilter wanneer het filterlampje rood wordt.
Ik kan mijn luchtreiniger niet aansluiten.	De luchtreiniger staat tijdens de installatie te ver van uw telefoon en router.	1. Zorg ervoor dat uw telefoon, luchtreiniger en Wi-Fi-router zich tijdens de eerste installatie in dezelfde ruimte bevinden en zich dicht bij elkaar bevinden (volg de app voor de exacte afstands instructies). Zodra uw luchtreiniger succesvol is gekoppeld, kunt u hem op de gewenste locatie plaatsen. 2. Zorg ervoor dat uw luchtreiniger is aangesloten en ingeschakeld.
	De Blueair-app is niet up-to-date.	Open de App Store op uw telefoon en zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Blueair-app hebt.
	De router staat niet aan of heeft geen verbinding. De router gebruikt geen standaardverbinding.	Controleer het volgende voordat u uw product opnieuw probeert te verbinden: 1. Er is momenteel internet beschikbaar. 2. U gebruikt een 2.4GHz-netwerk. 3. Deactiveer VPN.
	Bluetooth is gedeactiveerd.	Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van uw smartphone.
Mijn luchtreiniger heeft geen verbinding meer.	Tijdelijke Wi-Fi-storingen. Nieuwe Wi-Fi-instellingen of router.	Als uw luchtreiniger na een paar minuten niet automatisch opnieuw verbinding maakt: 1. Open de Blueair-app. 2. Selecteer uw luchtreiniger en ga naar Productinstellingen. 3. Verwijder de luchtreiniger. 4. Ga terug naar het startscherm en selecteer "Product verbinden". Volg de verbindingsovername instructies op het product.
De kwaliteit van mijn binnenlucht verbetert niet.	De luchtkwaliteit binnenshuis is vervuild. De sensoren voor luchtkwaliteit zitten vol stof en geven onjuiste waarden aan.	1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden. 2. Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen of stof rond de luchtkwaliteitssensoren aan de achterkant van de luchtreiniger bevinden. 3. Sluit de stekker weer aan. 4. Druk op de aan/standby-knop. Neem contact met ons op als de luchtkwaliteit niet verbetert door het gebruik van de luchtreiniger en ventilatie.

Voor meer informatie en tips voor probleemoplossing kunt u terecht op de ondersteuningspagina op www.blueair.com

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PO

Nazwa produktu	Numer modelu
Blue 3450i	3432111100

- Oczyszczacze powietrza Blue to urządzenia elektryczne przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani serwisować urządzenia. Serwis musi być wykonywany przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel, przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych Blueair.
- Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka zasilania nie są narażone na uszkodzenie. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilający musi być zawsze wymieniony przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z firmą Blueair.
- Wtyczka zasilania musi być mocno włożona do gniazdka elektrycznego.


- Odłączając urządzenie od zasilania, nie ciągnij za przewód zasilający, ciągnij za wtyczkę zasilającą.
- Podłącz oczyszczacz powietrza BlueAir bezpośrednio do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, korzystając z kabla zasilającego dołączonego do urządzenia.
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej. Zapoznaj się z etykietą znamionową na urządzeniu.
- Nie zmieniaj wtyczki zasilania w żaden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem, aby zainstalować właściwe gniazdko.
- Nie używaj dołączonego przewodu zasilającego do żadnych innych urządzeń.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby jakiegokolwiek przedmioty dostały się do wlotów i wylotów powietrza lub je blokowały, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu lub bezpośrednio obok niego.
- Nie siadaj, nie stawaj, nie wspinasz się na urządzenie ani nie wieszaj się na nim.
- Trzymaj urządzenie, łącznie z kablem zasilającym, w bezpiecznej odległości od rozgrzanych powierzchni i otwartego ognia.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę zasilającą z dala od wody i innych płynów.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę zasilającą z dala od środków chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.
- Umieść urządzenie na podłodze. Urządzenie musi być umieszczone na stabilnej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, pralnie czy baseny.

Mapa produktów

- A** Interfejs użytkownika
- B** Wylot powietrza
- C** Wskaźnik jakości powietrza (AQI)
- D** Silnik wentylatora
- E** Osłona przeciwhałasowa
- F** Filtr cząstek stałych i węglowy
- G** Zmywalny filtr wstępny z tkaniny

Stan jakości powietrza (PM 2,5)

Oczyszczacz powietrza ma czujnik cząstek do pomiaru poziomu drobnych cząstek (PM2.5). Wskaźnik LED wyświetla stan jakości powietrza w 5 kolorach od doskonałego (niebieski) do zanieczyszczonego (czerwony).





Pierwsze kroki

Przyciski

- ❶ Przycisk WŁ./Czuwanie
- ❷ Przycisk regulacji prędkości wentylatora

Wskaźniki

- ❸ Tryb automatyczny
- ❹ Tryb nocny (najniższe ustawienie prędkości)
- ❺ Prędkości 1
- ❻ Prędkości 2
- ❼ Prędkości 3
- ❽ Wymiana filtra
- ❾ Wi-Fi



Sterowanie dwoma przyciskami

Naciśnij przycisk WŁ./Tryb czuwania, aby włączyć oczyszczacz powietrza. Za pomocą przycisku prędkości wentylatora można dostosować tryb i prędkość wentylatora.

Ten oczyszczacz powietrza ma łącznie cztery prędkości wentylatora – tryb nocny to najniższa i najcichsza prędkość, a trzecia to najwyższa.



Tryb automatyczny

Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie poziomu PM w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalną jakość powietrza. Zalecane ustawienie.



Tryb nocny 1, 2, 3 Prędkości wentylatora 1, 2, 3

Najniższa prędkość wentylatora i całkowicie przyciemnione światła.

Poziomy prędkości wentylatora można ustawić ręcznie, naciskając przycisk prędkości wentylatora na interfejsie lub dostosować za pomocą aplikacji Blueair.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Zmień jasność

Naciśnij jednocześnie przycisk prędkości wentylatora i przycisk WŁ./Tryb czuwania. Przytrzymaj przez trzy sekundy.

Następnie nadal przytrzymuj przycisk WŁ./Tryb czuwania i stuknij przycisk prędkości wentylatora drugim palcem, aby dostosować jasność.

Jeśli jasność jest na najniższym poziomie, to wzrośnie o jeden poziom. Jeśli jasność jest na najwyższym poziomie, to zmniejszy się o jeden poziom.

Włącz/wyłącz diodę LED Wi-Fi

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia dioda LED Wi-Fi będzie migać, aby zasygnalizować, że urządzenie jest gotowe do sparowania. Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją dioda LED Wi-Fi pozostanie włączona. Jeśli nie chcesz łączyć produktu, dioda LED Wi-Fi może zostać wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora przez około 5 sekund, a następnie zwolnij. Dioda LED Wi-Fi przestanie migać.

Krok 1



Krok 2



5 sekund

Włącz/wyłącz blokadę dziecięcą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Standby przez około 5 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się i zamigają raz). Następnie zwolnij. Po włączeniu blokady dziecięcej oczyszczacz powietrza będzie nadal działał, ale przycisk prędkości/trybu będzie zablokowany.



5 sekund

Resetowanie filtra

Bardzo długo naciśnij przycisk prędkości wentylatora przez około 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają raz). Następnie zwolnij. Po wymianie filtra konieczne jest ręczne przeprowadzenie resetu filtra w urządzeniu. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, czerwony wskaźnik wymiany filtra zamiga trzy razy, a następnie zniknie.



15 sekund

Przywracanie ustawień fabrycznych

Bardzo długo naciśnij przycisk On/Standby przez około 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają cztery razy). Następnie zwolnij. Po przywróceniu ustawień fabrycznych oczyszczacz powietrza uruchomi się ponownie z domyślną konfiguracją i przejdzie w tryb gotowości.



5 sekund

Połącz się z aplikacją Blueair

Połączenie z aplikacją Blueair umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i monitorowanie zużycia filtra. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje oczyszczacza powietrza.

Krok 1

Pobierz aplikację Blueair ze sklepu App Store lub Google Play.

Krok 2

Otwórz aplikację. Utwórz lub zaloguj się na swoje konto Blueair.

Krok 3

Kliknij „Connect Product” i wybierz „Blue”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć parowanie aplikacji.

Porady dotyczące pierwszego połączenia

Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest włączony. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, będzie gotowy do sparowania z aplikacją.



Do pierwszego parowania wymagany jest Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i trzymaj go w odległości do 1 metra od oczyszczacza powietrza.



Aby zachować optymalne połączenie, umieść oczyszczacz powietrza w odległości nie większej niż 5 metrów od routera Wi-Fi.



Upewnij się, że używasz widocznej sieci Wi-Fi, która nie jest ukryta. VPN (Virtual Private Network) powinien być wyłączony podczas korzystania z aplikacji Blueair.



Ten oczyszczacz powietrza może łączyć się tylko z Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli używasz routera Wi-Fi dwupasmowego, upewnij się, że wybrałeś 2,4 GHz.



Informacje o konserwacji

Ważne! Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania przed konserwacją.


Zmiana filtra



Gdy lampka kontrolna oczyszczacza powietrza zmieni kolor na czerwony, nadszedł czas na wymianę głównego filtra. Nastąpi to po 6–9 miesiącach użytkowania, w zależności od sposobu użytkowania i jakości powietrza.

Krok 1

Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania. Obróć górę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować, a następnie podnieś, aby go wyjąć.




Krok 2

Zdejmij wstępny filtr tkaninowy i osłonę przeciwhałasową



Krok 3

Użyj uchwytów filtra, aby wyciągnąć stary filtr i wymienić go na nowy. Upewnij się, że usunięto folię przed włożeniem nowego filtra do urządzenia.



Krok 4

Umieść osłonę przeciwhałasową z powrotem na filtrze. Naciągnij filtr wstępny z tkaniny na filtr i osłonę przeciwhałasową. (Upewnij się, że skórzana metka znajduje się na górnej części filtra wstępnego z tkaniny.)



Krok 5

Założ górną część z powrotem i przekręć ją, aby ją zablokować.



Krok 6

Ważne! Włącz ponownie oczyszczacz powietrza i zresetuj wskaźnik filtra, naciskając przycisk prędkości wentylatora przez 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się po raz drugi i zamigają raz). Następnie zwoń.




Czyszczenie zmywalnego filtra wstępnego

Regularnie czyść filtr wstępny, gdy widzisz kurz lub brud. Odkurz zewnętrzną część tkaniny miękką szczotką. Jeśli filtr wstępny wymaga głębszego czyszczenia, wypierz zgodnie z instrukcją na etykiecie filtra wstępnego. Powieś do wyschnięcia.

Krok 1

Wylłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania. Obróć górę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i zdjąć.



Krok 2

Wymij wstępny filtr tkaninowy z osłony przeciwhałasowej i filtra głównego.



Krok 3

Prać zgodnie z instrukcją na etykiecie filtra wstępnego tkaniny.




Krok 4

Naciągnij czysty filtr wstępny z powrotem na osłonę przeciwhałasową i filtr główny.




Krok 5

Upewnij się, że skórzana metka wstępnego filtra znajduje się w górnej części.



Krok 6

Naciśnij górny cylinder w dół i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.



Utylizacja i recykling

Ten oczyszczacz powietrza powinien zostać poddany recyklingowi jako odpad elektroniczny. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące utylizacji tego oczyszczacza powietrza, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów, aby uzyskać informacje o najlepszym sposobie recyklingu.



Rozwiązuję problemy

Wydanie	Możliwa przyczyna	Spróbuj tego
Na panelu mojego oczyszczacza powietrza znajduje się czerwone kółko.	Czas wymienić filtr główny.	1. Wymień filtr zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku. 2. Zresetuj licznik czasu pracy filtra: naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aż zniknie czerwone światło (15 sekund).
Mój oczyszczacz powietrza pracuje zbyt głośno.	Oczyszczacz powietrza ustawione na wysoką prędkość generują więcej hałasu, ponieważ działają z większą szybkością. Plastikowe uszczelnienie nadal znajduje się na filtrze. Jeżeli filtr główny lub filtr wstępny są zatkane lub brudne, silnik może nie otrzymywać wystarczającego przepływu powietrza, co może skutkować zwiększonym poziomem hałasu.	Ustaw niższą prędkość wentylatora. Oczyszczacz powietrza powinien być cichszy. 1. Wymień główny filtr zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku. 2. Upewnij się, że plastikowa osłona została zdjęta z filtra. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania i odkurz oczyszczacz powietrza i jego filtr wstępny z tkaniny od zewnątrz za pomocą miękkiej szczotki. Wyczyść filtr wstępny z tkaniny w pralce. Wymień główny filtr, gdy wskaźnik filtra zmieni kolor na czerwony.
Nie mogę podłączyć oczyszczacza powietrza.	Podczas konfiguracji oczyszczacz powietrza znajduje się zbyt daleko od telefonu i routera. Aplikacja Blueair nie jest aktualna. Router nie jest włączony lub nie ma połączenia. Router nie używa standardowego połączenia. Bluetooth jest wyłączony.	1. Upewnij się, że telefon, oczyszczacz powietrza i router Wi-Fi znajdują się w tym samym pomieszczeniu i w bliskiej odległości podczas początkowej konfiguracji (dokładne instrukcje dotyczące odległości znajdziesz w aplikacji). Po pomyślnym sparowaniu oczyszczacza powietrza możesz umieścić go w wybranym miejscu. 2. Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony i włączony. Otwórz App Store w telefonie i upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Blueair. Przed ponowną próbą połączenia produktu upewnij się, że: 1. Internet jest obecnie uruchomiony 2. Używasz sieci 2,4 GHz 3. Wyłącz VPN. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w ustawieniach smartfona.
Mój oczyszczacz powietrza utracił połączenie.	Tymczasowe zakłócenia Wi-Fi. Nowe ustawienia Wi-Fi lub routera.	Jeśli oczyszczacz powietrza nie połączy się ponownie sam po kilku minutach: 1. Otwórz aplikację Blueair. 2. Wybierz oczyszczacz powietrza i przejdź do Ustawień produktu. 3. Usuń oczyszczacz powietrza. 4. Wróć do ekranu głównego i wybierz „Połącz produkt”. Postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia na produkcie.
Jakość powietrza w moim pomieszczeniu nie poprawia się.	Jakość powietrza w pomieszczeniach jest zanieczyszczona. Czujniki jakości powietrza są zakurzone i pokazują nieprawidłowe poziomy.	1. Odłącz kabel zasilający od gniazdka ściennego i odczekać około 30 sekund. 2. Upewnij się, że nie ma żadnych przedmiotów ani kurzu wokół czujników jakości powietrza z tyłu oczyszczacza powietrza. 3. Podłącz ponownie kabel zasilający. 4. Naciśnij przycisk zasilania. Jeśli jakość powietrza nie poprawi się po użyciu oczyszczacza powietrza i wentylacji, skontaktuj się z nami.

Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, sprawdź stronę pomocy technicznej na stronie www.blueair.com

Produktnamn	Modellnummer
Blue 3450i	3432111100

- Blue luftrenare är elektriska apparater avsedda endast för inomhusbruk. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet, om de får handledning eller instruktioner för säker användning och förstår riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före underhåll.
- Försök inte öppna eller serva apparaten själv. Service måste utföras av tillverkaren, serviceagenten eller liknande kvalificerad personal som endast använder originalreservdelar från Blueair.
- Se till att strömkabeln och nätkontakten inte riskerar att skadas. För att undvika fara måste en skadad strömkabel alltid bytas ut av tillverkaren, serviceombud eller liknande kvalificerad person.
- Om apparaten är skadad eller inte fungerar, stäng av den, koppla bort den från strömförsörjningen och kontakta Blueair.
- Nätkontakten måste vara ordentligt insatt i eluttaget.

- När du kopplar bort enheten från strömförsörjningen, dra inte i strömkabeln, dra i nätkontakten.
- Använd strömkabeln som medföljer din Blueair luftrenare för att ansluta direkt och ordentligt till ett lämpligt eluttag.
- Använd inte en förlängningssladd eller grenuttag. Kontrollera märkplåten på apparaten.
- Ändra inte nätkontakten på något sätt. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta kvalificerad personal för att installera rätt uttag.
- Använd inte den medföljande strömkabeln till något annat än apparaten.
- Låt inte föremål komma in i eller blockera luftintag och luftuttag eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.
- Placera inga föremål ovanpå eller direkt mot apparaten.
- Sitt inte på, stå, klättra på eller häng från apparaten.
- Håll apparaten, inklusive strömkabeln, på säkert avstånd från uppvärmda ytor och öppen eld.
- Håll apparaten och nätkontakten borta från vatten och andra vätskor.
- Håll apparaten och nätkontakten borta från kemikalier som bekämpningsmedel och deodoranter.
- Placera apparaten på golvet. Apparaten måste placeras på ett stabilt underlag.
- Använd inte apparaten utomhus eller i våta miljöer som badrum, tvättstugor eller poolområden.

Produktkarta

- A** Gränssnitt
- B** Lufttutt
- C** Luftkvalitetsindikator (AQI)
- D** Fläktmotor
- E** Ljudskärm
- F** Partikel- och kolfilter
- G** Tvättbart förfilter av tyg

Luftkvalitetsstatus (PM 2,5)

Luftrenaren har en partikelsensor för att mäta nivån av fina partiklar (PM2,5). LED-indikatorn visar luftkvaliteten med fem färger, från utmärkt (blå) till förorenad (röd).





Komma igång

Knappar

- 1 På/Standby-knapp
- 2 Fläkthastighetsknapp

Indikatorer

- 3 Autoläge
- 4 Nattläge (lägsta fläkthastighetsinställning)
- 5 Hastighet 1
- 6 Hastighet 2
- 7 Hastighet 3
- 8 Filterbyte
- 9 Wi-Fi



Tvåknappskontroll

Tryck på På/Standby-knappen för att slå på luftrenaren. Justera läge och fläkthastighet med fläkthastighetsknappen. Denna luftrenare har totalt fyra fläkthastigheter – Nattläge är den lägsta/tygaste, Hastighet tre är den högsta.



Autoläge

Justerar automatiskt fläkthastigheten baserat på dina PM-nivåer inomhus för att säkerställa optimal luftkvalitet. Rekommenderad inställning.



Nattläge

Lägsta fläkthastighet och helt dämpade ljus.

1,2,3 Hastigheterna 1, 2, 3

Fläkthastighetsnivåer som du kan ställa in manuellt genom att trycka på fläkthastighetsknappen på gränssnittet eller justera via Blueair-appen.

Användartips

Justera ljusstyrka

Tryck på Fläkthastighetsknappen och På/Standby-knappen samtidigt. Håll i tre sekunder.

Fortsätt sedan att hålla fingret på På/Standby-knappen och tryck på Fläkthastighetsknappen med det andra fingret för att justera ljusstyrkan.

Om ljusstyrkan är på den lägsta nivån kommer den att öka med en nivå. Om ljusstyrkan är på den högsta nivån kommer den att minska med en nivå.

Stäng av/på Wi-Fi LED

När du startar apparaten för första gången kommer Wi-Fi-lampan att blinka för att signalera att enheten är redo för ihopparning. När du har anslutit apparaten till appen kommer Wi-Fi-lampan att förbli fast. Om du väljer att inte ansluta produkten kan Wi-Fi-lysdioden stängas av. Tryck länge på fläkthastighetsknappen i cirka 5 sekunder och släpp sedan. Wi-Fi-lampan slutar blinka.

Steg 1



Steg 2



5 sekunder

Aktivera/inaktivera barnlås

Tryck länge på På/Standby-knappen i cirka 5 sekunder (tills alla lysdioder på gränssnittet tänds och blinkar en gång). Släpp sedan. När barnlåset är på fortsätter luftrenaren att fungera men hastighets-/lägesknappen låses.



5 sekunder

Filteråterställning

Tryck extra länge på fläkthastighetsknappen i cirka 15 sekunder (tills alla lysdioder på gränssnittet tänds för andra gången och blinkar en gång). Släpp sedan. Efter byte av filtret är det nödvändigt att manuellt utföra filteråterställning på apparaten. Om det görs på rätt sätt kommer den röda filterbytesindikatorn att blinka tre gånger och sedan försvinna.



15 sekunder

Fabriksåterställning

Tryck extra länge på På/Standby-knappen i cirka 15 sekunder (tills alla lysdioder på gränssnittet tänds för andra gången och blinkar fyra gånger). Släpp sedan. Efter fabriksåterställning startar luftrenaren om med standardkonfigurationen och går in i standbyläge.



5 sekunder

Anslut till Blueair-appen

Genom att ansluta till Blueair-appen kan du fjärrstyra luftrenaren och övervaka filteranvändningen. Appen erbjuder ytterligare funktioner till luftrenaren.

Steg 1

Ladda ner Blueair-appen från App store eller Google play.

Steg 2

Öppna appen. Skapa eller logga in på ditt Blueair-konto.

Steg 3

Klicka på Anslut produkt och välj Blue. Följ instruktionerna för att slutföra appparningen.

Första gången anslutningstips

Se till att slå på din luftrenare. När Wi-Fi-indikatorn blinkar är den redo att paras ihop med din app.



Bluetooth krävs för första parkoppling. Slå på telefonens bluetooth och håll telefonen inom 1 meter från luftrenaren vid första parkopplingen.



Håll din luftrenare inom 15 fot från din Wi-Fi-router för att bibehålla optimal anslutning.



Se till att använda ett synligt Wi-Fi-nätverk som inte är dolt. VPN (Virtual Private Network) bör avaktiveras när du använder Blueair-appen.



Denna luftrenare kan endast ansluta till 2,4 GHz Wi-Fi. Om du använder en router med dubbla band, välj nätverket för 2,4 GHz.



Underhållsinformation

Viktigt! Stäng av och koppla bort luftrenaren från strömförsörjningen innan underhåll.


Byt filter



När din luftrenares indikatorlampa lyser rött är det dags att byta huvudfilter. Detta kommer att inträffa någon gång mellan 6 och 9 månaders drift, beroende på användning och dina luftkvalitetsförhållanden.

Steg 1

Stäng av luftrenaren och koppla ur den. Vrid toppen moturs för att låsa upp och lyft sedan upp för att ta bort den.




Steg 2

Ta bort tygförfiltret och ljudskärmen.



Steg 3

Använd filterhandtagen för att dra ut det gamla filtret och byt ut det mot ett nytt. Se till att ta bort plastfolien innan du sätter i det nya filtret i apparaten.



Steg 4

Sätt tillbaka ljudskärmen ovanpå filtret. Dra upp tygförfiltret över filtret och ljudskärmen. (Se till att läderetiketten sitter på ovansidan av tygförfiltret.)



Steg 5

Vrid tillbaka toppen och koppla in luftrenaren.



Steg 6

Viktigt! Slå på luftrenaren igen och återställ filterindikatorn genom att trycka ner fläkthastighetsknappen i 15 sekunder (tills alla lysdioder på gränssnittet tänds för andra gången och blinkar en gång). Släpp sedan.




Rengöring av ditt tvättbara förfilter

Rengör ditt förfilter regelbundet när du ser damm eller smuts. Dammsug utsidan av tyget med en mjuk borste. Om förfiltret kräver en djupare rengöring, tvätta enligt instruktionerna på förfiltrets etikett. Häng för att torka.

Steg 1

Stäng av luftrenaren och koppla ur den. Vrid toppen moturs för att låsa upp och ta bort den.



Steg 2

Ta bort tygförfiltret från ljudskärmen och huvudfiltret.



Steg 3

Tvätta enligt instruktionerna på tygförfiltrets etikett.



Steg 4

Dra tillbaka det rena förfiltret över ljudskärmen och huvudfiltret.




Steg 5

Se till att läderfliken på förfiltret är på den övre delen.



Steg 6

Tryck ned den övre cylindern, vrid den medurs för att låsa den.



Avfallshantering och återvinning

Denna luftrenare ska återvinnas som elektroniskt avfall. Om du har några frågor angående kassering av denna luftrenare, kontakta din lokala avfallshantering för bästa sättet att återvinna.



Fel	Potentiell orsak	Prova detta
Det finns en röd cirkel på min luftrenares panel.	Det är dags att byta huvudfilter.	1. Byt filter enligt instruktionerna i denna guide. 2. Återställ filterlivstimeren: tryck ned fläkthastighetsknappen tills den röda lampan försvinner (15 sekunder).
Min luftrenare låter för mycket.	Luftrenare som är inställda på en höghastighetsnivå producerar mer buller eftersom de fungerar i snabbare takt. Plastförlutningen sitter fortfarande på filtret. Om huvudfiltret eller förfiltret är igensatta eller smutsiga kan det hända att motorn inte får tillräckligt med luftflöde, vilket kan leda till ökade ljudnivåer.	Ställ in en lägre fläkthastighet. Luftrenaren ska vara tystare. 1. Ta bort huvudfiltret enligt instruktionerna i denna guide. 2. Se till att plastlocket är borttaget från filtret. Koppla ur din luftrenare och dammsug luftrenaren och dess tygförfilter från utsidan med en mjuk borste. Rengör tygförfiltret i tvättmaskinen. Byt ut huvudfiltret när filterindikatorn blir röd.
Jag kan inte ansluta min luftrenare.	Luftrenaren är för långt från din telefon och router under installationen. Blueair-appen är inte uppdaterad. Routern är inte på eller har ingen anslutning. Routern använder inte en standardanslutning. Bluetooth är avaktiverat.	1. Se till att din telefon, luftrenare och Wi-Fi-router är i samma rum och på nära avstånd under den första installationen (följ appen för exakta avståndsinstruktioner). När du väl har parat ihop din luftrenare kan du placera den på önskad plats. 2. Se till att din luftrenare är ansluten och påslagen. Öppna din App Store i din telefon och se till att du har den senaste versionen av Blueair-appen. Kontrollera följande innan du försöker ansluta din produkt igen: 1. Internet är igång för närvarande 2. Du använder ett 2,4 GHz-nätverk 3. Inaktivera VPN. Se till att Bluetooth är aktiverat i din smartphones inställningar.
Min luftrenare har tappat anslutningen.	Tillfälliga Wi-Fi-störningar. Nya Wi-Fi-inställningar eller router.	Om din luftrenare inte återansluter av sig själv efter några minuter: 1. Öppna Blueair-appen. 2. Välj din luftrenare och gå till Produktinställningar. 3. Ta bort luftrenaren. 4. Gå tillbaka till startskärmen och välj "Anslut produkt". Följ anslutningsinstruktionerna på produkten.
Min inomhusluftkvalitet förbättras inte.	Luftkvaliteten inomhus är förorenad. Luftkvalitetssensorer är dammiga och visar felaktiga nivåer.	1. Koppla bort strömkabeln från vägguttaget och vänta cirka 30 sekunder. 2. Se till att det inte finns några föremål eller damm runt luftkvalitetssensornerna på baksidan av luftrenaren. 3. Anslut strömkabeln igen. 4. Tryck på strömknappen. Om luftkvaliteten inte förbättras med användning av luftrenaren och med ventilation, vänligen kontakta oss.

För mer information och felsökningstips, se supportsidan på www.blueair.com

商品名

Blue 3450i

モデル番号

3432111100

- ・Blueairの空気清浄機は室内での使用のみを想定して設計されています。火災、感電、怪我などの発生リスクを軽減するためにも、必要な予防措置を講じるようにしてください。
- ・8歳以上のお子様や身体的、知覚的、精神的な疾患がある方、または経験や知識が足りない方でも、本機器の安全な使用に関する監督と指示を受けており、本機器の使用に伴う危険性について理解をされている場合は、本機器をご利用いただけます。
- ・お子様が本機器で遊ばないようにしてください。
- ・監督がされていない状況では、お子様に洗浄やユーザーメンテナンスはさせないようにしてください。
- ・メンテナンスの前に、必ず本機器の電源プラグを抜いてください。
- ・本機器を開けたり、修理しないでください。メンテナンスは、メーカー、サービス代理店、または同等の資格を有する者がBlueairの純正部品のみを使用して行わなければなりません。
- ・電源ケーブルと電源プラグが損傷しないように気をつけてください。
- ・危険を回避するために、損傷した電源ケーブルは、常にメーカー、サービス代理店、または同等の資格を有する者が交換しなければなりません。
- ・本機器が損傷しているまたは誤動作する場合は、電源を切り、電源プラグを抜き、Blueairにご連絡ください。
- ・電源プラグは、電源ソケットにしっかりと挿し込んでください。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持ち引っ張ってください。
- ・Blueair空気清浄機に付属する電源ケーブルを使用して、適切なコンセントにしっかりと挿し込んでください。
- ・延長コードや電源タップは使用しないでください。本機器の定格ラベルを確認してください。

- 電源プラグを改造しないでください。プラグがコンセントに合わない場合は、有資格者に連絡して適切なコンセントを取り付けてください。
- 付属する電源コードを本機器以外に使用してはいけません。
- 感電や本機器の損傷の原因となる可能性があるため、吸入口と吹出口に物を入れたり、塞いだりしないでください。
- 本機器の上または直接前に物を置かないでください。
- 本機器の上に座ったり、立ったり、登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 本機器（電源ケーブルを含む）は、加熱面や直火から安全な距離まで遠ざけてください。
- 本機器と電源プラグに水やその他の液体が付着しないように気をつけてください。
- 本機器および電源プラグを農薬やデオドラントなどの化学物質から遠ざけてください。
- 本機器は床に置いてください。本機器は安定した表面に置く必要があります。
- 本機器を屋外で使用したり、風呂場、脱衣所、プールなどの濡れた環境で使用しないでください。

製品マップ

● A ユーザーインターフェース

● B 吹出口

● C 空気質指標 (AQI)

● D モーター

● E サイレンサー


● F 粒子 & カーボンフィルタ

● G ウォッシュابلファブリックプレ
フィルタ

空気質の状態 (PM2.5)

空気清浄機には、微粒子 (PM2.5) レベルを測定するための粒子センサーが搭載されています。

LEDインジケーターにより、空気質が良好 (青) から汚染 (赤) の5色で示されます。



初期設定

① オン/スタンバイボタン

② ファン回転速度ボタン

インジケーター

③ オートモード

④ ナイトモード(最低速度設定)



⑤ 速度1

⑥ 速度2

⑦ 速度3

⑧ フィルター

⑨ Wi-Fi



ツーボタンコントロール

オン/スタンバイボタンを押して、空気清浄機の電源を入れます。

ファン回転速度ボタンを使用して、モードやファン回転速度を調整します。

本空気清浄機には合計4つのファン回転速度があり、ナイトモードが速度が最も低く最も静かで、速度3が最高速度となります。



オートモード

PM2.5の室内レベルに基づきファンの回転速度を自動的に調整し、空気質を最適にします。推奨される設定です。



ナイトモード

ファン回転速度は最も低く、ライトも完全に落とされます。

1,2,3

ファン回転速度1,2,3

インターフェースでファン回転速度ボタンを押すと、ファン回転速度を手動で設定することができます。または、Blueairアプリでも調整が可能です。

ヒントの活用方法

明るさの変更

ファン回転速度ボタンとオン/スタンバイボタンを同時に押します。
3秒間長押しします。

次に、指でオン/スタンバイボタンを押し続け、もう一方の指でファン回転速度ボタンをタップすると明るさを調整できます。

明るさが最低レベルになっている場合は、1レベルずつ上がっていきます。明るさが最高レベルになっている場合は、1レベルずつ下がっていきます。

Wi-Fi LEDのオフ/オン

機器を初めて起動すると、Wi-Fi LEDが点滅し、デバイスのペアリングの準備が整ったことを示します。
機器がアプリに正常に接続されると、Wi-Fi LEDは点灯したままになります。

製品を接続しない場合は、Wi-Fi LEDをオフにすることができます。ファン速度ボタンを約 5 秒間長押ししてから放します。Wi-Fi LED の点滅が止まります。

手順1



手順2



5秒

チャイルドロックの有効化/無効化

オン/スタンバイボタンを5秒ほど長押しします (インターフェースのLEDがすべて点灯し、1回点滅するまで)。その後、ボタンから手を離します。

チャイルドロックがオンになっていると、空気清浄機は引き続き作動しますが、速度/モードボタンはロックされます。



5秒

フィルターのリセット

ファン回転速度ボタンを15秒ほど長押しします (インターフェースのLEDがすべて2回目に点灯し、1回点滅するまで)。その後、ボタンから手を離します。

フィルターを交換した後、機器のフィルターを手動でリセットする必要があります。フィルターの交換が正しく行われると、赤いフィルター交換インジケータが3回点滅した後に消えます。



15秒

工場出荷時設定にリセット

オン/スタンバイボタンを15秒ほど長押しします (インターフェースのLEDがすべて2回目に点灯し、4回点滅するまで)。その後、ボタンから手を離します。

工場出荷時設定にリセットされると、空気清浄機はデフォルトの設定で再起動してスタンバイモードになります。



15秒

Blueairアプリへの接続

Blueairアプリに接続することで、常に空気清浄機を遠隔でコントロールし、フィルターの使用状況を監視することができます。このアプリにより、空気清浄機に追加の機能が提供されます。

手順1

App StoreまたはGoogle PlayからBlueairアプリをダウンロードします。

手順2

アプリを開きます。Blueairアカウントを作成するか、アカウントにサインインします。

手順3

[製品の接続] をクリックして [Blue] を選択します。指示に従ってアプリのペアリングを完了させます。

初回接続時のヒント

空気清浄機の電源を必ずオンにします。Wi-Fiインジケーターが点滅すると、アプリとのペアリングの準備が整います。



初回ペアリング時は、Bluetoothが必要となります。スマートフォンのBluetoothをオンにして、空気清浄機から約91センチ以内にスマートフォンを近づけ、初回ペアリングを行います。



適切な接続を維持するためにも、空気清浄機はWi-Fiルーターから約4.5メートル以内のところに置くようにしてください。



必ず隠れていない目に見えるWi-Fiネットワークをご利用ください。Blueairアプリのご利用時は、VPN（バーチャルプライベートネットワーク）を無効にする必要があります。




本空気清浄機は、2.4GHzのWi-Fiのみに接続することができます。デュアルバンドのWi-Fiルーターをご利用の場合は、必ず2.4GHzを選択してください。



メンテナンス情報

重要!メンテナンスの前に、空気清浄機の電源を切り、空気清浄機のコンセントを外してください。

フィルター交換



空気清浄機のインジケータライトが赤く点灯したら、メインフィルターを交換してください。使用状況や空気質の状態によっても異なりますが、6～9か月の間に交換してください。

手順1

空気清浄機の電源を切り、電源プラグを抜きます。上部を反時計回りに回転させてロックを解除し、持ち上げて取り外します。



手順2

ファブリックプレフィルターとサイレンサーを取り外します。



手順3

フィルターの取っ手部分をつかんで古いフィルターを取り出し、新しいフィルターと交換します。機器に新しいフィルターを挿し込む前に、プラスチックの包装を必ず取り外すようにしてください。



手順4

サイレンサーをフィルターの上に戻します。ファブリックプレフィルターをフィルターとサイレンサーの上にかぶせるように引き上げます。(レザータグがファブリックプレフィルターの上部にあることをご確認ください。)



手順5

上部をひねって元に戻し、空気清浄機のプラグを挿し込みます。



手順6

重要!再度空気清浄機の電源を入れ直し、ファン回転速度ボタンを15秒間長押ししてフィルターインジケータをリセットします。
(インターフェースのLEDがすべて2回目に点灯し、1回点滅するまで)。その後、ボタンから手を離します。



ウォッシュャブルプレフィルターの洗浄

ダストや汚れが見受けられる場合は、プレフィルターの定期的な洗浄します。柔らかいブラシアタッチメントを使用して、ファブリックの外側に掃除機をかけます。プレフィルターをさらに洗浄する必要がある場合は、プレフィルターのラベルに記載されている指示に従って洗浄してください。

吊るして乾かします。

手順1

空気清浄機の電源を切り、電源プラグを抜きます。
上部を反時計回りに回転させてロックを解除し、上部を取り外します。



手順2

サイレンサーとメインフィルターからファブリックプレフィルターを取り外します。



手順3

ファブリックプレフィルターのラベルに記載されている指示に従って洗浄してください。



手順4

清潔なプレフィルターをサイレンサーとメインフィルターの上に戻します。



手順5

プレフィルターのレザータブが上部にくるようにしてください。



手順6

本体上部を押し込み、時計回りに回転させてロックします。



本体の廃棄とリサイクル

本空気清浄機は、電子機器廃棄物としてリサイクルする必要があります。本空気清浄機の廃棄に関してご不明な点等ございましたら、お住まいの地域の廃棄物管理当局までお問合せの上、最適ナリサイクル方法をご確認ください。



トラブルシューティング

問題	考えられる原因	次をお試しください
空気清浄機のパネルに赤い円があらわれます。	メインフィルターの交換時期です	1.このガイドの指示に従って、フィルターを交換してください。 2.フィルター寿命タイマーをリセットします。赤いライトが消えるまで(15秒)ファン回転速度ボタンを押し続けてください。
空気清浄機の音が大きすぎます	高速に設定された空気清浄機は、より速い速度で機能するため、より大きな音が発生します。	ファン回転速度を低く設定してください。空気清浄機が静かになるはずです。
	プラスチックのカバーが、まだフィルターにかかっています	1.このガイドの指示に従って、粒子 & カーボンフィルターを取り外してください。 2.プラスチックのカバーがフィルターから取り外されたことを確認してください。
	メインフィルターまたはプレフィルターが目詰まりしたり汚れたりすると、エンジンの風量が十分でなくなり、運転音が大きくなる可能性があります。	空気清浄機のプラグを抜き、掃除機に柔らかいブラシアタッチメントを装着して、空気清浄機とファブリックプレフィルターを外側から掃除します。 ファブリックプレフィルターを洗濯機で洗います。 フィルター交換お知らせ機能が赤になったら、メインフィルターを交換してください。
空気清浄機に接続できません	設定中の空気清浄機が、スマートフォンとルーターから遠すぎます	1.設定中は、Blueairアプリを開いたスマートフォン、空気清浄機、WiFiルーターが同じ部屋の中で近い距離にあることを確認してください(正確な距離の指示については、アプリに従ってください)。一度ペアリングに成功した後は、ご希望の場所に空気清浄機を設置できます。 2.空気清浄機がコンセントに接続され、電源がオンになっていることを確認してください。
	Blueairアプリが最新ではありません	スマートフォンでApp Storeを開き、Blueairアプリのバージョンが最新であることを確認してください
	ルーターの電源が入っていないか、接続されていません ルーターが標準接続を使用していない	以下の点を確認してから、製品への接続を再度お試しください。 1.インターネットは現在稼働していますか 2.2.4Ghzネットワークを使用していますか。 3.VPNは無効になっていますか
	Bluetoothが無効になっています	スマートフォンの設定で、Bluetoothが有効になっていることを確認してください

問題

考えられる原因

次をお試しください

空気清浄機の接続が切れました

一時的なWiFiの障害
新しいWiFi設定やルーター

数分経っても自動的に再接続されない場合は、以下をお試しください。

- 1.Blueairアプリを開きます
- 2.空気清浄機を選択し、[製品設定] に移動します
- 3.空気清浄機を削除します
- 4.ホーム画面に戻り、[製品の接続] を選択します。製品の接続手順に従ってください。

室内空気質が改善しません

室内空気質が汚れています
空気質センサーにダストが付いていて、実際とは異なるレベルが表示されています

- 1.電源ケーブルをコンセントから抜き、約30秒待ちます
- 2.空気清浄機の背面にある空気質センサーの周囲に、物体やダストがないことを確認してください。
- 3.電源ケーブルを再度差し込みます
- 4.電源ボタンを押します

空気清浄機の使用や換気を行っても空気質が改善されない場合は、お問い合わせください。

その他のトラブルシューティングのヒントおよびカスタマーサポートチームへのお問い合わせは、www.blueair.com のサポートページをご覧ください

產品名稱

型號

Blue 3450i

3432111100

- Blue 空氣清淨機為僅限室內使用的電器，請採取必要的預防措施，以便減少火災、觸電或受傷的風險
- 本產品可供 8 歲以上的兒童，以及生理、感知、心智能力或經驗及知識不足的人使用，前提是他們已接受有關以安全方式使用本產品的監督或指導，並瞭解所涉及的危險。
- 請不要讓孩童將本電器產品當成玩具。
- 未經監督，兒童不得進行清潔和保養。
- 進行維護之前，請務必切斷電器電源。
- 切勿自行打開或維修電器。維修服務必需由製造商、服務代理商或具有同等資格的專業人員進行，且只能使用原裝 Blueair 零組件。
- 確保電源線和電源插頭不存在損壞的風險。為避免危險，損壞的電源線務必由製造商、服務代理商或具有同等資格的專業人員進行汰換。
- 若電器出現損壞或故障，請將其關閉，切斷電源，然後聯絡 Blueair。
- 電源插頭必需牢固插入電源插座中。
- 切斷風扇清淨機電源時，請勿拔動電源線，而是拔動電源插頭。
- 務必使用 Blueair 空氣清淨機隨貨附贈的電源線直接牢固插入符合規格的電源插座。
- 請勿使用延長線或多頭插座。請參閱空氣清淨機上的額定電源標籤貼紙。
- 請勿改造電源插頭。如果插頭與插座無法吻合，請聯絡專業人員安裝正確的插座。
- 除電器之外，切勿將隨附的電源線用於其他任何用途。
- 如有物體進入或堵住進風口和出風口，會導致觸電或損壞電器，因此不得混入物體。
- 切勿將任何物件放置於設備上方或直接靠在電器上。
- 切勿在電器上坐立或站立、攀爬電器或懸掛於電器上。

- 電器（包括電源線）需與熱表面和明火保持一定的安全距離。
- 電器及電源插頭需遠離水及其他液體。
- 電器及電源插頭需遠離殺蟲劑和除臭劑等化學物質。
- 電器需放置於地板上。電器需放置於穩定的表面。
- 切勿在戶外以及浴室、洗衣房或泳池區等潮濕環境中使用電器。

產品圖

A 操作面板

B 出風口

C 空氣品質指示燈 (AQI)

D 風扇馬達

E 消音器


F 微粒與活性碳複合濾網

G 可水洗纖維前置濾網

空氣品質狀況 (PM 2.5)

空氣清淨機包含可測量超細微粒 (PM2.5) 濃度的微粒感應器。

LED 指示燈以 5 種顏色顯示空氣品質狀況，從藍色 (極佳) 到紅色 (污染)。




開始使用

- ❶ 開機/待機按鈕
- ❷ 風扇轉速按鈕

指示燈

- ❸ 自動模式
- ❹ 夜間模式(最低轉速設定)
- ❺ 轉數 1
- ❻ 轉數 2
- ❼ 轉數 3
- ❽ 濾網汰換
- ❾ Wi-Fi




雙按鈕控制

按下「開機/待機」按鈕，打開空氣清淨機。

利用「風扇轉數」按鈕調整模式及風扇轉速。

這款空氣清淨機共有四檔風扇轉數——夜間模式轉數最低/最安靜，轉數 3 為最高轉數。



自動模式

根據您的室內PM 值自動調整風扇轉數，進而確保最佳空氣品質。
建議設定。



夜間模式

最低風扇轉數與完全調暗。



1,2,3

風扇轉速 1-2-3

可通過輕按界面的「風扇轉數」按鈕手動設定風扇轉數等級，或者透過 Blueair App 加以調節。

使用小技巧

改變亮度

同時按下「風扇轉數」按鈕與「開機/待機」按鈕。
按住三秒

然後，用手指按住「開機/待機」按鈕，
用另一根手指輕點「風扇轉數」按鈕可
調節亮度。

如果亮度在最低等級，則會按等級遞
增。如果亮度在最高等級，則會按等級
遞減。

關閉/開啟 Wi-Fi LED 指示燈

於首次啟動電器時，Wi-Fi LED 指示燈
將閃爍，代表裝置已準備配對。
在電器與 App 成功連線之後，Wi-Fi
LED 指示燈常亮。

如果您選擇不連接產品，則可以關閉
Wi-Fi LED。長按「風扇轉數」按鈕約 5
秒，然後鬆開。Wi-Fi LED 將停止閃爍。

步驟 1



步驟 2



5秒

啟用/停用兒童鎖

長按「開機/待機」按鈕約 5 秒 (直至界
面所有 LED 指示燈亮起並閃爍一次)。
。然後鬆開。

當啟用兒童鎖時，空氣清淨機會繼續
運轉，但會鎖定轉數/模式按鈕。



5秒

濾網重設

超長時間按住「風扇轉數」按鈕約 15
秒 (直至界面所有 LED 指示燈第二次
亮起並閃爍一次)。然後鬆開。

於汰換濾網後，需要在電器手動重設
濾網。如果操作正確，紅色的濾網汰
換指示燈將閃爍三次，然後消失。



15秒

恢復原廠預設值

超長時間按住「開機/待機」按鈕約 15
秒 (直至界面所有 LED 指示燈第二次
亮起並閃爍四次)。然後鬆開。

於恢復原廠預設值後，以預設設定重
新啟動的空氣清淨機將進入待機模
式。



15秒

與 Blueair App 連線

與 Blueair App 連線可讓您從遠端控制空氣清淨機並監視濾網使用情況。此 App 為空氣清淨機提供了附加功能。

步驟 1

請從 App 商店或 Google Play 下載 Blueair App。

步驟 2

開啟應用程式。建立或登入您的 Blueair 帳戶。

步驟 3

按一下「產品連線」並選擇 Blue。按照說明完成應用程式配對。

首次連線提示

確保開啟您的空氣清淨機。Wi-Fi 指示燈閃爍即表示裝置可與您的應用程式配對。



首次配對需要藍牙。首次配對需開啟手機藍牙並將手機保持在空氣清淨機 1公尺範圍內。



將空氣清淨機置於 Wi-Fi 路由器 4.5公尺範圍內，以保持最佳連線效果。



確保您使用的不是隱藏的 Wi-Fi 網路。使用 Blueair App 時應停用 VPN (虛擬私人網路)。




這款空氣清淨機只能與 2.4 GHz Wi-Fi 連線。如果您使用的是雙頻 Wi-Fi 路由器，請務必選擇 2.4GHz。



維護資訊

重要訊息！維護前務必關閉空氣清淨機並斷開電源。

汰換濾網



當需要汰換主濾網時，空氣清淨機指示燈會亮紅色。這種情況會在電器運行 6 到 9 個月之間發生，取決於使用情況和空氣品質狀況。

步驟 1

關閉空氣清淨機，然後拔下電源插頭。逆時針旋轉頂部解鎖、抬高並取出。




步驟 2

拆下纖維前置濾網和消音器。



步驟 3

透過濾網手把拉出舊濾網，然後換入新濾網。在將新濾網插入電器之前，請務必拆除塑膠包裝。



步驟 4

將消音器放回濾網頂部。將纖維前置濾網向上拉到濾網和消音器上方。（請確保皮革標籤位於纖維前置濾網的上側。）



步驟 5

將頂部轉回原位並插入空氣清淨機。



步驟 6

重要訊息！重新開啟空氣清淨機，按下「風扇轉數」按鈕 15 秒重設濾網汰換指示燈。（直至界面所有 LED 指示燈第二次亮起並閃爍一次）。然後鬆開。



清潔可水洗前置濾網

當發現粉塵或髒污時，請定期清潔前置濾網。用軟刷配件清潔纖維外部。若前濾網需要深度清潔，需依照前置濾網標籤的說明進行清洗，並懸掛晾乾。

步驟 1

關閉空氣清淨機並拔下電源插頭。
逆時針旋轉頂部解鎖並取出。



步驟 2

從消音器和主濾網取下纖維前置濾網。



步驟 3

根據纖維前置濾網標籤的說明進行清洗。



步驟 4

將乾淨的前置濾網拉回消音器和主濾網上方。




步驟 5

請確保前置濾網的皮革標籤位於上部。



步驟 6

向下推動上筒，順時針旋轉鎖定。



棄置與回收

這款空氣清淨機應按電子廢棄物加以回收。如果您對此空氣清淨機的棄置有任何疑問，請聯絡當地廢棄物管理部門了解最佳回收方式。



故障排除

問題	可能原因	試試這個
我的空氣清淨機的面板上有一個紅色圖圈。	是時候汰換主濾網了	1.根據本指南中的說明汰換濾網。 2.重置濾網壽命計時器：按下風扇轉速按鈕，直到紅燈熄滅（15 秒）。
我的空氣清淨機噪音過大	設置在高速水準上的空氣清淨機會產生更多的噪音，因為其運行速度更快。 濾網上仍有塑膠密封	設置較低的風扇轉速。空氣清淨機應該更安靜。 1.根據本指南中的說明取下微粒與活性碳複合濾網。 2.確保已取下濾網的塑膠膜。
我無法連接空氣清淨機	如果主濾網或前置濾網堵塞或髒污，引擎可能無法獲得足夠的風量，這樣可能會導致噪音等級升高。 在設置過程中，空氣清淨機距離手機和路由路過遠	拔下空氣清淨機的插頭，然後使用軟刷吸塵頭配件從外部吸除空氣清淨機及其纖維前置濾網。 清潔洗衣機中的纖維前置濾網。 當濾網汰換指示變為紅色時，更換主濾網。 1.在設置過程中，請確保您已打開安裝有 Blueair App 的智慧型手機，空氣清淨機和 WiFi 路由器處在同一房間內並且距離很近（遵循 App 的確切距離說明）。成功配對空氣清淨機後，您可以將其放置在所需位置。 2.確保您的空氣清淨機已插入並已通電。
	Blueair App 不是最新版本	打開您手機中的 App 商店，確保您擁有最新版本的 Blueair App
	路由器未打開或沒有連接 路由器未使用標準連接	在嘗試重新連接產品前確保以下信息正確： 1.網絡正常運行。 2.使用2.4Ghz網絡。 3.關閉VPN。
	藍牙已停用	確保手機設置藍牙已開啓
空氣清淨機連線中斷	臨時 WiFi 干擾 新的 WiFi 設置或路由器	如果空氣清淨機在幾分鐘後沒有自行重新連接： 1.打開 Blueair App 2.選擇空氣清淨機並前往產品設置 3.刪除空氣清淨機 4.返回首頁畫面並選擇「產品連線」。按照產品上的連線說明進行操作。
室內空氣品質沒有得到改善	室內空氣品質受到污染 空氣品質偵測器上覆蓋粉塵，顯示濃度錯誤	1.從牆壁插座上拔下電源線，等待約 30 秒 2.確保空氣清淨機背面的空氣品質偵測器周圍沒有物體或粉塵。 3.重新連接電源線 4.按下電源按鈕 如果使用空氣清淨機且空氣流通後空氣品質沒有得到改善，請聯絡我們。

有關更多故障排除提示，以及我們客戶支援團隊的聯絡方式，請查看 <https://www.blueair.com/tw> 上的支援頁面

상품명

모델 번호

Blue 3450i

3432111100

- Blue 공기청정기는 실내에서만 사용할 수 있는 전기제품으로 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 필요한 예방조치를 취하시기를 바랍니다
- 이 기기는 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람이 기기의 안전한 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 이와 관련된 위험을 이해한 경우 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 어린이가 감독 없이 청소 및 사용자 유지보수를 해서는 안 됩니다.
- 유지관리에 앞서 항상 기기 전원을 차단하십시오.
- 기기를 직접 열거나 수리하려고 시도하지 마십시오. 수리는 제조업체, 서비스 담당자 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람이 정품 Blueair 부품을 사용해 실시해야 합니다.
- 전원 케이블과 전원 플러그가 손상되지 않도록 유의하십시오. 위험 요소를 예방하려면 손상된 전원 케이블의 교체는 언제나 반드시 제조업체, 서비스 담당자 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람에게 맡겨야 합니다.
- 기기가 손상되거나 기능하지 않는 경우, 전원을 끄고 전원을 차단한 후 Blueair에 연락하십시오.
- 전원 플러그는 전원 소켓에 단단히 꽂혀 있어야 합니다.
- 기기를 전원 공급 장치에서 분리할 때, 전선 이 아닌 전원 플러그를 잡아당기십시오.
- Blueair 공기청정기와 함께 제공된 전원 케이블을 사용해 적합한 전기 콘센트에 단단히 꽂아주십시오.
- 연장 코드 또는 전원 스트립을 사용하지 마십시오. 기기에 부착된 정격 라벨을 참조하십시오.
- 어떤 식으로든 전원 플러그를 변경하지 마십시오. 플러그가 콘센트에 맞지 않는 경우 자격을 갖춘 전문가에게 연락하여 적절한 콘센트를 설치하십시오.
- 포함된 전원선은 해당 기기가 아닌 다른 것에 사용하지 마십시오.

- 물체가 공기 흡입구나 공기 배출구에 들어가거나 공기 흐름을 막지 않도록 주의하십시오. 감전이나 기기 손상을 유발할 수 있습니다.
- 기기 위 또는 기기와 접촉하여 물건을 두지 마십시오.
- 기기 위에 앉거나, 서거나, 기어오르거나 매달리지 마십시오.
- 전원 케이블을 포함해 기기를 가열된 표면이나 개방형 화로 등과 안전한 거리에 두십시오.
- 기기와 전원 케이블을 물과 기타 액체와 닿지 않게 하십시오.
- 기기와 전원 플러그를 살충제 및 탈취제와 같은 화학 물질로부터 멀리 두십시오.
기기는 바닥에 설치하십시오. 반드시 평평한 표면에 기기를 설치해야 합니다.
- 실외나 욕실, 세탁실 또는 수영장과 같은 습한 환경에서 기기를 사용하지 마십시오.

제품 맵

A 사용자 인터페이스

B 공기 배출구

C 공기 품질 표시등(AQI)

D 팬 모터

E 소음기


F 미세먼지 & 카본 필터

G 세척 가능한 패브릭 프리필터

공기 품질 상태(PM 2.5)

공기청정기에는 PM 2.5 수준의 미세먼지를 측정하는 입자 센서가 있습니다.

LED 표시등은 우수(파란색)에서 오염(빨간색)까지 5가지 색상으로 공기 품질 상태를 표시합니다.





시작하기

- ❶ 켜기/대기 버튼
- ❷ 팬 속도 버튼

표시등

- ❸ 자동 모드
- ❹ 야간 모드(최저 속도 설정)
- ❺ 속도 1
- ❻ 속도 2
- ❼ 속도 3
- ❽ 필터 교체
- ❾ Wi-Fi



두 버튼 제어

켜기/대기 버튼을 눌러 공기청정기를 켭니다.

팬 속도 버튼을 눌러 모드와 팬 속도를 조절합니다.

이 공기청정기는 팬 속도가 총 4개입니다. 야간 모드는 속도가 가장 낮거나 가장 조용한 모드, 속도 3은 팬이 가장 빠릅니다.



자동 모드

실내 PM 2.5 레벨에 따라 팬 속도를 자동으로 조정하여 최적의 공기 품질을 보장합니다. 권장 설정.



야간 모드

팬 속도 최저 및 완전히 어두워진 조명.

1,2,3

팬 속도 1-2-3

인터페이스의 팬 속도 버튼을 눌러 수동으로 설정하거나 Blueair app을 통해 조정할 수 있는 팬 속도 레벨입니다.

팁 사용 방법

밝기 변경

팬 속도 버튼과 커기/대기 버튼을 동시에 누릅니다.
3초 동안 유지합니다.

그런 다음 커기/대기 버튼에 손가락을 대고 다른 손가락으로 팬 속도 버튼을 눌러 밝기를 조정합니다.

밝기가 가장 낮은 수준에 있으면 한 단계씩 증가합니다. 밝기가 가장 높은 수준에 있으면 한 단계씩 감소합니다.

1단계



2단계



Wi-Fi LED 끄기/켜기

기기를 처음 시작하면 Wi-Fi LED가 깜박여 기기를 페어링할 준비가 되었음을 알립니다.
기와 앱이 성공적으로 연결되면, Wi-Fi LED가 계속 켜져 있습니다.

제품을 연결하지 않을 경우 Wi-Fi LED가 꺼질 수 있습니다. 팬 속도 버튼을 약 5초 동안 길게 눌렀다가 놓습니다. Wi-Fi LED가 깜박임을 멈춥니다.



5초

안전 잠금 장치 활성화/비활성화

커기/대기 버튼을 약 5초 동안 길게 누릅니다(인터페이스의 모든 LED가 켜지고 한 번 깜박일 때까지). 그런 다음 놓습니다.

안전 잠금 장치가 켜져 있으면 공기청정기는 계속 작동하지만 속도/모드 버튼은 잠깁니다.



5초

필터 초기화

커기/대기 버튼을 약 15초 동안 길게 누릅니다(인터페이스의 모든 LED가 두 번째 켜지고 한 번 깜박일 때까지). 그런 다음 놓습니다.

필터를 교체한 후에는 기기에서 필터 초기화를 수동으로 수행해야 합니다. 올바르게 수행하면 빨간색 필터 교체 표시등이 세 번 깜박인 다음 사라집니다.



15초

공장 초기화

커기/대기 버튼을 약 15초 동안 길게 누릅니다(인터페이스의 모든 LED가 두 번째 켜지고 한 번 깜박일 때까지). 그런 다음 놓습니다.

공장 초기화 후 기본 구성으로 공기청정기가 다시 시작되면 대기 모드로 전환됩니다.



15초

Blueair app에 연결

Blueair app에 연결하면 공기청정기를 원격으로 제어하고 필터 사용량을 모니터링할 수 있습니다. 앱은 공기청정기에 추가 기능을 제공합니다.

1단계

앱 스토어 또는 Google Play에서 Blueair app을 다운로드합니다.

2단계

앱을 엽니다. Blueair 계정을 만들거나 로그인합니다.

3단계

제품 연결을 클릭하고 Blue를 선택합니다. 지침에 따라 앱 페어링을 완료합니다.

처음 연결할 때 팁

공기청정기가 켜져 있는지 확인합니다. Wi-Fi 표시등이 깜박이면 앱과 페어링할 준비가 된 것입니다.



처음 페어링하려면 블루투스가 필요합니다. 초기 페어링을 위해 휴대전화의 블루투스를 켜고 공기청정기에서 3피트(1미터) 이내에 두십시오.



최적의 연결을 유지하려면 공기청정기를 Wi-Fi 라우터에서 15피트(4.5미터) 이내에 두십시오.



숨겨지 있지 않은 Wi-Fi 네트워크를 사용하고 있는지 확인합니다. Blueair app을 사용하는 동안 VPN(가상 사설망)은 비활성화시켜 두시기 바랍니다.




이 공기청정기는 2.4GHz Wi-Fi에만 연결할 수 있습니다. 듀얼 밴드 Wi-Fi 라우터를 사용하는 경우 2.4GHz를 선택해야 합니다.



유지 보수 정보

중요! 유지 보수 전에 항상 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 공기청정기 연결을 해제합니다.

필터 교체



공기청정기 표시등이 빨간색으로 변하면 메인 필터를 교체할 때입니다. 이는 사용 및 공기 품질 조건에 따라 6~9개월 사이에 발생하도록 합니다.

1단계

공기청정기를 끄고 플러그를 뽑습니다. 상단부를 시계 반대 방향으로 돌려 잠금 해제한 뒤 분리합니다.




2단계

패브릭 프리필터와 소음기를 꺼냅니다.



3단계

필터 핸들을 사용하여 이전 필터를 빼내고 새 필터로 교체합니다. 제품에 새 필터를 삽입하기 전에 플라스틱 포장을 제거하십시오.



4단계

소음기를 필터 위에 다시 놓습니다. 필터와 소음기 위에 패브릭 프리필터를 끌어올립니다. (가죽 태그가 패브릭 프리필터 뒷면에 있는지 확인하십시오.)



5단계

상단부를 돌려 닫고 공기청정기 플러그를 꽂습니다.



6단계

중요! 공기청정기를 다시 켜고 팬 속도 버튼을 15초 동안 눌러 필터 표시등을 초기화합니다. (인터페이스의 모든 LED가 두 번째로 켜지고 한 번 깜박일 때까지.) 그런 다음 놓습니다.



세척 가능한 프리필터 청소

먼지나 오물이 보이면 프리필터를 정기적으로 청소해야 합니다. 패브릭 프리필터 외부를 부드러운 솔 부착품으로 청소합니다. 프리필터를 더 깨끗하게 세척하려면, 프리필터 라벨의 지침에 따라 세탁기로 세척합니다. 널어서 건조합니다.

1단계

공기청정기를 끄고 플러그를 뽑습니다. 상단부를 시계 반대 방향으로 돌려 잠금을 해제한 뒤 분리합니다.



2단계

소음기와 메인 필터에서 패브릭 프리필터를 꺼냅니다.



3단계

프리필터 라벨의 지침에 따라 세탁합니다.



4단계

깨끗한 프리필터를 소음기와 메인 필터 위에 당깁니다.




5단계

가죽 태가 패브릭 프리필터 뒷면에 있는지 확인하십시오.



6단계

상단 실린더를 아래로 밀고 시계 방향으로 돌려 잠급니다.



폐기 및 재활용

이 공기청정기는 전자 폐기물로 재활용해야 합니다. 이 공기청정기의 폐기와 관련하여 질문이 있는 경우 최선의 재활용 방법에 대해 지역 폐기물 관리에 문의하십시오.



문제 해결

문제	잠재적 원인	이렇게 해 보세요
공기청정기 패널에 빨간색 원이 있습니다.色圓圈。	메인 필터를 교체할 시기입니다	1. 이 안내서의 지침에 따라 필터를 변경합니다. 2. 필터 수명 타임머 재설정: 빨간색 표시등이 사라질 때까지 팬 속도 버튼을 누릅니다.(15초).
공기청정기 소음이 너무 심해요	공기청정기가 고속으로 설정되면, 더 빠른 속도로 작동하기 때문에 소음이 더 많이 발생합니다.多的噪音, 因為其運行速度更快。 플라스틱 씰링이 여전히 필터에 있습니다	팬 속도를 낮추십시오. 공기청정기는 더 조용해야 합니다. 1. 이 안내서의 지침에 따라 미세먼지 및 카본 필터를 제거합니다. 2. 필터에서 플라스틱 커버가 제거되었는지 확인합니다.
	메인 필터 또는 프리필터가 막혔거나 더러워지면 엔진에 충분한 공기가 공급되지 않아 소음 수준이 증가할 수 있습니다.	공기청정기 플러그를 뽑고 부드러운 솔로 공기청정기와 패브릭 프리필터를 외부에서 진공청소기로 청소하십시오. 세탁기의 패브릭 프리필터를 청소합니다. 필터 표시등이 빨간색으로 변하면 메인 필터를 교체합니다.
공기청정기를 연결할 수 없습니다	설정하는 동안 공기청정기가 전자기 및 라우터에서 너무 멀리 떨어져 있습니다	1. 설정하는 동안 스마트폰에서 Blueair App이 열려있고, 공기청정기 및 WiFi 라우터가 같은 방에 있는지, 가까운 거리에 있는지 확인합니다. (정확한 거리는 앱을 참조하십시오.) 공기청정기를 성공적으로 페어링했다면, 원하는 위치에 설치할 수 있습니다. 2. 공기청정기가 전원에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다.
	Blueair App이 최신 버전이 아닙니다	휴대전화에서 앱 스토어를 열고 최신 Blueair App 버전이 있는지 확인합니다
	라우터가 켜져 있지 않거나 연결되어 있지 않습니다 라우터가 표준 연결을 사용하고 있지 않습니다	제품을 다시 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 1. 인터넷이 현재 실행 중입니다. 2. 2.4GHz 네트워크를 사용하고 있습니다. 3. VPN 비활성화
	블루투스가 비활성화되었습니다	스마트폰 설정에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인합니다
공기청정기 연결이 끊겼습니다	일시적인 WiFi 장애 새 WiFi 설정 또는 라우터	공기청정기가 몇 분이 지나도 자동으로 다시 연결되지 않는 경우: 1. BlueairApp을 엽니다 2. 공기청정기를 선택하고 제품 설정으로 이동합니다 3. 공기청정기를 삭제합니다 4. 홈 화면으로 돌아가서 "제품 연결"을 선택합니다. 제품의 연결 지침을 따릅니다.
실내 공기 청정도가 향상되지 않고 있습니다	실내 공기 청정도가 오염되었습니다. 공기 품질 감지 센서에 먼지가 많고 잘못된 수준을 표시합니다	1. 벽면 콘센트에서 전원 케이블을 분리하고 약 30초간 기다립니다. 2. 공기청정기 뒤쪽에 있는 공기 품질 감지 센서 주변에 이물질이나 먼지가 없는지 확인합니다. 3. 전원 케이블을 다시 연결합니다 4. 전원 버튼을 누릅니다. 공기청정기 사용과 환기로 공기 품질이 개선되지 않을 경우, 연락 부탁드립니다.

자세한 문제 해결 방법이 궁금하거나, 고객 지원팀에 문의하려면 www.blueair.com의 지원 페이지를 참고해 주십시오

رقم الموديل

اسم المنتج

3432111100

Blue 3450i

- هي أجهزة كهربائية تصلح للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط، يُرجى اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل خطر حدوث حريق أو Blueair أجهزة تنقية الهواء من صدمة كهربائية أو إصابة ما
- يمكن للأطفال ممّن تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق ومّن يعانون من ضعفٍ في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا تم إرشادهم أو إخطارهم بإرشادات استخدام الجهاز بأمان وإطلاعهم على المخاطر التي ينطوي عليها
- لا يُسمح للأطفال باللعب بالجهاز
- لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز أو إجراء صيانة المستخدم دون إشراف
- أفضل الجهاز دائماً عن مصدر الطاقة قبل الصيانة
- Blueair لا تحاول فتح الجهاز أو خدمته بنفسك. لا تنفذ الخدمة إلا من قِبَل الشركة المصنّعة، أو وكيل الخدمة، أو الموظفين المؤهلين بالمثل لاستخدام قطع غيار الأصلية فقط
- تأكد من عدم تعرض كبل الطاقة وقابس الطاقة لخطر التلف. لتجنب المخاطر، يجب دائماً استبدال كبل الطاقة التالف من قِبَل الشركة المصنّعة، أو وكيل الخدمة، أو شخص مؤهل مماثل
- Blueair. إذا تلف الجهاز أو تعطل، فأوقِف تشغيله وافصله عن مصدر الطاقة واتصل بشركة
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الكهرباء
- عند فصل الوحدة عن مصدر الطاقة، لا تسحب سلك الطاقة، بل اسحب قابس الطاقة بدلاً من ذلك
- من أجل التوصيل بالكهرباء مباشرةً، وثّبته بإحكام في منفذ تيار كهربائي مناسب Blueair استخدم كبل الطاقة الذي يأتي مع جهاز تنقية الهواء من
- لا تستخدم سلك تمديد أو موصل تيار. ارجع إلى ملصق التصنيف على جهازك
- لا تغيّر قابس الطاقة بأي شكل من الأشكال. إذا لم يكن القابس مناسباً للمأخذ، فافتصل بالموظفين المؤهلين لتركيب مأخذ التيار المناسب
- لا تستخدم سلك الطاقة المرفق لأي شيء آخر غير الجهاز
- لا تسمح للأشياء بالدخول أو سد مداخل الهواء ومنافذه حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز
- لا تضع أي أجسام فوق الجهاز أو أمامه مباشرةً
- لا تجلس على الجهاز، أو تقف عليه، أو تتسلقه، أو تتدلى منه
- أبعد الجهاز، بما في ذلك كبل الطاقة، بمسافة آمنة عن الأسطح الساخنة والنيران المكشوفة

- أبعد الجهاز وقابس الطاقة عن الماء والسوائل الأخرى
- أبعد الجهاز وقابس الطاقة عن المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومزيلات الروائح
- ضع الجهاز على الأرض. لا يد من وضع الجهاز على سطح مستقر
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية المفتوحة أو في البيئات الرطبة، مثل الحمامات أو غُرَف الغسيل أو حمامات السباحة

مرشح أولي نسيجي قابل للغسل **G**

محرك المروحة **D**

واجهة المستخدم **A**

خافض الصوت **E**

مخرج الهواء **B**

مرشح الجسيمات والكربون **F**

مؤشر جودة الهواء (AQI) **C**


حالة جودة الهواء (الجسيمات 2.5)

يحتوي جهاز تنقية الهواء على مستشعر جسيمات لقياس مستوى الجسيمات الدقيقة (الجسيمات 2.5). حالة جودة الهواء من خلال 5 ألوان LED يعرض مؤشر بداية من ممتاز (باللون الأزرق) وصولاً إلى ملوث (باللون الأحمر).




- المؤشرات**
- 3** الوضع التلقائي
 - 4** (الوضع الليلي (أقل إعدادات السرعة
 - 5** السرعة 1
 - 6** السرعة 2
 - 7** السرعة 3
 - 8** استبدال المرشح
 - 9** Wi-Fi

- 1** زر التشغيل/الاستعداد
- 2** زر سرعة المروحة



التحكم بزرّين

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد من أجل تشغيل جهاز تنقية الهواء.
اضبط الوضع وسرعة المروحة باستخدام زر سرعة المروحة.
يحتوي جهاز تنقية الهواء إجمالاً على أربع سرعات للمروحة - الوضع الليلي هو الأقل تسبباً في الضوضاء/الأكثر هدوءاً، بينما السرعة الثالثة هي الأعلى بينهم.



الوضع التلقائي

يضبط سرعة المروحة تلقائياً استناداً إلى مستويات الجسيمات 2.5 داخل المنزل بهدف توفير جودة هواء مثالية.
إعدادات موصى بها.



الوضع الليلي

أقل سرعة للمروحة مع أضواء خافتة تماماً.

1,2,3

سرعات المروحة 1-2-3

مستويات سرعة المروحة التي يمكنك ضبطها يدوياً بالضغط على زر سرعة المروحة من الواجهة أو عبر تطبيق Blueair.

تغيير مستوى السطوع

اضغط على زر سرعة المروحة وزر التشغيل/الاستعداد في نفس الوقت
اضغط مطولاً لمدة ثلاث ثواني

وبينما أنت مستمر في الضغط بإصبعك على زر التشغيل/الاستعداد، اضغط على زر سرعة المروحة بالإصبع الآخر لضبط مستوى السطوع

في حال كان مستوى السطوع في أدنى مستوى له، فسيزداد بمقدار مستوى واحد. في حال كان مستوى السطوع في أعلى مستوى له، فسيقبل بمقدار مستوى واحد.

الخطوة 1



الخطوة 2



تفعيل/تعطيل قفل التأمين ضد عبث الأطفال

اضغط مطولاً على زر التشغيل/الاستعداد لمدة 5 LED ثواني تقريباً (إلى أن تضيء جميع مصابيح الموجودة في الواجهة وتومض مرة واحدة). ثم حرزه.

عند تشغيل قفل التأمين ضد عبث الأطفال، يستمر جهاز تنقية الهواء في العمل ولكن مع إقفله لزر السرعة/الوضع



ثواني 5

إعادة ضبط المرشح

اضغط مطولاً على زر سرعة المروحة لمدة 15 LED ثانية تقريباً (إلى أن تضيء جميع مصابيح الموجودة في الواجهة للمرة الثانية وتومض مرة واحدة). ثم حرزه.

بعد استبدال المرشح، يلزم إجراء إعادة ضبط المرشح يدوياً على الجهاز. في حال قمت بذلك على النحو الصحيح، فسوف يومض المؤشر الأحمر الخاص باستبدال المرشح ثلاث مرات ثم يختفي.



ثواني 15

Wi-Fi الخاص بالـ LED تشغيل/إيقاف تشغيل مؤشر

عند بدء تشغيل الجهاز لأول مرة، سيومض مؤشر في إشارة إلى أن الجهاز Wi-Fi الخاص بالـ LED جاهز للإقران.

بعد توصيل الجهاز بالتطبيق بنجاح، سيبقى مؤشر ثابتهً Wi-Fi الخاص بالـ LED

إذا اخترت عدم توصيل المنتج، فيمكن إيقاف تشغيل مؤشر LED. Wi-Fi لمدة 5 ثواني Fan Speed على زر سرعة المروحة (مؤشر) ثم حرزه. سوف يتوقف مؤشر Wi-Fi تقريباً ثم حرزه. سوف يتوقف مؤشر المؤيض.



ثواني 5

إعادة ضبط المصنع

اضغط مطولاً على زر سرعة التشغيل/الاستعداد لمدة 0 15 ثانية تقريباً (إلى أن تضيء جميع المصابيح الموجودة في الواجهة للمرة LED مؤشرات الثانية وتومض أربع مرات). ثم حرزه

بعد إعادة ضبط المصنع، سيتحول جهاز تنقية الهواء بالتكوين الافتراضي بعد إعادة التشغيل إلى وضع الاستعداد



ثواني 15

إمكانية التحكم في جهاز تنقية الهواء عن بُعد ومراقبة استخدام المرشح. يوفر التطبيق ميزات إضافية لجهاز تنقية الهواء Blueair بمنحك الاتصال بتطبيق

الخطوة 1

App من متجر Blueair قم بتنزيل تطبيق
Google play. أو متجر store.

الخطوة 2

Blueair افتح التطبيق. قم بإنشاء حساب على
أو سجل دخولك فيه

الخطوة 3

اتبع Blue. انقر فوق توصيل المنتج وحدد
التعليمات لإكمال عملية الاقتران مع التطبيق

نصائح حول إجراء عملية الاتصال لأول مرة

تأكد من تشغيل جهاز تنقية
الهواء. بمجرد أن يومض مؤشر
فإنه يصبح جاهزًا لـ Wi-Fi الـ
للاقتران مع التطبيق.



يلزم استخدام تقنية
من أجل الاقتران Bluetooth
لأول مرة.
في Bluetooth شغل تقنية
هاتفك وأبقي هاتفك على
مسافة لا تزيد عن 3 أقدام من
جهاز تنقية الهواء عند إجراء
عملية الاقتران لأول مرة.



أبقي جهاز تنقية الهواء
على مسافة لا تزيد عن
15 قدمًا من جهاز توجيهه
للحفاظ على Wi-Fi الـ
اتصال مثالي.



تأكد من استخدامك شبكة
غير مخفية يمكن Wi-Fi
العثور عليها
VPN يلزم تعطيل الـ
الشبكة الافتراضية الخاصة))
أثناء استخدام تطبيق
Blueair




لا يتصل جهاز تنقية الهواء
سرعتها Wi-Fi إلا بشبكة
2.4. جيجاهرتز
إذا كنت تستخدم جهاز
مزدوج Wi-Fi توجيه
النطاق، فتأكد من تحديد
2.4. جيجاهرتز



مهم! أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصله عن مصدر الطاقة قبل إجراء الصيانة.

تغيير المرشح لديك

عند تحوّل ضوء مؤشر جهاز تنقية الهواء إلى اللون الأحمر، فذلك يعني أنه قد حان وقت تغيير المرشح الرئيسي. وهو ما سيحدث خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر من التشغيل حسب الاستخدام وظروف جودة الهواء لديك.



الخطوة 3

استخدم مقابض المرشح لإزالة المرشح القديم واستبداله بآخر جديد. تأكد من إزالة الغلاف البلاستيكي قبل وضع المرشح الجديد في الجهاز.



الخطوة 2

أزل المرشح الأولي النسيجي. وخافض الصوت.



الخطوة 1

أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصل القابس عن مصدر الطاقة. قم بتدوير الجزء العلوي عكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء القفل، ثم ارفعه لإزالته.



الخطوة 6

مهم! شغّل جهاز تنقية الهواء مرة أخرى وأعد ضبط مؤشر المرشح من خلال الضغط على زر سرعة المروحة لمدة 15 ثانية. LED حتى تضيء جميع مؤشرات الخاصة بالواجهة للمرة الثانية وتومض مرة واحدة. ثم حرّره.



الخطوة 5

قم بلف الجزء العلوي مرة أخرى وتوصيل جهاز تنقية الهواء.



الخطوة 4

ضع خافض الصوت مرة أخرى في الجزء العلوي من المرشح. اسحب المرشح الأولي النسيجي إلى أعلى فوق المرشح وخافض الصوت. (يرجى التأكد من أن العلامة الجبلية موجودة على الجانب العلوي من المرشح الأولي النسيجي).



تنظيف المرشح الأولي القابل للغسل

نظّف المرشح الأولي بانتظام بمجرد أن ترى أن هناك غبارًا أو أوساخًا قد تراكمت عليه. نظّف السطح الخارجي للنسيج بالفرشاة الناعمة الملحقة. إذا احتاج المرشح الأولي إلى تنظيف أكبر، فاغسله وفقًا للتعليمات الموجودة على ملصق المرشح الأولي. علّقهُ حتى يجف.

الخطوة 1

أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصل القابس عن مصدر الطاقة.
قم بتدوير الجزء العلوي عكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء القفل، ثم قم بإزالته.



الخطوة 2

أزل المرشح الأولي النسيجي من خافض الصوت والمرشح الرئيسي.



الخطوة 3

اغسله وفقًا للتعليمات المدونة على ملصق المرشح الأولي النسيجي.



الخطوة 4

رّب المرشح الأولي بالتنظيف مرة أخرى على خافض الصوت والمرشح الرئيسي.



الخطوة 5

يُرجى التأكد من أن اللسان الجلدي للمرشح الأولي فوق الجزء العلوي.



الخطوة 6

ادفع الأسطوانة العلوية إلى الأسفل، ثم قم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة لإحكام قفلها.



التخلص من المنتج وإعادة تدويره

يجب إعادة تدوير جهاز تنقية الهواء هذا باعتباره نفايات إلكترونية. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص التخلص من جهاز تنقية الهواء، فيرجى الاتصال بإدارة النفايات المحلية للتعرف على أفضل طريقة لإعادة التدوير.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جرب هذا	سبب محتمل	إصدار
1. غير المرشح وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل 2. أعد ضبط مؤقت عمر المرشح: اضغط على زر سرعة المروحة لأسفل حتى يختفي الضوء الأحمر (ثانية 15)	حان وقت تغيير المرشح الرئيسي	توجد دائرة حمراء على لوحة جهاز تنقية الهواء الخاص بي
اضبط المروحة على سرعة أقل. يجب أن يكون جهاز تنقية الهواء أكثر هدوءًا	تنتج أجهزة تنقية الهواء التي يتم ضبطها على مستوى عالي السرعة المزيد من الضوضاء لأنها تعمل بمعدلات أسرع	يُصدر جهاز تنقية الهواء الخاص بي الكثير من الضوضاء
1. أزل مرشح الجسيمات والكربون وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليلتأكد من إزالة الغطاء 2. البلاستيكي من المرشح	لا يزال الغتم البلاستيكي على المرشح	
افصل جهاز تنقية الهواء ونظف جهاز تنقية الهواء ومرشح النسيج الأولي الخاص به من الخارج باستخدام الفرشاة الناعمة المصحفة	إذا كان المرشح الرئيسي أو المرشح الأولي مسدودًا أو متسخًا، فقد لا يحصل المحرك على تدفق هواء كافٍ، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء	
نظف مرشح النسيج الأولي في الغسالة		
استبدل المرشح الرئيسي عندما يتحول مؤشر المرشح إلى اللون الأحمر		
1. على هاتفك الذكي، وجهاز تنقية الهواء الخاص بك وجهاز Blueair تأكد من فتح تطبيق في نفس الغرفة وعلى مسافة قريبة أثناء الإعداد (انج التطبيق للحصول على WiFi توجيه التعليمات المتعلقة بالمسافة الدقيقة). بمجرد إقران جهاز تنقية الهواء الخاص بك بنجاح، يمكنك وضعه في الموقع الذي تريده 2. تأكد من توصيل جهاز تنقية الهواء وتشغيله	جهاز تنقية الهواء بعيد جدًا عن هاتفك وجهاز التوجيه أثناء الإعداد	لا يمكنني توصيل جهاز تنقية الهواء الخاص بي
افتح متجر التطبيقات في هاتفك وتأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق Blueair	غير محدث تطبيق	
تأكد مما يلي قبل محاولة توصيل منتجك مرة أخرى	جهاز التوجيه ليس قيد التشغيل أو غير متصل جهاز التوجيه لا يستخدم اتصالاً قياسيًا	
1. الإنترنت قيد التشغيل حاليًا 2. أنت تستخدم شبكة 2.4 جيجا هرتز 3. قم بإلغاء تنشيط VPN		
في إعدادات هاتفك الذكي Bluetooth تأكد من تمكين	تم إلغاء تنشيط Bluetooth	

إصدار	لمتحملا ببلال	أذه برج
جهاز تنقية الهواء الخاص بي فقد الاتصال	المؤقتة WiFi اضطرابات الجديدة أو جهاز توجيه WiFi إعدادات	إذا لم يعد جهاز تنقية الهواء الاتصال من تلقاء نفسه بعد بضع دقائق افتح تطبيق Blueair 1. حدد جهاز تنقية الهواء الخاص بك وانتقل إلى إعدادات المنتج احذف جهاز تنقية الهواء ارجع إلى الشاشة الرئيسية وحدد "توصيل المنتج". اتبع تعليمات الاتصال الموجودة على المنتج.

جودة الهواء الداخلي لا تتحسن	تلوثت جودة الهواء الداخلي مستشعرات جودة الهواء مفرطة وتُظهر مستويات غير صحيحة	افصل كبل الطاقة عن مقبس الحائط وانتظر حوالي خمس ثوانٍ قبل إعادة توصيل كبل الطاقة تأكد من عدم وجود أجسام أو غبار حول مستشعرات جودة الهواء في الجزء الخلفي من جهاز تنقية الهواء أعد توصيل كبل الطاقة اضغط على زر الطاقة إذا لم تتحسن جودة الهواء باستخدام جهاز تنقية الهواء وبالتبوية، فُرجى الاتصال بنا
------------------------------	--	--

لمزيد من النصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها والاتصال بفريق دعم العملاء، يُرجى مراجعة صفحة الدعم على www.blueair.com



www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA