




## Air Purifier



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

HIGH-DENSITY 7000 \*

- PL** Instrukcja obsługi
- SL** Navodila za uporabo
- CZ** Návod k obsluze
- SK** Návod na použitie
- HU** Használati útmutató
- LV** Lietošanas instrukcija
- LT** Valdymo vadovas
- ET** Kasutamishuend
- RO** Manual de utilizare
- HR** Priručnik za upotrebu
- BG** Ръководство за експлоатация
- UA** Інструкція з експлуатації



## Air Purifier

**FP-J40EU**

\* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm<sup>3</sup>, which is measured around the centre of a room applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) when the product is placed close to a wall at the MED mode setting.


## Prosimy o przeczytanie poniższej informacji przed włączeniem nowego oczyszczacza powietrza

Oczyszczacz powietrza zasysa powietrze przez otwór wlotowy, przeprowadza je przez filtr wstępny, filtr pochłaniający zapachy oraz filtr HEPA, a następnie wydmuchuje je przez otwór wylotowy z powrotem do pomieszczenia. W trakcie przepływu powietrza przez oczyszczacz nowy filtr HEPA usuwa 99,97% drobin kurzu o wielkości rzędu 0,3 mikrona i pomaga również pochłaniać przykre zapachy. Filtr pochłaniający zapachy stopniowo absorbuje cząsteczki będące źródłem zapachu.

Niektóre składniki zapachu mogą być zatrzymane i oddawane z opóźnieniem przez filtry, co może spowodować, że w wydmuchiwanym powietrzu pojawi się dodatkowy zapach. W zależności od miejsca eksploatacji oczyszczacza, zwłaszcza w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe, zapach ten może stać się wyczuwalny o wiele szybciej, niż należałoby się tego spodziewać. Jeśli zapach się utrzymuje, należy wymienić filtry. (strona 9)

### UWAGA

- Opisany oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do usuwania z atmosfery w pomieszczeniu unoszących się drobin kurzu i przykrych zapachów. Urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania szkodliwych gazów, np. tlenku węgla zawartego w dymie papierosowym. Jeśli w tym samym pomieszczeniu istnieją równocześnie źródła zapachu, oczyszczacz nie jest w stanie całkowicie usunąć zapachu z powietrza.



## FUNKCJE

**Unikalne połączenie technologii oczyszczania powietrza**  
**Potrójny system filtrów + generator jonów Plasmacluster**

### **WYCHWYTUJE KURZ\***

Filtr wstępny wychwytuje kurz i inne duże unoszące się w powietrzu cząsteczki.

### **ZMNIJSZA ILOŚĆ PRZYKRYCH ZAPACHÓW**

Filtr pochłaniający przykre zapachy pochłania wiele powszechnie występujących w gospodarstwach domowych zapachów.

### **ZMNIJSZA ILOŚĆ PYŁKÓW I PLEŚNI\***

Filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząsteczek o wielkości rzędu 0,3 mikrona. (JEM1467)

### **ODŚWIEŻA**

Jony Plasmacluster oczyszczają powietrze w sposób podobny do tego, jak ma to miejsce w środowisku naturalnym, gdzie emitowana jest jednakowa liczba jonów dodatnich i ujemnych.

\* Gdy powietrze jest zasysane przez system filtrów.

System czujników w sposób ciągły monitoruje jakość powietrza, automatycznie dostosowując tryb pracy do czystości powietrza.

## SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	2
NAZWY CZĘŚCI .....	4
INSTALACJA FILTRÓW .....	5
OBSŁUGA.....	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	8
WYMIANA FILTRÓW .....	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	10
DANE TECHNICZNE .....	11

PL

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza firmy SHARP. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy koniecznie zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami zawartymi w części „Środki ostrożności”. Po przeczytaniu instrukcji należy zachować ją w dogodnym miejscu w celu ponownego wykorzystania. Dla wygody użytkownika zalecamy przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu.

PL-1

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, do których należą, między innymi, następujące zalecenia:

**OSTRZEŻENIE** – należy zawsze przestrzegać poniższych wskazówek, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń:

- Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie zalecenia.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 220–240 V.
- **Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, jeśli pozostają bez nadzoru.**
- **Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu, personel autoryzowanego serwisu firmy Sharp lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, regulacji lub wystąpienia innych problemów prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisowym.**
- **Nie wolno próbować naprawiać ani demontować urządzenia głównego samodzielnie.**
- **Wlewając wodę do zbiornika, przeprowadzając czynności serwisowe, wymieniając filtr lub pozostawiając urządzenie nieużywane przez dłuższy czas należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od sieci elektrycznej. W przeciwnym razie może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru w wyniku zawarcia.**
- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, albo gniazdko w ścianie jest obłuzowane.

- Regularnie usuwaj kurz z wtyczki sieciowej.
- Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać palców ani żadnych innych obcych przedmiotów.
- Odłączając wtyczkę należy zawsze za nią trzymać. Nie wolno ciągnąć za kabel. W przeciwnym razie może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru w wyniku zawarcia.
- Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego, co mogłoby doprowadzić do porażenia prądem, przegrzania lub pożaru.
- Nie wolno odłączać wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie wolno korzystać z opisywanego urządzenia w pobliżu ani na gorących obiektach, takich jak piece lub grzejniki, a także w miejscach, w których urządzenie byłoby narażone na działanie pary.
- Nie wolno korzystać z urządzenia podczas stosowania w pomieszczeniu środków w aerozolu przeciwko owadom, a także w pomieszczeniach, w których znajdują się pozostałości smarów, żar, rozżarzony popiół papierosowy lub opary chemiczne ani w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność. Silnie żrące środki mogą uszkodzić obudowę oczyszczacza.
- Nie wolno poddawać urządzenia działaniu wody. Mogłoby to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.

**UWAGA** – Sposób postępowania, gdy urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych lub telewizyjnych

Jeśli opisywany oczyszczacz zakłóca pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, należy spróbować temu zapobiec, wykonując jedną lub więcej z poniższych czynności:

- Zmień kierunek lub przestaw antenę zakłócanego odbiornika.
- Zwiększ odległość pomiędzy opisywanym urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Poproś o pomoc sprzedawcę urządzenia lub doświadczonego technika

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych.
- Urządzenie musi pracować zawsze w pozycji pionowej.
- Nie wolno przesuwając oczyszczacza podczas pracy.
- Do przenoszenia oczyszczacza wykorzystaj uchwyty znajdujące się po obu stronach urządzenia.
- Jeśli urządzenie zostanie ustawione na łatwej do uszkodzenia podłodze, nierównej powierzchni lub dywanie o długim włosie, należy unieść oczyszczacz podczas przenoszenia.
- Nie wolno włączać oczyszczacza bez zainstalowanych prawidłowo wszystkich filtrów.
- Nie wolno myć oraz ponownie używać filtra HEPA i filtra pochłaniającego zapachy. Nie tylko nie poprawi to jego wydajności, ale również może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie oczyszczacza.
- Obudowę oczyszczacza powietrza wolno czyścić wyłącznie przy pomocy miękkiej ściereczki. Nie wolno stosować lotnych substancji lub detergentów. Benzyna, rozcieńczalnik czy proszki do szorowania mogą uszkodzić lub zniszczyć powierzchnię oczyszczacza, a ponadto doprowadzić do wadliwego działania czujników.
- Generator należy chronić przed działaniem wody.
- Nie wolno zbyt mocno szorować panelu tylnego.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Należy unikać ustawiania oczyszczacza w miejscach, w których czujniki byłyby narażone na bezpośrednie działanie wiatru. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy unikać ustawiania oczyszczacza w miejscach, w których meble, zasłony lub inne przedmioty dotykałyby go i zakłócały działanie wlotu i wylotu

powietrza.

- Należy unikać ustawiania oczyszczacza w miejscach narażonych na częste skraplanie pary wodnej lub znaczne zmiany temperatury. Z urządzenia należy korzystać przy temperaturze w pomieszczeniu pomiędzy 0 a 35°C.
- Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni w miejscu zapewniającym odpowiednią cyrkulację powietrza. Ustawienie urządzenia na podłodze pokrytej grubym dywanem może spowodować, że będzie ono nieznacznie wibrować.
- Nie wolno instalować oczyszczacza w miejscach, w których gromadzi się tłuszcz lub sadza. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy lub usterkę czujników.
- Zdolność urządzenia do zatrzymywania kurzu jest efektywna, nawet jeśli zostanie ono ustawione w odległości 3 cm od ściany, ale sąsiednie ściany i podłoga mogą się zabrudzić. Oczyszczacz należy ustawić w odpowiedniej odległości od ściany. Ściana bezpośrednio za wylotem powietrza po pewnym czasie może zostać zanieczyszczona. Jeśli korzystasz z urządzenia ustawionego w tym samym miejscu przez dłuższy okres, regularnie czyść sąsiadujące ściany.



## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI FILTRÓW

- Z filtrami należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi. (strona 9)

PL


# NAZWY CZĘŚCI

## WIDOK OD PRZODU




### Monitor czystości powietrza

Informuje o poziomie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w trzystopniowej skali, postępując się różnymi kolorami.



## WIDOK OD TYŁU



1	Urządzenie główne	9	Wskaźnik PLASMACLUSTER ION (niebieski)
2	Wylot powietrza	10	Monitor czystości powietrza
3	Przycisk/wskaźnik OFF TIMER (biały) (Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.) Przycisk/wskaźnik FILTER RESET (pomarańczowy)	11	Uchwyt
4	Przycisk/wskaźnik MODE (biały) (Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.) Przycisk PLASMACLUSTER ION ON/OFF	12	Filtr czujnika kurzu
5	Przycisk/wskaźnik CLEAN ION SHOWER (biały) (Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy.) Przycisk regulacji jasności wskaźników	13	Filtr HEPA
6	Przycisk POWER	14	Filtr pochłaniający zapachy
7	Czujnik jasności	15	Panel tylny (filtr wstępny)
8	Czujnik zapachów	16	Dolne wypustki
		17	Wtyczka
		18	Kabel zasilający

PL-4


# INSTALACJA FILTRÓW

Należy zawsze odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od sieci elektrycznej.


W celu utrzymania filtrów we właściwym stanie, w fabrycznie nowych urządzeniach są one instalowane w plastikowych torebkach. Przed włączeniem oczyszczacza należy wyjąć filtr z torebki.

PL

## 1 Zdejmij panel tylny.




## 2 Wyjmij filtry z plastikowej torebki.



## 3 Zainstaluj filtr w urządzeniu głównym.

Nie wolno instalować filtra odwrotną stroną, ponieważ oczyszczacz mógłby nie działać prawidłowo.



## 4 Zamontuj panel tylny na urządzeniu głównym.




• Nie wolno włączać oczyszczacza bez prawidłowo zainstalowanego filtra.


# OBSŁUGA

## URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE URZĄDZENIA

### URUCHOMIENIE



### ZATRZYMANIE




- Ustaw żądaną prędkość wentylatora.
- Oczyszczacz uruchomi się w ostatnio wybranym trybie pracy. (nie dotyczy trybu CLEAN ION SHOWER)

## TRYB CLEAN ION SHOWER


Urządzenie uwalnia jony Plasmacluster przy silnym natężeniu nawiewu powietrza i zatrzymuje kurz, zmniejszając elektryczność statyczną, przez dziesięć minut. Następnie poziom czułości czujnika KURZU zostanie automatycznie zwiększona. Czujnik szybko wykryje zanieczyszczenia i powietrze w pomieszczeniu zostanie oczyszczone w ciągu 50 minut.



### UWAGA

- Emisji jonów Plasmacluster nie można wyłączyć.
- Jeśli praca w tym trybie się zakończy, oczyszczacz powróci do poprzedniego trybu pracy. Podczas pracy w danym trybie istnieje możliwość przełączenia do innego trybu pracy poprzez naciśnięcie przycisku .

## PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA



### UWAGA

**AUTO** 

Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na podstawie trzech wykrywanych czynników. (kurz/zapachy/natężenie światła)


**SLEEP** 

Oczyszczacz pracuje bardzo cicho, a prędkość wentylatora jest automatycznie przełączana w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i jasności pomieszczenia.

Monitor czystości powietrza/wskaźnik trybu Plasmacluster Ion automatycznie przygasza lub całkowicie wyłącza swoje podświetlenie w zależności od natężenia światła w pomieszczeniu.

**Pomieszczenie jest jasno oświetlone: podświetlenie wskaźników przygaszone**

**Pomieszczenie jest ciemne: podświetlenie WYŁ.**

Nawet gdy wskaźnik jest wyłączony, jony Plasmacluster są uwalniane, o ile oczyszczacz nie zostanie wyłączony przyciskiem .

ON/OFF  
(Press 3 sec.)

## WYŁĄCZNIK CZASOWY

Ustaw żądany czas pracy oczyszczacza. Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie zostanie automatycznie zatrzymane.

(przy włączonym urządzeniu)

2h 4h 8h





## REGULACJA JASNOŚCI WSKAŹNIKÓW

Istnieje możliwość wyłączenia świecącego się monitora czystości/ wskaźnika trybu PLASMACLUSTER ION.

PL


**1** (przy włączonym urządzeniu)



### UWAGA

- Jeśli przycisk CLEAN ION SHOWER nie zostanie naciśnięty w ciągu ośmiu sekund od wyregulowania czułości czujników, ustawienie zostanie zapamiętane automatycznie.
- Oczyszczacz uruchomi się w ostatnio wybranym trybie pracy.

**2**



### AUTO

Podświetlenie automatycznie włączy się lub zostanie przygaszone zgodnie z natężeniem światła w pomieszczeniu.

Pomieszczenie jest jasno oświetlone: podświetlenie WŁ.  
Pomieszczenie jest ciemne: podświetlenie przygaszone

### OFF (WYŁ.)


W przypadku ustawienia na „OFF” (wył.) po rozpoczęciu pracy urządzenia wskazanie „DIM” (podświetlenie przygaszone) wyświetlane jest przez osiem sekund, a następnie podświetlenie zostanie wyłączone.

## Włączenie/wyłączenie trybu PLASMACLUSTER ION

Jeśli tryb PLASMACLUSTER ION zostanie włączony, zaświeci się wskaźnik PLASMACLUSTER ION (niebieski).

(przy włączonym urządzeniu)

**WŁ.**



**WYŁ.**



### UWAGA


- Po uruchomieniu oczyszczacz rozpoczyna pracę ostatnio wybranym trybie.

## REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKÓW

Możesz zmienić czułość czujników kurzu, zapachów i natężenia światła.


**1**

(przy wyłączonym urządzeniu)




**2**


**Czujnik kurzu/czujnik zapachów**



**Czujnik natężenia światła**



**3**



### UWAGA

- Jeśli przycisk POWER OFF nie zostanie naciśnięty w ciągu 8 sekund od wyregulowania czułości czujników,
- Ustawienie czułości czujników zostanie zapamiętane, nawet gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

PL-7

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy zawsze odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od sieci elektrycznej.



W celu utrzymania opisywanego oczyszczacza w odpowiednim stanie należy regularnie czyścić całe urządzenie wraz z filtrem.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka w ścianie.



Nie MYJ



**CZUJNIKI**

Raz na dwa miesiące



**FILTR HEPA**

Gdy z wylotu powietrza wydobywa się zapach  
Gdy zapach jest wyjątkowo nieprzyjemny



**FILTR POCHŁANIAJĄCY ZAPACHY**

Gdy z wylotu powietrza wydobywa się zapach  
Gdy zapach jest wyjątkowo nieprzyjemny

**Panel tylny (filtr wstępny)**

Raz na miesiąc  
Wskaźnik RESETOWANIA FILTRA świeci się.




**URZĄDZENIE GŁÓWNE**

Raz na dwa miesiące

## PANEL TYLNY (filtr wstępny)

Panel tylny




Ostrożnie przy pomocy odkurzacza usuń kurz z panelu tylnego.

### OSTRZEŻENIE

Nie wolno zbyt mocno szorować panelu tylnego.

### Po czyszczeniu


Po oczyszczeniu należy zresetować wskaźnik filtra\*.



Wskaźnik RESETOWANIA FILTRA włączy się po ok. 720 godzinach pracy.

### UWAGA

Sposób czyszczenia trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.




1. Dodaj do wody niewielką ilość środka do mycia naczyń i namocz filtr przez około dziesięć minut.
2. Spłucz środek do mycia naczyń czystą wodą.
3. Całkowicie wysusz filtr w dobrze wentylowanym miejscu.

## CZUJNIKI


**Czujnik kurzu**

Filtr czujnika kurzu



1. Zdejmij panel tylny.
2. Zdemontuj filtra czujnika.
3. Jeśli filtr czujnika jest bardzo brudny, należy go umyć wodą i starannie osuszyć.

**Czujnik zapachów**




Czujnik zapachów

Ostrożnie, przy pomocy odkurzacza lub innego urządzenia, usuń kurz z czujnika zapachów.




## FILTRY

### Filtr HEPA



### Filtr pochłaniający zapachy



Ostrożnie, przy pomocy odkurzacza lub podobnego urządzenia, usuń kurz z filtra HEPA i filtra pochłaniającego zapachy.

### OSTRZEŻENIE

Nie wolno MYĆ filtra HEPA w wodzie ani SUSZYĆ w nasłonecznionym miejscu. Należy zachować ostrożność i nie przykładać zbyt dużej siły, ponieważ filtr jest delikatny.


- Filtr HEPA

Czynności konserwacyjne można przeprowadzać tylko po stronie oznaczonej etykietą. Nie wolno czyścić odwrotnej strony: w przeciwnym razie dojdzie do zniszczenia filtra.

- Filtr pochłaniający zapachy

Czynności konserwacyjne można przeprowadzać po obu stronach.

## URZĄDZENIE GŁÓWNE



### Używaj suchej, miękkiej ściereczki

Do usuwania trudnych plam lub zanieczyszczeń należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej w ciepłej wodzie.

### OSTRZEŻENIE

- Nie wolno używać lotnych substancji.

Benzyna, rozcieńczalnik, proszki do szorowania itp. mogą uszkodzić powierzchnię.

- Nie wolno stosować detergentów.

Detergenty mogłyby uszkodzić oczyszczacz.

## WYMIANA FILTRÓW

### Trwałość filtrów

Trwałość filtra i częstotliwość wymiany ustalono na podstawie warunków panujących w pomieszczeniu, w którym wypalanych jest pięć papierosów dziennie, a wydajność zatrzymywania kurzu jest zmniejszona o połowę w stosunku do wydajności nowych filtrów.

Częstotliwość wymiany filtra zależy od warunków w miejscu eksploatacji, stopnia wykorzystania i sposobu ustawienia urządzenia.


Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe.

- Filtr HEPA: Po dziesięciu latach od otwarcia
- Filtr pochłaniający zapachy: Po dziesięciu latach od otwarcia


### Model filtra zapasowego

W sprawie zakupu nowego filtra należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia.

Filtr HEPA: 1 sztuka  
**FZ-J40HFX**



Filtr pochłaniający zapachy: 1 sztuka  
**FZ-J40DFX**



### Usuwanie zużytych filtrów

Zużyty filtr należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Materiały zastosowane w filtrze HEPA:

- Polipropylen
- Polietylen


Materiały zastosowane w filtrze pochłaniającym zapachy:

- Polipropylen
- Poliester
- Węgiel aktywowany




# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, ponieważ problem może nie być wynikiem uszkodzenia oczyszczacza.

OBJAW	ROZWIĄZANIE (brak usterki)
Zapachy i dym nie są skutecznie usuwane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyść lub wymień filtry, jeśli są silnie zanieczyszczone. (strona 9)</li> <li>Sprawdź, czy filtry zostały wyjęte z plastikowej torebki. (strona 5)</li> </ul>
Wskaźniki na monitorze czystości powietrza świecą na niebiesko, chociaż powietrze jest zanieczyszczone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>W chwili włączenia urządzenia powietrze mogło być silnie zanieczyszczone. Odłącz oczyszczacz od sieci, odczekaj minutę i włącz go ponownie.</li> </ul>
Wskaźniki na monitorze czystości powietrza świecą na pomarańczowo lub czerwono, chociaż powietrze jest czyste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czujnik pracuje niestabilnie, jeśli jest zanieczyszczony lub zablokowany. Oczyszć ostrożnie otwory czujnika kurzu. (strona 8).</li> </ul>
Podczas pracy urządzenia słychać stuki lub trzaski.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trzaski i stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jony.</li> </ul>
Nawiewane powietrze ma nieobojętny zapach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy filtry nie są silnie zanieczyszczone.</li> <li>Wyczyść lub wymień filtry.</li> </ul>
Urządzenie nie działa, chociaż w powietrzu jest dym papierosowy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy urządzenie nie zostało zainstalowane w miejscu utrudniającym skuteczną detekcję dymu papierosowego?</li> <li>Czy otwory czujnika kurzu nie są zablokowane lub zanieczyszczone? (W takim przypadku należy oczyścić otwory; patrz opis na stronie 8.)</li> </ul>
Zapach wydobywa się z nowego filtra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natychmiast po wyjęciu filtra z plastikowej torebki może pojawić się nieznaczny zapach. Zapach nie wpływa na wydajność filtra ani nie jest szkodliwy dla ludzi.</li> </ul>
Monitor czystości powietrza Monitor jest wyłączony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że wskaźniki nie zostały wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć wskaźniki. (strona 7)</li> <li>Upewnij się, że nie został wybrany tryb SLEEP. Monitor czystości powietrza/wskaźnik trybu PLASMACLUSTER ION zostanie automatycznie wyłączony, gdy wybrany jest tryb SLEEP i w pomieszczeniu jest ciemno.</li> </ul>
Wskaźniki na monitorze czystości powietrza regularnie zmieniają kolor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor wskaźników na monitorze czystości powietrza zmienia się automatycznie, zależnie od zanieczyszczeń wykrywanych przez czujnik kurzu.</li> </ul>
Wskaźnik SLEEP pulsuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Błąd silnika wentylatora. Wyłącz zasilanie urządzenia. Po minucie włącz je ponownie.</li> </ul>
Funkcja AUTO RESTART Po przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wznowi pracę.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nawet jeśli zostanie odłączona wtyczka przewodu zasilającego od sieci elektrycznej lub zasilanie zostanie wyłączone wyłącznikiem sieciowym, po przywróceniu zasilania urządzenie uruchomi się w ostatnio wybranym trybie pracy z ustawieniami, które były aktywne w momencie wystąpienia przerwy.</li> </ul>


**WŁ. (ustawienie domyślne)**  
(przy wyłączonym urządzeniu)







(jednocześnie przez więcej niż trzy sekundy)



**WYŁ.**  
(przy wyłączonym urządzeniu)



(jednocześnie przez więcej niż trzy sekundy)

Jeśli wskaźniki , ,  i  świecą się przez osiem sekund, ustawienia zostały zakończone.