




KOCHAMY NASZĄ PLANETĘ

COWAY

Urządzenie do filtrowania wody COWAY Thermal Spring CHP-250L

- Dla własnego bezpieczeństwa i właściwego użytkowania wyrobu prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.



WŁAŚCIWOŚCI

1. Dozowanie ustalonej ilości wody

Można ustawić objętość wody dozowanej jednorazowo – dokładnie tyle, ile trzeba. Dzięki tej funkcji można zaoszczędzić czas poświęcony na oczekiwanie na dozowanie wody.




2. Blokada dozowania gorącej wody (tryb zabezpieczenia przed dziećmi)

Dezaktywowanie dozowania wody gorącej ma na celu ochronę użytkowników (w szczególności dzieci) przed oparzeniem.




3. Wielofunkcyjny kranik

Jeden kran czerpalny obsługuje pobieranie wody zimnej (schłodzonej), gorącej oraz wody o temperaturze otoczenia, przy dwóch trybach pracy (pobieranie ciągłe oraz dozowanie ustalonej objętości wody).



4. Funkcje oszczędzania energii

Optymalne sterowanie elementami grzejnymi i chłodzącymi obniża zużycie energii.



5. Atrakcyjny i luksusowy wygląd

Dwukolorowy panel przedni wykonany z materiałów wykończonych na wysoki połysk i posiadający wbudowane wskaźniki temperatury, przyciski do obsługi urządzenia oraz lampki wskazujące wybrany tryb pracy kranu czerpalnego dodają każdemu wnętrzu luksusowego wyglądu.



SZANOWNI KLIENCI

Dziękujemy za nabycie naszego **urządzenia do filtrowania wody** firmy **Coway**. Uważne przeczytanie całej niniejszej instrukcji obsługi pozwoli na prawidłową eksploatację urządzenia. W przypadku napotkania problemów w trakcie korzystania z urządzenia można zająć do niniejszej instrukcji obsługi i samodzielnie rozwiązać kłopot.



Urządzenie CHP-250L zostało przebadane i certyfikowane przez Stowarzyszenie dla Jakości Wody (Water Quality Association) zgodnie z normami NSF/ANSI 42, 53, 58 oraz 372.

UŻYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Przeznaczeniem niniejszego wyrobu jest dostarczanie filtrowanej wody gorącej, zimnej (schłodzonej) oraz wody o temperaturze otoczenia. Zastosowany system filtracji usuwa z wody zasilającej (wodociągowej) związki organiczne oraz zanieczyszczenia metaliczne. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (w tym przez dzieci), bez doświadczenia i wiedzy w zakresie jego obsługi, chyba, że takie osoby w czasie korzystania z urządzenia są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo zostały przeszkolone przez tę osobę w zakresie korzystania z urządzenia.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

- | 03 | INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- | 06 | ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
- | 08 | PROCES FILTROWANIA WODY

EKSPLLOATACJA URZĄDZENIA

- | 09 | INSTALACJA
Instalacja mineralizatora
- | 12 | PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI
- | 13 | SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Pobieranie wody zimnej (schłodzonej)
Pobieranie wody gorącej
Pobieranie wody o temperaturze otoczenia
Tryb blokady pobierania wody gorącej
Dozowanie ustalonej ilości wody
Dozowanie dowolnej ilości wody
Pobieranie wody przy naciśniętym przycisku dozowania
Aktywowanie trybu pracy cichej

SERWISOWANIE URZĄDZENIA

- | 16 | SPOSÓB CZYSZCZENIA
Czyszczenie obudowy urządzenia
Czyszczenie tacki ociekowej
- | 19 | WYMIANA FILTRA
- | 20 | SPOSÓB WYMIANY FILTRA

INNE ZAGADNIENIA

- | 21 | DROBNE NAPRAWY
- | 22 | SPECYFIKACJA
- | 23 | SCHEMAT UKŁADU PRZEPŁYWU WODY

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w celu skorzystania z niej w przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ **Niebezpieczeństwo! Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń albo nawet do śmierci.**

- Nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego ani korzystać z obluzowanego gniazdka sieciowego. Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani dotykać wtyczki zasilającej mokrą ręką. Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie wolno zginać przewodu zasilającego z dużą siłą lub umieszczać taki przewód pod ciężkimi przedmiotami, przestrzeganie powyższych zasad zapobiegnie uszkodzeniom lub deformacji przewodu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- W przypadku zamoczenia przewodu zasilającego należy wyłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego i przed kolejnym użyciem poczekać do całkowitego wysuszenia. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Przed naprawą, kontrolą czy wymianą części należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka sieciowego. Nie należy wykorzystywać przedłużaczy i różnego rodzaju rozgałęziaczy. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym i pożaru.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zamknąć główny zawór wodny, opróżnić zbiornik na wodę i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać przewodu zasilającego.
- Unikać sytuacji częstego podłączania i odłączania wtyczki sieciowej urządzenia do gniazdka zasilającego. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym i pożaru.
- Usuwać kurz i wilgoć z bolców i styków wtyczki sieciowej. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno wymieniać przewodu samodzielnie. Wezwać serwis i zlecić wymianę serwisantowi. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
- W przypadku zauważenia wycieków wody z urządzenia, należy zamknąć główny zawór wodny i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Następnie należy wezwać serwis. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Na powierzchni urządzenia nie wolno ustawiać świeczek ani kłosać zapalniczek papierosowych. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
- W przypadku, gdy urządzenie wydaje nienormalne dźwięki lub można wyczuć dziwny zapach należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i wezwać serwis. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Na powierzchni urządzenia nie wolno stawiać pojemników z wodą, lekarstwami, żywnością, kłosać małych metalowych przedmiotów czy jakichkolwiek łatwopalnych materiałów. Dostanie się ciał obcych do wewnątrz urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru czy uszkodzenia urządzenia.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Nie rozpylać wody na urządzenie ani nie czyścić go przy użyciu benzyny lub rozpuszczalników. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie wolno przesuwać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazdka sieciowego w obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń lub strat materialnych.

- Nie wolno ustawiać urządzenia na nachylonym podłożu.
- Nie wolno naciskać na urządzenie z dużą siłą. Takie postępowanie może spowodować skaleczenie użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (w tym przez dzieci), bez doświadczenia i wiedzy w zakresie jego obsługi, chyba, że takie osoby w czasie korzystania z urządzenia są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo zostały przeszkolone przez tę osobę w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem by mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat.
- Do montażu i eksploatacji urządzenia należy użyć nowego zestawu wężyków połączeniowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie wolno używać starych zestawów wężyków.
- Sposób instalacji systemu filtracji musi być zgodny z odpowiednimi przepisami i zasadami państwowymi (stanowymi) i lokalnymi.
- Nie wolno korzystać z wody, która nie jest mikrobiologicznie bezpieczna lub wody o nieznannej jakości, jeśli taka woda która nie została odpowiednio zdezynfekowana przed lub za systemem przygotowania wody.
- Czyszczenie czy serwisowanie urządzenia nie może być wykonywane przez dzieci pracujące bez nadzoru.

▲ Uwaga! Ignorowanie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do lekkich obrażeń lub strat materialnych.


- Górna pokrywa musi być szczelnie zamknięta by chronić wnętrze urządzenia przed przedostawaniem się owadów czy zanieczyszczeń.
- Dla zapewnienia skutecznej i wydajnej filtracji należy regularnie wymieniać filtry w urządzeniu.
- Oczyszczonej (przefiltrowanej) wody nie należy używać do wymiany wody w zbiornikach dla ryb lub w akwariach ani nie czyścić ich taką wodą.
- Nie wolną przesuwając ani podnosić urządzenia trzymając je za kranik do poboru oczyszczonej wody. Takie postępowanie może doprowadzić do przecieków lub uszkodzenia wyrobu.

ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

Elementy wykonawcze /wskaźniki

● Wskaźnik

■ Element wykonawczy



1 Wskaźnik temperatury wody gorącej

Dioda LED świeci, gdy załączony jest tryb poboru wody gorącej. Linia LED rośnie w górę w miarę wzrostu temperatury wody. Po nagraniu wody do maksymalnej temperatury świeci się cała linia LED



2 Wskaźnik temperatury wody zimnej (schłodzonej)

Dioda LED świeci, gdy załączony jest tryb poboru wody zimnej. Linia LED rośnie w górę w miarę spadku temperatury wody. Po schłodzeniu wody do minimalnej temperatury świeci się cała linia LED



3 Sygnalizator trybu poboru wody gorącej

Lampka sygnalizacyjna (LED) świeci, gdy wybrany jest tryb przygotowywania wody gorącej.



4 Sygnalizator trybu przygotowania wody o temperaturze otoczenia

Lampka sygnalizacyjna (LED) świeci, gdy wybrany jest tryb przygotowywania wody o temperaturze otoczenia.



5 Sygnalizator trybu poboru wody zimnej (schłodzonej)

Lampka sygnalizacyjna (LED) świeci, gdy wybrany jest tryb przygotowywania wody zimnej (schłodzonej).



6 Sygnalizator blokady poboru wody gorącej

Lampka sygnalizacyjna (LED) świeci, gdy tryb blokowania poboru wody gorącej jest aktywny.



7 Sygnalizator trybu oszczędzania energii

Lampka sygnalizacyjna (LED) świeci, gdy tryb oszczędzania energii jest załączony.



1 Przycisk blokady poboru wody gorącej

Przycisk jest używany do blokowania / odblokowania dozowania wody gorącej



2 Przycisk trybu poboru wody gorącej

Przycisk jest używany do dozowania wody gorącej.



3 Przycisk trybu poboru wody o temp. otoczenia

Przycisk jest używany do blokowania / odblokowania dozowania wody gorącej



4 Przycisk trybu poboru wody zimnej

Przycisk jest używany do dozowania wody zimnej (schłodzonej).



5 Czujnik światła


Przycisk jest używany do blokowania /odblokowania dozowania wody gorącej

ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

Przód



Tył



Akcesoria



Instrukcja obsługi



Wążek spustowy



Zatyczka układu chłodzenia wody



Filtr antybakteryjny*



Dodatkowe akcesoria montażowe

* Filtr antybakteryjny zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się mikroorganizmów oraz zapewniający integralność systemu.

PROCES FILTROWANIA WODY

Pięciostopniowy (lub czterostopniowy) system filtrowania wody (CHP-250L)

Krok 1,2: Filtr Neo-sense

Krok 3: Filtr z membraną RO (odwrócona osmoza)

Krok 4: Filtr Plus Inno-Sense (D)


Krok 5: Filtr antybakteryjny *

Urządzenie CHP-250L spełnia wymagania norm NSF/ANSI 42, 53 oraz 58 w zakresie usuwania wolnego chloru, nieprzyjemnego smaku i zapachów, lotnych związków organicznych (VOC), pięciowartościowego arsenu, baru, radu 226/228, kadmu, sześciowartościowego chromu, trójwartościowego chromu, ołowiu, miedzi, seleniu oraz rozpuszczonych substancji stałych (TDS). Skuteczność została zweryfikowana i udowodniona na podstawie testów.

Urządzenie CHP-250L jest zgodne z normą NSF/ANSI 372 w zakresie zanieczyszczenia ołowiem.

Urządzenie CHP-250L jest zarejestrowane w Kalifornii.

Dane dotyczące skuteczności usuwania poszczególnych zanieczyszczeń są podane w Karcie Wydajności Systemu Filtrowania Wody.



* Filtr antybakteryjny zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się mikroorganizmów oraz zapewniający integralność systemu.



Porady


Wykorzystanie wody odpadowej

- Woda odpadowa może być wykorzystywana do spłukiwania toalet, sprzątania domu, prania ubrań, itd.
- Nigdy nie wolno używać wody odpadowej do picia ani do gotowania.

INSTALACJA

1. Przygotowanie otworu na wężyki do wody

- Obszar wokół przewidywanego otworu okleić taśmą maskującą. Pozwoli to uniknąć zarysowań w przypadku poślizgu wiertła.
- Punktakiem zaznaczyć środek otworu. Pierwszy otwór przewiercić przy użyciu wiertła o małej średnicy, a dopiero potem wywiercić otwór o wymaganej średnicy (należy wywiercić otwór o średnicy co najmniej 1/2 cala (12,5 mm)).







2. Montaż złączki do zasilania w wodę oraz obejmy dla wężyka odpływowego


- Najpierw należy zamknąć główny zawór i odciąć dopływ zimnej wody zasilającej. Następnie otworzyć krany czerpalne w celu spuszczenia wody z przewodu zimnej wody. Zdemontować złączkę zasilającą z przewodu wody zimnej.

⚠ Złączka (adapter) do podłączenia wody zasilającej musi być zamontowana na przewodzie wody zimnej.

- Winy złączki (adaptera) do podłączenia wody zasilającej owinąć taśmą teflonową i połączyć z przewodem zimnej wody.
- Dokręcić złączkę (adapter) do podłączenia wody zasilającej kluczem, a następnie przyłączyć wężyk o średnicy 1/4" (pomarańczowy) do złączki (adaptera) do podłączenia wody zasilającej.
- W rurze spustowej wywiercić otwór, a na otworze zamontować obejmę do przyłączenia wężyka spustowego. Podłączyć niebieski wężyk spustowy pomiędzy odpływem wody z urządzenia a obejmą na przewodzie spustowym. Obejma pasuje na rurę o średnicy 40 mm.



⚠ Niebieski wężyk zamontować pomiędzy odpływem urządzenia a obejmą na przewodzie spustowym.








- ⚠ Niestaranne lub nieprawidłowe połączenie wężyków ze złączkami może skutkować przeciekami wody.
- ⚠ Należy zawsze użyć zaworu regulacyjnego do zastosowań wysokociśnieniowych, tj. dla ciśnienia 80 psi lub powyżej.
- ⚠ Schemat połączeń przedstawiony na rysunku jest tylko przykładowy. Przed zamontowaniem urządzenia należy się zapoznać z instrukcją montażu i obsługi urządzenia.

INSTALACJA

Montaż mineralizatora (wyposażenie dodatkowe)

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
 2. Zamknąć zawór na wężyku przyłączeniowym i całkowicie spuścić wodę.
 3. Odkręcić dwie śruby mocujące panel boczny i zdjąć panel.
 4. Rozłączyć wążek czerwony idący od filtra Innosense na wysokości złączki.
 5. Przeprowadzić wążek przez tylną ścianę urządzenia i podłączyć do mineralizatora.
 6. Biały wążek podłączyć do mineralizatora, przeprowadzić przez tylną ścianę urządzenia i podłączyć do złączki (do której wcześniej podłączony był wążek czerwony).
- W przypadku mineralizatorów z wskazanym przepływem wody wążek czerwony podłączamy do wejścia, a biały do wyjścia mineralizatora.
7. Ponownie zamontować i dokręcić panel boczny.
 8. Na mineralizator założyć dwa uchwyty z taśmą samoprzylepną.
 9. Przykleić mineralizator do urządzenia.
 10. Otworzyć dopływ wody.
 11. Podłączyć urządzenie do zasilania.



PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

⚠ Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia wtyczkę przewodu zasilającego należy włożyć do gniazdka sieciowego.

220 - 240 V~ 50 Hz



- **Otworzyć zawór dopływu wody zasilającej.**

Do prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest zapewnienie dopływu wody zasilającej.

- **Po zamontowaniu wyrobu**

Wylać wodę znajdującą się w wewnętrznym zbiorniku, napełnić zbiornik do pełna i ponownie wylać wodę. Powtórzyć tę czynność dwa razy lub więcej.

- **Lampka sygnalizacyjna na panelu wskaźników się nie świeci**

Gdy wskaźnik na panelu wskaźników nie świeci się, należy sprawdzić, czy nie nastąpił zanik napięcia zasilającego z powodu awarii sieci lub z innej przyczyny.

- **Regularna wymiana filtrów**

Zaniedbanie regularnej wymiany filtrów może prowadzić do pogorszenia się jakości wody pobieranej z urządzenia. Długość cyklu wymiany filtrów zależy od jakości wody zasilającej i może być krótsza, niż przewidywany okres eksploatacji filtrów pomiędzy wymianami.

- **Długa przerwa w eksploatacji urządzenia**

Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, a wewnątrz zbiornika pozostała woda, to należy spuścić całą wodę z wewnętrznego układu urządzenia. Przed ponownym użyciem należy przepłukać cały układ przefiltrowaną wodą.

- **Przygotowanie do długiej przerwy w eksploatacji urządzenia**

Zamknąć główny kran wody zasilającej i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.


SPOSÓB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Pobieranie zimnej (schłodzonej) wody

Sprawdzić wskazanie sygnalizatora trybu poboru wody zimnej.

Nacisnąć przycisk trybu dozowania wody zimnej (schłodzonej), a następnie nacisnąć przycisk dozowania. Z urządzenia popłynie filiżanka zimnej wody. W celu przerwania dozowania wody nacisnąć ponownie przycisk dozowania.

- * Wskaźnik temperatury wody zimnej świeci, gdy tryb przygotowania wody zimnej (schłodzonej) został wybrany.
- * W przypadku używania wyrobu po raz pierwszy lub gdy zimna woda nie była pobierana z urządzenia przez jakiś czas, trzeba poczekać około 1 godziny na schłodzenie wody zimnej do odpowiedniej temperatury.




Pobieranie gorącej wody

Nacisnąć przycisk trybu dozowania wody gorącej, a następnie nacisnąć przycisk dozowania.


Z urządzenia popłynie filiżanka gorącej wody. W celu przerwania dozowania wody nacisnąć ponownie przycisk dozowania.

- * Wskaźnik temperatury wody gorącej świeci, gdy tryb przygotowania wody gorącej został wybrany.
- * W przypadku używania wyrobu po raz pierwszy lub gdy gorąca woda nie była pobierana z urządzenia przez jakiś czas, trzeba poczekać około 30 minut na podgrzanie wody gorącej do odpowiedniej temperatury.



Pobieranie wody o temperaturze otoczenia


Nacisnąć przycisk trybu dozowania wody o temperaturze otoczenia, a następnie nacisnąć przycisk dozowania. Z urządzenia popłynie filiżanka wody o temperaturze otoczenia. W celu przerwania dozowania wody nacisnąć ponownie przycisk dozowania.



SPÓSOB UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA


Tryb blokowania poboru wody

Nacisnąć przycisk blokowania poboru wody gorącej i przytrzymać go przez 1 sekundę. Zaświeci się dioda LED sygnalizatora blokady wody gorącej. W trybie blokowania poboru wody gorącej dozowanie wody gorącej jest niemożliwe. Jednakże po naciśnięciu przycisku dozowania z urządzenia popłynie woda zimna lub woda o temperaturze otoczenia, w zależności od ustawień wprowadzonych przed zablokowaniem poboru wody gorącej.




Tryb oszczędzania energii

W celu ustawienia trybu oszczędzania energii należy nacisnąć jednocześnie przycisk trybu pobierania wody zimnej i przycisk blokowania poboru wody gorącej, przytrzymać oba przyciski przez 1 sekundę. Zarówno wskaźnik temperatury wody zimnej, jak wskaźnik temperatury wody gorącej zaczną migać. Następnie należy aktywować /dezaktywować tryb oszczędzania energii naciskając przycisk trybu pobierania wody zimnej. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku trybu pobierania wody zimnej tryb oszczędzania energii zostanie załączony /wylączony. Sygnalizator (dioda LED) trybu oszczędzania energii będzie zapalana i gaszona zgodnie z aktualnym ustawieniem. Po pierwszym załączeniu urządzenia sygnalizator trybu oszczędzania energii będzie załączony, gdyż tryb oszczędzania energii jest domyślnym ustawieniem urządzenia.




Dozowanie ustalonej ilości wody

Nacisnąć przycisk blokowania pobierania wody gorącej wspólnie z przyciskiem trybu wody o temperaturze otoczenia i przytrzymać oba przyciski naciśnięte przed trzy sekundy. Sygnalizator temperatury wody zimnej zacznie migać i będzie generowany sygnał pojedynczego dzwonka. Można ustawić ilość wody dozowaną każdorazowo naciskając cyklicznie przycisk trybu wody o temperaturze otoczenia (ok. 120 ml → około 200 ml → ok. 300 ml → ok. 120 ml). Po ustawieniu ilości dozowanej wody należy nacisnąć jednocześnie przycisk trybu wody o temperaturze otoczenia oraz przycisk blokady pobierania wody gorącej i przytrzymać oba przyciski przez 3 sekundy. Ustawienia zostaną zapamiętane. Jeśli żaden inny przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund, to ustawienia również zostaną zapamiętane. Wybrana ilość wody jest określana za pomocą wskaźników temperatury wody zimnej i wody gorącej w sposób przedstawiony poniżej. Na końcu można nacisnąć przycisk dozowania w celu nalania wody gorącej /zimnej /o temperaturze otoczenia (zob. str. 11).




Dozowanie dowolnej ilości wody

Ustawić pożądany tryb pobierania wody. Nacisnąć przycisk dozowania wody i przytrzymać go przez dwie sekundy. Woda będzie wypływać z urządzenia bez przerwy. Nacisnąć przycisk dozowania w celu przerwania dozowania wody przez urządzenie




Pobieranie wody przy naciśniętym przycisku dozowania (Press & Hold)

W celu aktywowania/dezaktywowania funkcji dozowania przy naciśniętym przycisku dozowania (Press&Hold) należy nacisnąć przycisk trybu poboru wody o temperaturze otoczenia i przytrzymać go przez 7 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego (pojedynczego dzwonka) funkcja zostanie aktywowana / dezaktywowana. W tym trybie pracy urządzenie będzie dozować wodę przez cały czas naciskania przycisku dozowania, niezależnie od ilości pobranej wody. Dozowanie wody zostanie wstrzymane w chwili zwolnienia przycisku dozowania.



Ustawienie cichego trybu pracy


Nacisnąć przycisk blokowania poboru wody gorącej i przytrzymać go przez 5 sekund. Zostanie aktywowany cichy tryb pracy, co jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Ponowne naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez 5 sekund dezaktywuje ten tryb pracy.





- Naciśnięcie przycisku blokowania poboru wody gorącej i przytrzymanie go przez jedną sekundę aktywuje tryb blokowania poboru wody gorącej. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku, przez 5 sekund, włącza/wyłącza tryb pracy cichej.

SPOSÓB CZYSZCZENIA


1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i zamknąć zawór dopływu wody zasilającej.







2. Otworzyć osłonę przyłącza do spuszczenia wody i wyjąć czerwony korek przyłącza.




3. Zamontować wężyk spustowy i spuścić całą wodę znajdującą się w wewnętrznym zbiorniku urządzenia korzystając z funkcji pobierania ciągłego. Zebrać wypływającą wodę do miski lub wiadra. Zebrana woda posłuży do przepłukania antybakteryjnego filtra oraz do przepłukania urządzenia.




4. Chwycić dwoma rękami górną pokrywę urządzenia i zsunąć ją w tył. Odcepić 6 zaczepów i wężyk przelewowy zabezpieczający przed przegrzaniem wody. Następnie zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.




5. Zdemontować filtr antybakteryjny* znajdujący się z tyłu pokrywy zbiornika. Wypłukać filtr antybakteryjny* przefiltrowaną wodą. Następnie zamontować filtr antybakteryjny na swoje miejsce.




6. Miękką i czystą ściereczką wytrzeć wnętrze zbiornika na wodę.




7. Wodę, zebraną przy spuszczeniu, włąć do zbiornika na wodę. Przewód zasilający włożyć do gniazdka sieciowego. Następnie spuścić całą wodę korzystając z funkcji pobierania ciągłego.



8. Zamknąć pokrywę wewnętrznego zbiornika na wodę. Zatrzasnąć 6 zaczepów pokrywy, a wężyk przelewowy zabezpieczający przed przegrzaniem wody, założyć na swoje miejsce.



9. Nasunąć górną pokrywę urządzenia. Otworzyć zawór dopływu wody zasilającej.




* Filtr antybakteryjny zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się mikroorganizmów oraz zapewniający integralność systemu.

SPOSÓB CZYSZCZENIA

Czyszczenie obudowy urządzenia (co ok. 2 do 4 tygodni)

Obudowę urządzenia wytrzeć suchą i miękką ściereczką.



- Uporczywe zabrudzenia należy usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki.



Czyszczenie tacki ociekowej



1. Demontaż tacki ociekowej

Wyciągnąć tackę ociekową i wyjąć ją z urządzenia, podnieść kratkę ochronną tacki ociekowej. Następnie wymyć tackę ociekową i kratkę ochronną pod bieżącą wodą przy użyciu miękkiej ściereczki lub szczotki. Wysuszyć oba elementy w cieniu.



2. Montaż tacki ociekowej i kratki ochronnej

Włożyć tackę ociekową na swoje miejsce. Następnie położyć kratkę ochronną na górnej powierzchni tacki ociekowej.



Porady



Nie myć urządzenia po natrysku strumienia wody rozpylanego bezpośrednio na urządzenie. Do czyszczenia nie używać benzyny ani rozpuszczalnika.

WYMIANA FILTRA

■ Harmonogram wymiany filtra

Filtry są najistotniejszymi elementami systemu filtrowania wody. Filtry należy wymieniać regularnie, używając tylko certyfikowanych filtrów posiadających odpowiednie dopuszczenia. Częstotliwość wymiany filtrów zależy od ilości wody pobranej w urządzeniu. Należy mieć pewność, że filtry są wymieniane we właściwym czasie.



Porady



Filtry należy wymieniać zgodnie z harmonogramem podanym w poniższej tabeli.


Nr części	Nazwa filtra	Zalecany harmonogram wymiany
CNFN8S	FILTR NEO-SENSE	co 6 miesięcy
CRMFN8S-20	FILTR MEMBRANOWY (RO)	co 18-24 miesiące
CIFN8S-PLUS	FILTR PLUS INNO-SENSE	co 6 miesięcy
CF-03	FILTR ANTYBAKTERYJNY*	co 12 miesięcy
	Mineralizator	co 12 miesięcy

* Filtr antybakteryjny zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się mikroorganizmów oraz zapewniający integralność systemu.


SPOSÓB WYMIANY FILTRA

⚠ Przed wymianą filtra należy opróżnić zbiornik na wodę


1. Zamknąć zawór dopływu wody. Spuścić całą wodę z wewnętrznego zbiornika wyrobu.




2. Za pomocą śrubokrętu odkręcić dwa wkręty mocujące. Następnie otworzyć drzwi komory filtra.



3. Odkręcić kołpak ze złączki nowego filtra. Następnie zdemontować stary filtr i założyć nowy.



4. Zamknąć szczelnie drzwi komory filtra. Za pomocą śrubokrętu wkręcić dwa wkręty mocujące.



⚠ Nowy filtr przed zamontowaniem należy wypłukać zgodnie z poniższymi wskazówkami.



Porady

Nazwa filtra	Czas płukania	Komentarz
Filtr Neo-sense	30 sekund	
Filtr Plus Inno-sense	-	Płukanie nie jest wymagane.
Filtr membranowy (RO)	3 minuty	Do płukania należy użyć wody przefiltrowanej przez filtr Neo-Sense

DROBNE NAPRAWY

Użytkownik czasami nieprawidłowo eksploatuje urządzenie z powodu nieznamomości zasad prawidłowego użytkowania. W takich przypadkach problemy można łatwo rozwiązać sprawdzając poniższe przyczyny. Jeśli sprawdzenie wg poniższych punktów nie pomoże, to należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Problem	Sprawdzić	Możliwe rozwiązania
Woda ma nieprzyjemny posmak	• Czy zbiornik magazynujący został wyczyszczony?	Wyczyścić zbiornik magazynujący.
	• Urządzenie do filtrowania wody nie było używane przez dłuższy czas.	Spuścić i wylać wodę pozostałą wewnątrz urządzenia, a następnie wyczyścić zbiornik magazynujący.
	• Czy nie upłynął czas wymiany filtra?	Wymienić filtr.
Woda nie wypływa z urządzenia	• Czy dopływ wody jest odcięty lub zawór na węźu przyłączeniowym jest zamknięty?	Otworzyć zawór na węźu przyłączeniowym.
	• Czy filtry były wymieniane w regularnych odstępach czasu?	Wymienić filtr.
	• Czy filtr został zamontowany na swoje miejsce?	Przy spadku temperatury zmniejsza się ilość dozowanej wody.
Urządzenie nie dostarcza wody zimnej	• Czy wskaźnik temperatury wody zimnej się świeci?	Załączyć tryb dozowania wody zimnej naciskając przez trzy sekundy przycisk wyboru wody zimnej.
	• Czy układ chłodzenia wody został skontrolowany?	Skontaktować się z serwisem.
	• Czy zasilanie elektryczne jest podłączone?	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia
	• Czy zawór dopływu wody na przewodzie zasilającym jest zamknięty?	Jeśli ilość wody w wewnętrznym zbiorniku urządzenia jest niewystarczająca, to funkcja dozowania wody zimnej (schłodzonej) nie jest aktywowana w celu ochrony silnika elektrycznego. Otworzyć zawór dopływu wody.
	• Czy tylna ścianka urządzenia nie znajduje się zbyt blisko ściany?	Należy zapewnić, aby odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą pomieszczenia wynosiła co najmniej 10 cm.
Urządzenie nie dostarcza wody gorącej	• Czy jest włączony tryb blokowania dozowania wody gorącej?	Dezaktywować tryb blokowania dozowania wody gorącej.
	• Czy wskaźnik temperatury wody gorącej się świeci?	Załączyć tryb dozowania wody gorącej naciskając przez trzy sekundy przycisk wyboru wody zimnej.
	• Czy zasilanie elektryczne jest podłączone?	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
	• Czy zawór dopływu wody zasilającej został zamknięty?	Skontaktować się z serwisem.
	• Czy woda przelewa się z urządzenia lub przecieka?	Sprawdzić główny zawór dopływu wody.
Urządzenie nagle przestało działać w czasie pracy	• Czy woda zasilająca jest podawana do urządzenia?	Sprawdzić główny zawór dopływu wody.
	• Czy jest załączone zasilanie elektryczne?	Podłączyć urządzenie do napięcia zasilającego odpowiadającego wartości podanej na tabliczce znamionowej.
	• Czy woda o temperaturze otoczenia przelewa się lub przecieka?	Skontaktować się z serwisem.
Występują przecieki	• Czy woda wycieka ze zbiornika wewnętrznego zbiornika na wodę lub z urządzenia?	Sprawdzić główny zawór dopływu wody i skontaktować się z biurem obsługi klienta.


SPECYFIKACJA

Nazwa wyrobu	Urządzenie do filtrowania wody
Model	CHP-250L
Napięcie znamionowe	220V – 250 V AC
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór prądu/mocy	Chłodzenie: 0,7 A /Podgrzewanie: 270 W – 320 W
Waga netto	17,6 kg
Waga brutto	19,6 kg
Całkowita pojemność znamionowa	6 litrów
Ciśnienie znamionowe (sieci zasilającej)	138 kPa - 827 kPa
Producent	Coway Co., Ltd.

- W celu poprawy wydajności urządzenia wszystkie jego elementy mogą być modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia.

SCHEMAT PRZEPŁYWU WODY WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

CHP-250L



* Filtr antybakteryjny zawiera srebro, znane jako związek powstrzymujący rozprzestrzenianie się mikroorganizmów oraz zapewniający integralność systemu.

NOTATKI



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.

Postępowanie ze zużytymi filtrami

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących właściwego postępowania ze zużytymi filtrami prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, bądź dostawcą usług utylizacji odpadów. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Segregując odpady pomagamy chronić środowisko naturalne.

coway

www.coway.pl

