

ZASTRZEŻENIE: Niniejsza instrukcja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate z oryginalnej wersji angielskiej i służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku rozbieżności obowiązuje instrukcja w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt support@borgandoverstrom.com

Instrukcja instalacji i obsługi E6

Bezpieczeństwo

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.

Przed zdjęciem jakichkolwiek osłon urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej. Podczas pracy z dwutlenkiem węgla pod wysokim ciśnieniem należy zachować dużą ostrożność i w żadnym wypadku nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 0,4MPa (4 bar).

- Urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscu, w którym mógłby zostać użyty strumień wody.
- Urządzenie musi być ustawione w pozycji poziomej.

OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej powinny być drożne.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie zostanie przytrzaśnięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- Domy rolnicze oraz klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych
- Środowiska typu „bed and breakfast
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne

Poziom ciśnienia akustycznego emisji ważony A wynosi poniżej 70 dB(A)



R290

R290 to propan o właściwościach chłodzących, stosowany w wielu komercyjnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Propan o wysokiej czystości ma niewielki wpływ na środowisko i nominalny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), co oznacza, że nie posiada właściwości mogących zniszczyć warstwę ozonową. R290 jest również preferowaną przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) alternatywą węglowodorową, zastępującą bardziej szkodliwe fluorowęglowe czynniki chłodnicze, takie jak R22, R134a, R404a i R502.

Urządzenia z R290 mogą być konserwowane i naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych techników, którzy są odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani.




R600a

R600a to propan klasy chłodniczej stosowany w szerokiej gamie komercyjnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Propan o wysokiej czystości ma niewielki wpływ na środowisko i nominalny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), co oznacza, że nie posiada właściwości mogących zniszczyć warstwę ozonową. Czynniki R600a jest również preferowaną przez Agencję

Ochrony Środowiska (EPA) węglowodorową alternatywą, zastępującą bardziej szkodliwe fluorowęglowodorowe czynniki chłodnicze, takie jak R22, R134a, R404a i R502.

Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R600a mogą być konserwowane i naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych techników, którzy odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani.



- Urządzenie należy zawsze ustawiać w pozycji pionowej, na powierzchni, która utrzyma jego ciężar.
- Podczas użytkowania urządzenie musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Trzymaj urządzenie z dala od światła słonecznego, ciepła i wilgoci.
- W pobliżu urządzenia muszą być dostępne punkty zasilania w energię elektryczną i wodę oraz muszą one spełniać kryteria określone w części „Specyfikacja” niniejszego podręcznika.
- Środowisko, w którym jest zainstalowane to urządzenie, musi być wolne od pyłu i gazów korozyjnych/wybuchowych.

Zużyte produkty elektryczne:

- Symbol WEEE oznacza, że ten produkt zawiera elementy elektroniczne, które muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie.
- Nie wolno wyrzucać odpadów elektrycznych do ogólnych odpadów komunalnych. Takie odpady należy zbierać i usuwać oddzielnie.
- Należy korzystać z dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub z lokalnego programu recyklingu. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub miejscem zakupu, aby dowiedzieć się, jakie programy są dostępne.
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą przedostać się do gleby. Może to przyczynić się do zanieczyszczenia gleby i wody, co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi, a także zagraża dzięki przyrodzie.



- Istotne jest, aby konsumenci starali się ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny aby uniknąć wywożenia ich na wysypiska lub spalania bez przetworzenia.
-

specyfikacja

E6 - 230 V

SYSTEM CHŁODZENIA	Wężownica bezpośredniego schładzania ze stali nierdzewnej zamknięta w systemie solid-block zapewnia natychmiastową reakcję na schłodzenie. Bardzo wydajny system sprężania z kontrolą kapilarną. Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290.
TEMPERATURA ZIMNA	2°C - 11°C.
POJEMNOŚĆ CHŁODZONA I MUSUJĄCA	50L/h
GORĄCA TEMPERATURA	92°C
WYDAJNOŚĆ NA GORĄCO	15L/h
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	0,14 kW - 230 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE, MUSOWANIE I OTOCZENIE	0,22 kW - 230 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE I CIEPŁO	1,5 kW - 230 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE, GAZOWANIE I OGRZEWANIE	1,6 kW - 230 V
ILOŚĆ GAZU CHŁODNICZEGO	R290a 33g
ZASILANIE	220V - 240V AC (50 Hz)
PRZYŁĄCZE WODY	Wejście sieciowe - 3/4" BSP
ZŁĄCZE CO2	1/4" Push Fit.
WYMIARY	(szer. x gł. x wys.) 320 x 465 x 420 mm.
WAGA - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	18 kg
WAGA - SCHŁODZONE, MUSUJĄCE I AMBIENT	22 kg

WAGA - SCHŁODZONE, OTOCZENIE I GORĄCE	20 kg
WAGA - SCHŁODZONE, MUSUJĄCE, AMBIENT I GORĄCE	23,5 kg
PRĄD ZNAMIONOWY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	1.1A
PRĄD ZNAMIONOWY - SCHŁODZONY, GAZOWANY I OTOCZENIA	1.5A
PRĄD ZNAMIONOWY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE I GORĄCO	6.5A
PRĄD ZNAMIONOWY - SCHŁODZONY, OTOCZENIA, MUSUJĄCY I GORĄCY	7.1A
OBCIĄŻENIE BEZPIECZNIKA	5A
MINIMALNE DO MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA WODY WLOTOWEJ	0,05 MPa (0,5 bara) - 1,0 MPa (10 barów) Wewnętrzna regulacja do 0,3 MPa (3 barów)
CIŚNIENIE CO2	0,4MPa (4 bar) Maksymalne
MINIMALNA DO MAKSYMALNEJ TEMPERATURA PRACY W POMIESZCZENIU	5°C - 35°C
KLASA KLIMATYCZNA	N

E6 - 115 V

SYSTEM CHŁODZENIA	Wężownica bezpośredniego schładzania ze stali nierdzewnej zamknięta w systemie solid-block zapewnia natychmiastową reakcję na schłodzenie. Bardzo wydajny system sprężania z kontrolą kapilarną. Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R600a.
NISKA TEMPERATURA	37°F
POJEMNOŚĆ SCHŁODZONEGO I MUSUJĄCEGO NAPOJU	13,2 gal/h
TEMPERATURA GORĄCA	198°F
WYDAJNOŚĆ NA GORĄCO	4 gal/h
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	0,11 kW - 110 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY PODCZAS PRACY - CHŁODZENIE, MUSOWANIE I OTOCZENIE	0,16 kW - 110 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE I CIEPŁO	0,82 kW - 110 V
MAKSYMALNY POBÓR MOCY PODCZAS PRACY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE, MUSUJĄCE I GORĄCE	0,91 kW - 110 V
ILOŚĆ GAZU CHŁODNICZEGO	R600a 33g
ZASILANIE	110-115 V AC (50 Hz)
PRZYŁĄCZE WODY	Wejście sieciowe - 3/4" BSP
ZŁĄCZE CO2	1/4" Push Fit.
WYMIARY	(szer. x gł. x wys.) 12,6 x 15,7 x 16,3"
WAGA - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	39.7lbs
WAGA - SCHŁODZONE, MUSUJĄCE I AMBIENT	48.5lbs
WAGA - SCHŁODZONY, W OTOCZENIU I GORĄCY	44.1lbs
WAGA - SCHŁODZONE, MUSUJĄCE, AMBIENT I GORĄCE	51.8lbs

PRĄD ZNAMIONOWY - CHŁODZENIE I OTOCZENIE	0.5A
PRĄD ZNAMIONOWY - SCHŁODZONY, GAZOWANY I OTOCZENIA	1.4A
PRĄD ZNAMIONOWY - CHŁODZENIE, OTOCZENIE I GORĄCO	7.4A
PRĄD ZNAMIONOWY - SCHŁODZONY, OTOCZENIA, MUSUJĄCY I GORĄCY	8.3A
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BEZPIECZNIKA	10A
MINIMALNE DO MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA WODY WLOTOWEJ	0,05 MPa (0,5 bara) - 145 MPa (1,0 MPa) Wewnętrzna regulacja do 43,5 MPa (0,36 MPa)
CIŚNIENIE CO2	Maksymalnie 58 psi (0,4 MPa)
MINIMALNA DO MAKSYMALNEJ TEMPERATURA ROBOCZA W POMIESZCZENIU	41°F - 95°F
KLASA KLIMATYCZNA	N

Przegląd modelu

Wprowadzenie

Higieniczna i ergonomiczna, E6 sprawdzi się w każdym środowisku – od sali konferencyjnej po halę sportową. Jego kompaktowe rozmiary, duża powierzchnia dozowania dla butelek, wiele opcji wody i elastyczna konfiguracja.

E6 posiada panel sterowania zaprojektowany z myślą o nieskazitelnej higienie. Całkowicie sputkana, bez skomplikowanych przycisków, które mogłyby być siedliskiem zarazków i zanieczyszczeń, dotykowa konsola dostarcza natychmiast wysokiej jakości wodę schłodzoną, ciepłą i gazowaną.

Przegląd komponentów/funkcji



E6 - Główne komponenty

Zawartość:

1 sztuka Karta gwarancyjna

1 bez jednostki E6

1 no Zestaw przewodów zasilających o długości 2,0 m





1. Pokrywa jednostki, 2. Panel boczny, 3. Uchwyt do przenoszenia, 4. Panel sterowania, 5. Wylot dozowania, 6. Taca ociekowa, 7. Podłączenie zasilania, 8. Włącznik/wyłącznik, 9. Wlot CO2*, 10. Wlot wody

Uwaga:

Zestaw do instalacji sieciowej i filtry są dostarczane jako dodatkowe elementy.
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiającego.

*Wyłącznie wersje musujące

Wymiary



instalacja

Wymagania dotyczące instalacji

Określ odpowiednią lokalizację dla urządzenia E6. Powinien być umieszczony w odległości 2,0m od odpowiednich przyłączy serwisowych. Pozostaw 15 cm wolnej przestrzeni z tyłu dla wentylacji.

Jednostka E6 musi być zainstalowana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami:

- Odpowiednie przepisy budowlane poprzez zastosowanie przepisów The Building Regulations (Anglia i Walia), The Building Regulations (Szkocja) lub The Building Regulations (Irlandia Północna). Na terytoriach innych niż wymienione należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.
- The Water Supply (Water Fittings) Regulations (England, Wales and Northern Ireland) or The Water Byelaws in Scotland.


Urządzenia nie wolno instalować w miejscach narażonych na zamarzanie. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie jest zamrożone, nie wolno go włączać. Należy pozwolić, aby rozmarzło, a następnie dokładnie sprawdzić, czy nie są uszkodzone.

Wymagania dotyczące usług

- Woda: Woda pitna z sieci – regulowana wewnętrznie do 0,2MPa (2 bar)
 - CO2: Należy dostarczyć CO2 klasy spożywczej.
 - Min. ciśnienie w sieci zasilającej 0,05 MPa (0,5 bara)
 - Elektryczność: zasilanie 10A – ochrona przed upływem prądu.
-

operacja

Panel sterowania kranu



1. Przycisk odblokowania (tryb uruchomienia), 2. Chłodzone dozowanie, 3. Sparkling Dispense, 4. Ambient Dispense, 5. Wydawanie na gorąco
6. Symbol trybu "eco 7. Symbol ostrzegawczy.

Podstawowe funkcje

Wydawanie zimnej wody z urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj ikonę wydawania, a następnie zwolnij ją, aby zakończyć wydawanie.

– Migająca ikona chłodzenia – blok suchy ma temperaturę powyżej 10 stopni i jest schładzany.

Wydawanie ciepłej wody z urządzenia:

Naciśnij ikonę odblokowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj gorący przycisk, aby wydać.

– Migająca ikona gorąca – zbiornik gorącej wody ma temperaturę poniżej 80 stopni i nagrzewa się.

Tryb „eco”:

Symbol trybu 'eco' świeci się, gdy urządzenie jest w trybie 'eco', aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać dowolną ikonę wydawania. ProCore włączy tryb „eco” w poniższych przypadkach:

Brak aktywności wydawania

Niski poziom oświetlenia pomieszczenia

Aby włączyć/wyłączyć tryb eco dotknij 7 razy ikony chłodzenia i przytrzymaj 7. 2 sygnały dźwiękowe oznaczają, że Eco jest włączone, a 1 sygnał dźwiękowy oznacza, że Eco jest wyłączone.


Symbol ostrzegawczy

Po wystąpieniu usterki zaświeci się i zacznie migać symbol trójkąta ostrzegawczego. Liczba błysków odnosi się do konkretnej usterki. [Kliknij, aby wyświetlić kody usterek](#)


Funkcje zaawansowane

Przytrzymać „Hot Unlock Icon” przez 10 sekund w celu wyłączenia z eksploatacji i uruchomienia.


E6 Instalacja i podłączenie wody




1 Podłączyć adapter wlotu wody zgodnie z dostawą i podłączyć do źródła wody.




2 Podłącz zasilanie CO2 z reduktora gazowego, upewniając się, że ciśnienie jest ustawione na maks. 58 PSI (4 bar), i włącz zasilanie (patrz sekcja Instalacja CO2).




3 Podłączyć agregat chłodniczy do sieci elektrycznej i upewnić się, że urządzenie jest włączone.




4 Włączyć dopływ wody.




5 Karbonator należy oczyścić z powietrza, uruchamiając na około 10 sekund dozownik wody gazowanej.



6 Gorące wersje będą w trybie uruchomienia, który zatrzymuje urządzenie od pracy tylko umożliwiając wydawanie. Wersje z gorącą wodą napętniają zbiornik gorącej wody aż do momentu, gdy zobaczysz dozowanie wody.




Naciśnij symbol blokady przez 10 sekund, aby wyprowadzić urządzenie z trybu uruchomienia, a diody LED i wyświetlacz zmienią się.




Pozostawić urządzenie na 8-12 minut, aby zakończył się proces wstępnego schładzania.


Instalacja butli CO2 - tylko wersje musujące




1
Rozpakuj regulator CO2 i zamontuj złącze kolankowe na wylocie króćca.




2
Przymocuj regulator do jednorazowej butli z CO2, upewniając się, że mały otwór upustowy w trzonie jest skierowany z dala od Ciebie lub innych osób. Upewnić się, że regulator jest zamknięty. Mocno dokręcić ręcznie.



3
Podłącz zmontowaną butlę CO2 i regulator do wlotu CO2 za pomocą rurki 1/4".




4
Ustawić butlę w odpowiednim miejscu.




5
Zalecamy ciśnienie 3,5 - 4 bar (58 PSI) (maks.). Nie przekraczać ciśnienia 4 bar.

Natężenie przepływu wody gazowanej - tylko wersje gazowane


UWAGA: Ustawienie fabryczne przepływu wody gazowanej = 2,4 l/min MAX. Może to wymagać korekty w zależności od ciśnienia wlotowego. W tym celu wykonaj poniższe czynności:




1 Wykręcić 2 wkręty mocujące pokrywę urządzenia i zsunąć pokrywę.



2 Wykręć śruby prawego panelu bocznego. 2 śruby znajdują się z tyłu i jedna na górze. Następnie przesunąć panel do tyłu, aby uzyskać dostęp do regulatora przepływu.



3 Zlokalizować regulator przepływu, znajduje się on z przodu urządzenia.




4 Przepływ można regulować w następujący sposób: obracając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ograniczyć przepływ. Po każdej regulacji należy odmierzać czas do uzyskania akceptowalnego natężenia przepływu i/lub nieprzerwanego dozowania iskry.

Po uzyskaniu prawidłowego natężenia przepływu należy ponownie założyć pokrywę na urządzenie, wsuwając ją na miejsce i przykręcając śruby.


Konserwacja i czyszczenie

Przewodnik sanitzacji


UWAGA: Nieużywanie produktów i procesów sanitzacji zatwierdzonych przez Borg & Overström spowoduje utratę gwarancji.




Czynność ta może być wykonywana wyłącznie przez przeszkolony personel.




Zaleca się przeprowadzanie zabiegu sanitzacji co 6 miesięcy.




Zakręcić dopływ wody z sieci




Krótko naciśnij przycisk wydawania schłodzonej wody, aby zwolnić wewnętrzne ciśnienie wody w urządzeniu.




Zdjąć istniejący filtr






Użyj żelu do rąk i załóż rękawice ochronne.



Dodać 25 ml Roztworu do Sanitzacji Wewnętrznej Bioguard do czystego i pustego wkładu filtra serwisowego.



Podłączyć do głowicy filtra.







Włączenie dopływu wody, umożliwienie napełnienia wkładu filtra serwisowego

Wydawaj wodę za pomocą przycisku schładzania, aż woda będzie miała różowy kolor. Powtórz czynności z przyciskami wody musującej i otoczenia.

Pozostawić roztwór wewnątrz maszyny, aby sanityzacja zaczęła działać (minimum 5 minut), jednocześnie dokładnie czyszcząc dozownik na zewnątrz. (Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przy wyłączonym urządzeniu).

Zwróć szczególną uwagę na kranik dozujący i przyciski sterujące. W tym celu należy użyć preparatu do zewnętrznego odkażania Sterizen oraz chusteczek odkażających.







Pamiętaj, aby uwzględnić tackę ociekową. Jeśli system przepiętnienia odpadów jest zamontowany, opróżnij go i przepłukaj niewielką ilością płynu dezynfekcyjnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W razie potrzeby usuń wszelkie ślady kosmetyczne. W tym celu zalecamy stosowanie Bioguard External Sanitiser.

Podłącz ponownie zasilanie i włącz urządzenie.

Po zakończeniu czyszczenia zewnętrznego (minimum 5 minut), przepłucz urządzenie przyciskiem schładzania czystą wodą, aż woda z dozownika będzie czysta. Powtórz krótko z przyciskami otoczenia i musującymi, jeśli są obecne.



Wyłączyć wodę i krótko nacisnąć przycisk dozowania chłodu, aby zwolnić wewnętrzne ciśnienie wody w urządzeniu.

Wyjąć filtr serwisowy. Zachowaj filtr usług do ponownego użycia.

Założyć nowy filtr i włączyć dopływ wody.

Wstępnie przepłucz nowy filtr do odpadów za pomocą przycisku schładzania, aż woda stanie się przejrzysta i będzie pozbawiona powietrza. Przepłukać niewielką ilość wody, aby sprawdzić wszystkie funkcje.



środek żrący/alkaliczny.

Należy zawsze używać go w sposób odpowiedzialny i ostrożny, pamiętając, że ze względu na jego zasadowy charakter niepotrzebne stężenie lub długotrwały kontakt z jakimikolwiek materiałami, w tym metalami, może spowodować uszkodzenie. Po użyciu należy zawsze spłukać wszystkie powierzchnie kontaktowe czystą wodą.




kontaktu ze skórą i nosić rękawice ochronne podczas pracy z płynami do dezynfekcji.




W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć czystą, zimną wodą.


Opróżnianie zbiornika CO2




Wyłącz dopływ wody.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk wydawania wody gazowanej, aż cała woda zostanie wydalona i będzie uwalniany tylko gaz CO2.



Zbiornik jest pusty od wody gazowanej, gdy uwalniany jest tylko CO2.



Należy upewnić się, że zwolniony został przycisk wody gazowanej i uważać, aby nie uwolnić nadmiernej ilości gazu CO2, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Diagnostyka błędów

Problem/Raport	Możliwa przyczyna	Sugerowane działanie
Brak dozowania wody	Zasilanie jest wyłączone	Sprawdź, czy zasilacz został prawidłowo podłączony i włączony.
	Regulator ciśnienia wody	Sprawdź przepływ wody przez regulator. W razie potrzeby wymień.
	Sprawdzenie panelu sterowania kranu	Sprawdź kody błędów.
	Woda odłączona od urządzenia	Sprawdź doływ wody.
	Uruchomiono wykrywanie nieszczelności w urządzeniu	Odłącz zasilanie i doływ wody, sprawdź szczelność.
	Tryb uruchamiania	Upewnić się, że zbiornik gorącej wody jest pełny, włączając opcję gorącej wody, a następnie wyłączyć urządzenie z trybu uruchamiania.
	Ikona blokady nie została naciśnięta	Aby dozować z gorącego, należy najpierw nacisnąć symbol blokady, a następnie gorący.
Brak wody gazowanej	Brak ciśnienia CO2	Sprawdzić butlę CO2, regulator i zawór zwrotny. Ciśnienie zasilania powinno wynosić 58 psi (4 bar), w razie potrzeby należy wymienić.
	Zbiornik karbonatora nie napełnia się	Sprawdzić sondę karbonatora pod kątem możliwego zwarcia do masy. Sprawdzić, czy pompa nie przekroczyła limitu czasu, wyłączyć i włączyć zasilanie, a następnie przedmuchać karbonator.
Słaba jakość karbonizacji	Nieprawidłowe ciśnienie CO2	Sprawdzić butlę CO2, regulator i zawór zwrotny. Ciśnienie zasilania powinno wynosić 58 psi (4 bar), w razie potrzeby należy wymienić.
	Powietrze w zbiorniku karbonatora	Odwiedź stronę, aby zobaczyć etapy oczyszczania zbiornika.
	Pozostałości w zbiorniku	Po dłuższym użytkowaniu w zbiorniku karbonatora może utworzyć się warstwa powierzchniowa. Należy zapoznać się z instrukcjami

	karbonizatora	dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji.
Ciepłe napoje	Niewystarczający przepływ powietrza chłodzącego przez lodówkę	Sprawdź, czy skraplacz nie jest zatkany. Sprawdź zasilanie wentylatorów chłodzących Jeśli zasilanie jest obecne, wymień wentylatory. Jeśli zasilanie nie jest obecne, przejdź do sprężarki. Zasilanie wentylatorów i sprężarki są ze sobą połączone.
	Sprężarka nie pracuje	Sprawdź zasilanie sprężarki (115/230 V AC). Sprawdź, czy sonda NTC nie jest uszkodzona Sprawdź, czy system nie jest przegrzany. Poczekać, aż urządzenie ostygnie, i sprawdzić, czy nie ma przeszkód w przepływie powietrza. Po ostygnięciu urządzenia system chłodziarki zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
	Awaria lodówki (patrz kody błędów)	Jeśli sprężarka i wentylator pracują, a nie ma chłodzenia, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Woda zalegająca na górnej krawędzi dolnego panelu drzwi i/lub dnie szafki	Przepiętna taca ociekowa lub pojemnik na odpady	Opróżnij pojemnik na odpady i sprawdź, czy rura odpływowa nie jest zablokowana.
Woda zalegająca w dolnej części urządzenia	Nieszczelność rur i/lub filtra	Skontaktować się z dystrybutorem.
Brzęczący dźwięk	Czujnik poziomu zamontowany i zbiornik na odpady pełny	Opróżnić zbiornik na odpady.
Nie wszystkie symbole są wyświetlane	Urządzenie jest w trybie uruchamiania nagrzewnicy	Sprawdź, czy woda jest dozowana, a następnie przytrzymaj symbol blokady przez 10 sekund.
Zbyt niska temperatura	Cykl ogrzewania w połowie	Jeśli ikona gorąca pulsuje, urządzenie nie ma prawidłowej temperatury. Poczekać na stałe światło.
	Nieprawidłowo zainstalowana lub uszkodzona sonda temperatury	Upewnij się, że sonda temperatury jest prawidłowo zainstalowana lub poproś o jej wymianę.
	Zbyt duże zapotrzebowanie na wodę	Patrz specyfikacja produktu.
	Element nie działa	Sprawdź i wymień w razie potrzeby.


Kapanie	Grzałka przegrzewa się	Upewnij się, że sonda temperatury jest prawidłowo zamontowana i nie jest uszkodzona.
		Obniż temperaturę za pomocą aplikacji.
Ciągłe lub nieprawidłowe dozowanie	Źle osadzony obiektyw HMI	Wymień zespół soczewki.
	Nadmiar wody na obiektywie	Upewnij się, że soczewki są czyste i wolne od płynów.

Informacje techniczne


Schemat obwodu tylko chłodzonego

Schemat obiegu ciepła i otoczenia


Chilled, Ambient & Sparkling Schemat obwodu




Schemat obiegu chłodu, otoczenia i gorąca



Chilled, Ambient, Sparkling & Hot Schemat obwodu




Ścieżka wodna - tylko chłodzenie




Ścieżka wodna - chłodzona i otaczająca


Ścieżka wodna - schłodzona, otaczająca i gazowana



Ścieżka wody - schłodzonej, otaczającej i gorącej




Ścieżka wodna - schłodzona, otaczająca, gazowana i gorąca



Części zamienne

Schemat części rozłożonych E6



Lista części zamiennych

Część nr.	Opis	CA	CAH	CSA	CSAH
720337	Główny sterownik PCBA	-	-	-	-
720429	IOT PCBA	-	-	-	-
700154	LED PCB	-	-	-	-
701630	Panel górny	-	-	-	-
701678	Panel boczny	-	-	-	-
720341	Panel przedni Czarny	-	-	-	-
720383	Panel przedni Srebrny	-	-	-	-
701656	Taca ociekowa czarna	-	-	-	-
701657	Czcionka tacki ociekowej	-	-	-	-
702558	Wentylator chłodzący	-	-	-	-
702175	Pompa 115 V			-	-
701537	Pompa 230 V			-	-
702317	Zbiornik ciepłej wody 115 V		-		-
702488	Zbiornik ciepłej wody 230 V		-		-
702418	Cape Washer			-	-
720401	Zestaw montażowy UV	-	-	-	-
702078	Czujnik przepływu	-	-	-	-
720295	CA HMI Lens Asm	-			
720365	CAH HMI Lens Asm.		-		
720289	CSA HMI Lens Asm			-	
720372	CSAH HMI Lens Asm				-
701711	Formowanie wylotu	-	-	-	-
701486	Wylot Nierdzewny	-	-	-	-

Część nr.	Opis	CA	CAH	CSA	CSAH
-----------	------	----	-----	-----	------

701588	Cewka wlotowa 3/4" BSP	-	-	-	-
701886	8mm PRV 2 Bar	-	-	-	-
702146	Ogranicznik przepływu		-		-
701729	Cewka wlotu gorącego powietrza		-		-
701937	8mm 2 Way Solenoid	-	-		
701992	8mm 3 Way Solenoid			-	-
462859	Kolanko trzpienia 8mm	-	-	-	-
462869	Kolanko równe 8mm	-	-	-	-
462360	Trójnik równorzędny 8 mm	-	-	-	-
462325	Złącze grodziowe 1/4"			-	-
462375	5/16" - 1/4" Kolano			-	-
637329	Kompensator 8mm			-	-
462667	Zawór zwrotny bezpieczeństwa 8mm			-	-
462668	Zawór zwrotny bezpieczeństwa 1/4"			-	-